

Manuale d'Uso - VERDE

Dotazioni

- WiFi
 - Aria condizionata
 - Riscaldamento
 - Quadro elettrico
 - Macchinetta del caffè
 - Piastra ad induzione
 - Lavastoviglie
-

WiFi

- **Nome rete:** Portapalace
 - **Password:** portapalaceamarena
-

Aria Condizionata

Posizione: Camera da letto

- Accensione tramite il tasto **ON/OFF**.
- Regolazione temperatura con i tasti +/- del telecomando.
- Regolazione intensità della ventilazione con il tasto **FAN**.
- Per la funzione del riscaldamento, mettere il “sole” con il tasto “Mode”



Riscaldamento

Tipologia: Autonomo con termovalvole.

Per regolare la temperatura, agire sulle termovalvole dei termosifoni.



Quadro Elettrico

Posizione: Muro a sinistra dell'ingresso



Macchinetta del caffè

Nespresso: accendere la macchinetta del caffè premendo il tasto della tazzina che si trova sopra la macchinetta in prossimità del serbatoio.

Quando smette di lampeggiare la macchina è pronta per erogare il caffè.

Posizionare la tazzina sotto all'erogatore e premere il tasto tazzina per l'erogazione del caffè.

Si interrompe automaticamente.



Piastra ad induzione

Accendere la piastra premendo il tasto di accensione.

Collocare la pentola o padella su uno dei fornelli piatti, attivando così il calore della piastra.

Quando le bobine si attivano con la pentola posta al di sopra, si riscalda solo la zona circostante del piano cottura che si sta utilizzando.

Selezionare il livello di calore.

Se una zona di cottura viene accesa senza che vi siano pentole, o se le pentole utilizzate sono di materiali inadatti o di dimensioni sbagliate, l'indicatore del livello di potenza corrispondente comincerà a lampeggiare. Per evitarlo, usa una padella adatta.

Se i comandi non funzionano e il piano cottura è bloccato, provate a staccare l'alimentazione per 30 minuti, quindi riaccendete e riprovate.

Attenzione al Blocco bimbi (lucchetto)! Per attivare e disattivare la sicurezza bambini è sufficiente tenere premuto il tasto con il simbolo del lucchetto per circa 4 secondi; quando il blocco è attivo, lo stesso simbolo compare sul display.



Lavastoviglie

Posizione: piano inferiore della cucina.

L'interruttore si trova a destra del lavello

