

# Manual de Uso – FLAT6

---

## Equipamiento:

- WiFi
  - Calefacción
  - Cuadro eléctrico
  - Máquina de café
  - Placa de inducción
  - Caldera
  - Basura
- 

## WiFi

User: ap06

Psw: beneap0626

---

## Calefacción

Tipo: Sistema autónomo con termostato.

Cada habitación está equipada con termostatos *Airzone*, que permiten ajustar la temperatura hasta 3 grados. • **Para aumentar la temperatura:** Presiona el lado derecho del termostato. • **Para disminuir la temperatura:** Presiona el lado izquierdo del termostato.

### Leyenda de colores del termostato Airzone:

- **Rojo:** La calefacción está activa y calentando.
- **Rojo parpadeante:** La calefacción está apagada.
- **Verde:** La temperatura deseada ha sido alcanzada.

El baño cuenta con un termostato adicional que ofrece las mismas funciones que los termostatos *Airzone*. Para ajustes más significativos de temperatura, póngase en contacto con nuestra oficina a través de WhatsApp o teléfono.

**Pantalla DOVIT: Funciones principales** El panel *DOVIT* permite:

- Ajustar la temperatura general.
- Encender y apagar las luces.
- Abrir las puertas.

Para acceder al panel, utiliza el código de usuario **1234**.



---

## Cuadro Eléctrico

Ubicación: Pared junto a la entrada.



---

## Máquina de Café

*Nespresso*: Enciende la máquina de café presionando el botón de la taza situado cerca del depósito. Cuando la luz deje de parpadear, la máquina estará lista para dispensar el café. Coloca la taza

debajo del dispensador y presiona el botón de la taza para comenzar el proceso. Se detiene automáticamente.



---

## Placa de Inducción

Enciende la placa presionando el botón de encendido. Coloca una olla o sartén sobre uno de los quemadores planos, activando el calor de la placa. Solo se calienta la zona debajo del recipiente. Selecciona el nivel de calor deseado.

Si una zona de cocción se activa sin recipiente adecuado, o si el recipiente no es compatible en material o tamaño, el indicador de nivel de potencia comenzará a parpadear. Para evitarlo, utiliza recipientes compatibles.

**Bloqueo para niños (icono de candado):** Activa o desactiva el bloqueo para niños presionando el botón del candado durante unos 4 segundos; cuando el bloqueo está activo, el símbolo del candado aparece en la pantalla.

Si los controles no funcionan y la placa está bloqueada, desconecta la alimentación durante 30 minutos, luego vuelve a conectarla e inténtalo nuevamente. El interruptor para la placa se encuentra detrás del microondas.




## Basura

Rogamos a los huéspedes que clasifiquen sus residuos y los depositen en los contenedores adecuados situados frente a la entrada (se proporciona la llave). Los días de recogida están indicados en la hoja de la cocina. Está estrictamente prohibido dejar basura fuera de los contenedores, excepto los artículos de plástico.

**Bene39**  
Apartments

**Gentili Ospiti,**  
siete pregati cortesemente di fare la raccolta differenziata e buttare la pattumiera all'interno degli appositi bidoni davanti all'ingresso (è fornita la chiave).  
È severamente vietato lasciare la spazzatura fuori dai bidoni, ad esclusione della plastica.

**Dear Guests,**  
You are kindly requested to separate waste collection and throw the dustbin into the appropriate bins in front of the entrance (the key is provided).  
It is strictly forbidden to leave rubbish outside the bins, except for the plastic.



	Lunedì Monday	Martedì Tuesday	Mercoledì Wednesday	Giovedì Thursday	Venerdì Friday	Sabato Saturday	Domenica Sunday
MISTO INDIFFERENZIATED					X		
ORGANICO BIOWASTE		X			X		
VETRO GLASS	X						
CARTA PAPER		X					
PLASTICA PLASTIC		X					

560630