

# Manuel d'Utilisation - VERDE

---

## Équipements

- WiFi
  - Climatisation
  - Chauffage
  - Tableau électrique
  - Machine à café
  - Plaque à induction
  - Lave-vaisselle
- 

## WiFi

- **Nom du réseau** : Portapalace
  - **Mot de passe** : portapalaceamarena
- 

## Climatisation

- **Emplacement** : Chambre à coucher
- Allumer avec le bouton ON/OFF.
- Régler la température avec les boutons +/- de la télécommande.
- Régler l'intensité du ventilateur avec le bouton FAN.
- Pour le chauffage, sélectionner le symbole "soleil" avec le bouton "Mode".



---

## Chauffage

- **Type** : Autonome avec vannes thermostatiques.
- Pour régler la température, utiliser les vannes thermostatiques des radiateurs.



---

## Tableau Électrique

- **Emplacement** : Mur à gauche de l'entrée.



## Machine à Café

- **Nespresso** : Allumer la machine en appuyant sur le bouton de la tasse près du réservoir.
- Lorsque le clignotement s'arrête, la machine est prête à préparer du café.
- Placer la tasse sous le bec et appuyer sur le bouton tasse pour servir le café.
- Elle s'arrête automatiquement.



---

## Plaque à Induction

- Allumer la plaque en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Placer une casserole ou une poêle sur l'un des foyers plats pour activer la chaleur.
- Lorsque les bobines détectent la casserole, seule la zone autour se réchauffera.
- Sélectionner le niveau de chaleur.
- Si une zone de cuisson est activée sans casserole, ou si la casserole est inadaptée ou de mauvaise taille, l'indicateur de puissance commencera à clignoter. Pour éviter cela, utiliser une poêle appropriée.
- Si les commandes ne fonctionnent pas et que la plaque est verrouillée, essayer de couper l'alimentation pendant 30 minutes, puis rallumer et réessayer.
- **Avertissement Verrouillage Enfant (Symbole de Cadenas)** : Pour activer ou désactiver le verrouillage de sécurité enfant, maintenir le bouton cadenas enfoncé pendant environ 4 secondes ; lorsque le verrouillage est activé, le symbole apparaîtra sur l'écran.



---

## Lave-vaisselle

- **Emplacement** : Niveau inférieur de la cuisine.
- L'interrupteur se trouve à droite de l'évier.

