

# Manual de Uso - VERDE

---

## Equipamiento

- WiFi
  - Aire acondicionado
  - Calefacción
  - Cuadro eléctrico
  - Cafetera
  - Placa de inducción
  - Lavavajillas
- 

## WiFi

- **Nombre de la red:** Portapalace
  - **Contraseña:** portapalaceamarena
- 

## Aire Acondicionado

- **Ubicación:** Dormitorio
- Encender con el botón ON/OFF.
- Ajustar la temperatura con los botones +/- del mando a distancia.
- Ajustar la intensidad del ventilador con el botón FAN.
- Para la calefacción, seleccionar el símbolo del "sol" con el botón "Mode".



---

## Calefacción

- **Tipo:** Autónomo con válvulas termostáticas.
- Para ajustar la temperatura, utilizar las válvulas termostáticas de los radiadores.



---

## Cuadro Eléctrico

- **Ubicación:** Pared a la izquierda de la entrada.



## Cafetera

- **Nespresso:** Encender la cafetera presionando el botón de la taza cerca del depósito de agua.
- Cuando deje de parpadear, la máquina está lista para hacer café.
- Colocar la taza debajo del dispensador y presionar el botón de la taza para servir el café.
- Se detiene automáticamente.



---

## Placa de Inducción

- Encender la placa presionando el botón de encendido.
- Colocar una olla o sartén en una de las zonas de cocción para activar el calor.
- Cuando las bobinas detecten la olla, solo se calentará la zona circundante.
- Seleccionar el nivel de calor.
- Si una zona de cocción se enciende sin una olla, o si la olla es inadecuada o del tamaño incorrecto, el indicador de potencia comenzará a parpadear. Para evitar esto, usar una sartén adecuada.
- Si los controles no funcionan y la placa está bloqueada, intentar desconectar la alimentación durante 30 minutos, luego volver a encender y probar de nuevo.
- **Advertencia de Bloqueo Infantil (Símbolo de Candado):** Para activar o desactivar el bloqueo de seguridad infantil, mantener presionado el botón con el símbolo del candado durante unos 4 segundos; cuando el bloqueo esté activado, el símbolo aparecerá en la pantalla.



---

## Lavavajillas

- **Ubicación:** Nivel inferior de la cocina.
- El interruptor está a la derecha del fregadero.

