

F1	3B	BB	
F2	3C	BC	
F3	3D	BD	
F4	3E	BE	
F5	3F	BF	
F6	40	C0	
F7	41	C1	
F8	42	C2	
F9	43	C3	
F10	44	C4	
F11	57	D7	
F12	58	D8	
Insert	E0, 52	E0, D2	
Home	E0, 47	E0, C7	
End	E0, 4F	E0, CF	
PageUp	E0, 49	E0, C9	
PageDown	E0, 51	E0, D1	
UpArrow	E0, 48	E0, C8	
LeftArrow	E0, 4B	E0, CB	
DownArrow	E0, 50	E0, D0	
RightArrow	E0, 4D	E0, CD	