

Akmulatory DeWALT			
Symbol handlowy	Symbol serwisowy	Napięcie	Ah
DCB121	BC-N394620	10,8V	1,5
DCB125	BC-N394615	10,8V	1,3
DCB124	BC-N752771	10,8V	3,0
DCB127	BC-N394620	10,8V	2,0
DCB140	BC-N123281	14,4V	3,0
DCB141	BC-N123280	14,4V	1,5
DCB142	nls - użyć BC-N394622	14,4V	4,0
DCB143	NLS	14,4V	2,0
DCB144	BC-N394622	14,4V	5,0
DCB145	nls - użyć BC-N123280	14,4V	1,3
DCB181	BC-N123282	18,0V	1,5
DCB182	BC-N195933	18,0V	4,0
DCB183	BC-N314783	18,0V	2,0
DCB183B	BC-N436206	18,0V	2,0
DCB184	BC-N394624	18,0V	5,0
DCB184B	BC-N436213	18,0V	5,0
DCB185	BC-N379111	18,0V	1,3
DCB187	BC-N565824	18,0V	3,0
DCB189	BC-N716942	18,0V	4,0
DCB546	BC-N473851	54,0V	6,0
DCB547	BC-N491552	54,0V	9,0
DCB548	BC-N722442	54,0V	12,0
DCBP034	BC-NA132874	18,0V	1,7
DCBP034G	BC-NA319168	18,0V	1,7
DCBP518	BC-NA283204	18,0V	5,0

Ładowarki DeWALT			
Symbol handlowy	Symbol serwisowy	Napięcie	Prąd
DCB115	BC-N450536	do 18V	4A
DCB116	BC-NA069327	do 18V	6A
DCB118	BC-N473860	18/54 V	8A
DCB107	BC-N385683	do 18V	1,25A
DCB112	BC-N394633	do 18V	2A
DCB1102	BC-NA010209	do 18V	2A
DCB1104	BC-NA132878	do 18V	4A

Ładowarki Stanley			
Model	Symbol	Napięcie	Prąd
SFMCB10	BC-NA517195		
SFMCB12	BC-N567649	20V	2,0
SFMCB14			4,0
SFMCB24		20V	4,0
FMC692L	BC-90608625-01	do 18V	2,0
Akmulatory Stanley			
Model	Symbol	Napięcie	Ah
SFMCB201	BC-NA039665	20V	1,5
SFMCB202	BC-NA154282	20V	2,0
SFMCB204	BC-NA158849	20V	4,0
SFMCB206	BC-NA262097	20V	6,0
FMC687L	BC-NA012168	18V	2,0
FMC688L	BC-N726515	18V	4,0
FMC684L	BC-NA012168	18V	2,0

Akmulatory B+D			
Model	Symbol	Napięcie	Ah
BL2018	BC-N879820	18V	2,0
BL1518	BC-NA011189	18V	1,5