

# Керівництво користувача з модернізації паркувальних терміналів АПТ-В/Н

## **УВАГА!!! Всі нижче описані дії необхідно проводити за умови повного знеструмлення паркувального терміналу.**

Для коректної роботи БВС-02-ІР зі шлагбаумом необхідно виконати перепідключення кабелів до роз'ємів згідно з нумерацією на рисунку 1.

Переконайтесь у відповідності під'єднання можливо за допомогою нумерації на самих кабелях.

Для під'єднання зчитувача безконтактних карток використовуйте роз'єм «READER1». Після під'єднання кабелів та упевнившись у відповідності схемі необхідно подати живлення на стійку паркувального терміналу та переконайтесь у тому що на платі світиться індикація «5V» та «12V».

У разі відсутності індикації «12V» перевірте правильність підключення живлення по платі БВС-02-ІР.

У разі відсутності індикації «5V» НЕГАЙНО вимкніть живлення стійки та ще раз переконайтесь в правильності підключення всіх пристроїв та кабелів до плати БВС-02-ІР.

У разі наявності всіх необхідних індикацій живлення очікуйте повного завантаження ПЗ БВС-02-ІР. Після повного завантаження на дисплеї відобразиться текст. Після цього стійка готова до роботи. Далі необхідно здійснити її налаштування за допомогою веб інтерфейсу.

Рисунок 1. Схема розташування контактів для підключення.

