

Arduino uno	舵机
A0（装 SD 卡时，否则接 13 引脚）	黄色信号线
VCC	红色电源线
GND	棕黑色电源线

Arduino uno	M1 步进电机
VCC	VCC（看接线图处）
GND	GND
2	IN1
3	IN2
5	IN3
6	IN4

Arduino uno	M2 步进电机
VCC	VCC（看接线图处）
GND	GND
7	IN1
8	IN2
9	IN3
10	IN4

Arduino uno	SD 卡模块
GND	GND
不接	3.3V
5V	VCC
4	CS
11	MOSI
13	SCK
12	MISO