

RAK IoT 模块配置工具移植说明

深圳市瑞科慧联科技有限公司

www.rakwireless.com

info@rakwireless.com

© 2015 瑞科慧联对于此文件保留所有权利。

本文所提及的实际公司和产品名称，均为其各自所有者商标。

本文档的任何部分不得转载，不得存储在任何检索系统，
或以任何未经过瑞科慧联书面同意的形式传送。

本文件在更新新版本后，恕不另行通知。

1. 概述

该配置工具主要依赖于库 [iot.sdk.aar](#)，方便用户快速上手使用 RAK 公司的 IoT WiFi 模块，包括：[RAK413/RAK415/RAK423/RAK425/RAK473/RAK475/RAK476/RAK477](#)，主要功能包括一键配置、AP 配置、参数配置、OTA 升级、透传通信等功能。

2. 本地发现移植说明

2.1 概述

这一部分主要实现当手机与模块处于同一网络时，手机可以获取到该模块的相关信息。

2.2 移植步骤

1. 添加 [iot.sdk.aar](#)。

2. 初始化本地发现接口：

```
Scanner _scanner=new Scanner(getApplicationContext());
```

3. 监听扫描结果并获取相关信息：

```
_scanner.setOnScanOverListener(new Scanner.OnScanOverListener() {  
    @Override  
    public void onResult(Map<InetAddress, ScanInfo> data,InetAddress gatewayAddress) {  
        if (data != null) {  
            for (Map.Entry<InetAddress, ScanInfo> entry : data.entrySet()) {  
                String ip = entry.getKey().getHostAddress();  
                _scanInfo.Ip = ip;//获取模块的ip地址  
                ScanInfo _scanInfo = entry.getValue();//获取模块的其他信息  
                /* 模块信息包括：  
                    _scanInfo.GroupName    //模块的组名称  
                    _scanInfo.NickName    //模块名称  
                    _scanInfo.Mac         //模块的MAC地址  
                    _scanInfo.Rssi       //模块的信号值  
                    _scanInfo.ProductId   //模块所属产品ID  
                    _scanInfo.ClientId    //模块的ID  
                */  
            }  
        }  
    }  
});
```

4. 扫描设备，有以下三种方式：

```
_scanner.scanAll(); //扫描同一局域网下全部设备  
_scanner.scan(); //扫描同一局域网下单个设备(第一个回应手机的设备)  
_scanner.scan(_ip); //指定ip地址扫描，_ip: 模块的ip地址
```

3. AP 配置移植说明

3.1 概述

这一部分主要实现使用 AP 配置的方式把模块配置到指定的路由器，这种配置方式非常稳定可靠。

3.2 移植步骤

移植步骤：初始化>>>获取网络列表，选择其中一个网络>>>配置模块>>>复位模块。

1.添加 `iot.sdk.aar`。

2.初始化 AP 配置接口：

```
ApConfig _apSdkAPI=new ApConfig(_deviceIp,_devicePassword,_moduleType);  
//_deviceIp: 模块 ip    _devicePassword: 模块密码    _moduleType: 模块类型
```

3.设置 AP 配置监听：

```
_apSdkAPI.setOnResultListener(new ApConfig.OnResultListener() {  
    @Override  
    public void onResult(ApConfig.Response result) {  
        if (result.type== ApConfig.GET_SSID_FROM_DEVICE){  
            //获取网络列表返回的内容  
            if (result.statusCode==200){  
                ssidList=_apSdkAPI.decodeSsidFromDevice(result.body);//解析网络列表  
                if (ssidList.size()>0){  
                    rssiList=_apSdkAPI.getRssiList();//获取网络列表的信号值  
                    //显示获取到的网络列表  
                }  
            }  
        }  
        else if (result.type== ApConfig.CONFIGURE_DEVICE_TO_NETWORK){  
            //配置模块联网返回的内容  
            if (result.statusCode==200){  
                //配置完成  
            }  
        }  
        else if (result.type== ApConfig.RESET_DEVICE){//配置模块联网返回的内容  
            if (result.statusCode==200){//复位成功  
            }  
        }  
    }  
});
```

4.获取模块扫描到的网络列表

```
_apSdkAPI.getSsidFromDevice();
```

5.配置模块联网

```
_apSdkAPI.configureDeviceToNetwork(Ssid, Psk); //Ssid: 无线网络名称    Psk: 无线网络密码
```

6.复位模块

```
_apSdkAPI.resetDevice();
```

4. 一键配置移植说明

4.1 概述

这一部分主要实现如何利用手机 APP，使用一键配置功能快速把模块配置到指定的路由器。

4.2 移植步骤

1. 添加库 `iot.sdk.aar`。

2. 初始化一键配置接口：

```
EasyConfig _easyConfig = new EasyConfig(_ctx, _moduleType);  
//_ctx: 上下文 Context      _moduleType: 模块类型
```

3. 设置相关监听

//监听停止配置事件

```
_easyConfig.setOnStopListener(new EasyConfig.OnStopListener() {  
    @Override  
    public void onStop() {  
        .....  
    }  
});
```

//监听配置进度

```
_easyConfig.setOnProgressListener(new EasyConfig.OnProgressListener() {  
    @Override  
    public void onData(final int progress, final String ip, final String mac) {  
        ..... //progress: 配置进度 ip: 模块 ip mac: 模块 mac  
                (当 ip 和 mac 不为 null 时即配置成功)  
    }  
});
```

4. 开始配置

```
_easyConfig.start(Ssid, Psk); //Ssid: 无线网络名称 Psk: 无线网络密码
```

5. 停止配置

```
_easyConfig.stop();
```

5. 参数配置移植说明

5.1 概述

这一部分实现配置模块的所有参数。

5.2 移植步骤

1. 添加库 [iot.sdk.aar](#)。
2. 初始化参数配置接口

```
ParametersSettings _parametersSettings=new ParametersSettings(_deviceIp,_moduleType);  
//_deviceIp: 模块 ip  _moduleType: 模块类型
```

3. 设置相关监听

```
_parametersSettings.setOnRecvDataListener(new ParametersSettings.OnRecvDataListener() {  
    @Override  
    public void onRecvData(final int statusCode, final String resultData, final int cmdType) {  
        runOnUiThread(new Runnable() {  
            @Override  
            public void run() {  
                if (statusCode==200){  
                    if (cmdType==ParametersSettings.CERTIFICATE_CMD){  
                        //模块认证返回的信息  
                    }  
                    else if(cmdType==ParametersSettings.GET_VERSION_CMD){  
                        //获取模块的固件版本  
                    }  
                    else if(cmdType==ParametersSettings.GET_PARAMETERS_CMD){  
                        //获取模块的配置参数  
                    }  
                    else if(cmdType==ParametersSettings.SET_PARAMETERS_CMD){  
                        //设置模块的配置参数  
                    }  
                    else if(cmdType==ParametersSettings.RESET_CMD){  
                        //复位模块返回的信息  
                    }  
                    else if(cmdType==ParametersSettings.FAC_RESET_CMD){  
                        //模块恢复出厂返回的信息  
                    }  
                    else if(cmdType==ParametersSettings.GET_SSID_FROM_DEVICE){  
                        //解析网络列表  
                        ssidList=_parametersSettings.decodeSsidFromDevice(resultData);  
                        if (ssidList.size()>0){  
                            //获取网络列表的信号值  
                            rssiList=_parametersSettings.getRssiFromDevice();  
                            //显示获取到的网络列表  
                        }  
                    }  
                }  
            }  
        });  
    }  
});
```

```

    }
  }
}
});
});

```

4. 模块认证

`_parametersSettings.Certificate(Username, Password);` //Username: 模块用户名 Password: 模块密码

5. 获取模块版本号

`_parametersSettings.GetVersion();`

6. 获取模块配置参数

`_parametersSettings.GetParameters();`

7. 解析模块配置参数

`ModuleParameters.DecodeModuleParameters(parameters);`

解析完的模块参数保存到 ModuleParameters 类里，所有参数如表 5-1 所示：

表 5-1 模块参数值说明

参数类型	参数名称	参数说明	参数值	备注
模式设置	power_mode_value	功耗模式	full: 全功耗 save: 节省功耗	
	wlan_mode_value	网络模式	STA: STA 模式 AP: AP 模式 AP+STA: 共存	仅 RAK47X 支持共存模式
AP 参数设置	ap_ssid_value	AP 热点名称		
	ap_bdcast_value	AP 热点广播	0: 关闭 1: 开启	
	ap_max_clts_value	允许最大连接	取值: 0~4 0 表示无限制	仅 RAK47X 支持多个连接
	ap_channel_value	AP 信道	取值: 1~13	
	ap_sec_mode_value	AP 加密模式	0: 不加密 1: 加密	
	ap_psk_value	AP 密码		
	ap_ip_value	AP 的 IP 地址		
STA 参数设置	sta_ssid_value	STA 网络名称		
	sta_sec_mode_value	STA 加密模式	0: 不加密 1: 加密	
	sta_psk_value	STA 网络密码		
	sta_dhcp_value	DHCP 设置	0: 不使能 1: 使能	

V1.0.1

	sta_ip_value	STA 时模块 IP		
	sta_netmask_value	STA 时模块掩码		
	sta_gateway_value	STA 时模块网关		
	sta_dns1_value	STA 时模块 dns1		
	sta_dns2_value	STA 时模块 dns2		
UART 参数设置	uart_baudrate_value	UART 波特率	9600~921600	
	uart_datalen_value	UART 数据位	5~8	RAK47X 只支持 7 和 8
	uart_parity_en_value	UART 校验位	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	
	uart_stoplen_value	UART 停止位	0: 1 位停止位 1: 2 位停止位	
	uart_rtscts_en_value	UART 流控	0: 不使能 1: 使能 2: 使能 485 流控	RAK47X 不支持 485 流控
	uart_timeout_value	UART 字节超时		
	uart_recvlenout_value	UART 字节间隔		
SOCKET 参数设置	socket_multi_en_value	双 socket 设置	0: 不使能 1: 使能	
	socketA_type_value	socketA 类型	tcp: TCP 客户端 ltp: TCP 服务器 udp: UDP 客户端 ludp: UDP 服务器	
	socketA_max_clts_value	socketA 最大连接数	取值: 0~4	仅 RAK47X 支持
	socketA_destip_value	socketA 目标 ip		
	socketA_destport_value	socketA 目标端口		
	socketA_localport_value	socketA 本地端口		
	socketA_tcp_timeout_value	socketA TCP 超时时间		
	socketA_tcp_reconval_value	socketA TCP 重连时间间隔		仅 RAK47X 支持
	socketB_type_value	socketB 类型	tcp: TCP 客户端 ltp: TCP 服务器 udp: UDP 客户端 ludp: UDP 服务器	
	socketB_max_clts_value	socketB 最大连接数	取值: 0~4	仅 RAK47X 支持
	socketB_destip_value	socketB 目标 ip		
	socketB_destport_value	socketB 目标端口		

V1.0.1

	socketB_localport_value	socketB 本地端口		
	socketB_tcp_timeout_value	socketB TCP 超时时间		
	socketB_tcp_reconval_value	socketB TCP 重连时间间隔		仅 RAK47X 支持
用户参数设置	user_name_value	模块用户名		
	user_password_value	模块用户密码		
	module_name_value	模块名称		
	module_group_value	模块组名称		

8. 设置模块配置参数

(1) `_parametersSettings.SetParameters();` // 设置模块所有参数

(2) `_parametersSettings.SetParameters(_type);` // 设置模块指定类型的参数

类型包括：

`ParametersSettings.SET_PARAMETERS_MODE` // 设置模式相关参数
`ParametersSettings.SET_PARAMETERS_AP` // 设置 AP 相关参数
`ParametersSettings.SET_PARAMETERS_STA` // 设置 STA 相关参数
`ParametersSettings.SET_PARAMETERS_UART` // 设置 UART 相关参数
`ParametersSettings.SET_PARAMETERS_SOCKET` // 设置 SOCKET 相关参数
`ParametersSettings.SET_PARAMETERS_USER` // 设置用户相关参数

注意：以上两种参数设置方式配置前需要先获取模块的配置参数，然后对表 5-1 中需要修改的参数进行修改，然后选择调用上面两个接口，即可完成配置。

(3) `_parametersSettings.SetParameters(_config);` // 设置模块任意参数 `_config`：配置信息

这个接口需要用户自己拼接配置参数，拼接格式如下：

关键字=值&关键字=值&关键字=值&关键字=值&关键字=值.....

`wlan_mode=0&power_mode=0&ap_ssid=RAK477_AP&ap_psk=&ap_bdcast=1&ap_sec_mode=0&ap_max_clts=3&ap_channel=6&.....`

RAK IoT 模块的关键字信息在 `ModuleParameters` 类里已有定义，可以直接引用，如表 5-2：

表 5-2 模块关键字说明

关键字类型	关键字名称	关键字说明	关键字的值	备注
模式设置	power_mode	功耗模式	RAK47X: 0: 全功耗 1: 节省功耗 RAK41X、42X: full: 全功耗 save: 节省功耗	
	wlan_mode	RAK47X 网络模式	0: STA 模式 1: AP 模式	

V1.0.1

			2: AP+STA 共存	
	wifi_mode	RAK41X、42X 网络模式	STA: STA 模式 AP: AP 模式	
AP 参数设置	ap_ssid	AP 热点名称		
	ap_bdcst	RAK47X: AP 热点广播	0: 关闭 1: 开启	
	ap_bdcst_en	RAK41X、42X: AP 热点广播	0: 关闭 1: 开启	
	ap_max_clts	允许最大连接	取值: 0~4 0 表示无限制	仅 RAK47X 支持多个连接
	ap_channel	AP 信道	取值: 1~13	
	ap_sec_mode	RAK47X: AP 加密模式	0: 不加密 1: 加密	
	ap_secu_en	RAK41X、42X: AP 加密模式	0: 不加密 1: 加密	
	ap_psk	AP 密码		
	ap_ip	RAK47X: AP 的 IP 地址		
	ap_ipaddr	RAK41X、42X: AP 的 IP 地址		
STA 参数设置	sta_ssid	STA 网络名称		
	sta_sec_mode	RAK47X: STA 加密模式	0: 不加密 1: 加密	
	sta_secu_en	RAK41X、42X: STA 加密模式	0: 不加密 1: 加密	
	sta_psk	STA 网络密码		
	sta_dhcp	RAK47X: DHCP 设置	0: 不使能 1: 使能	
	sta_dhcp_en	RAK41X、42X: DHCP 设置	0: 不使能 1: 使能	
	sta_ip	RAK47X: STA 时模块 IP		
	sta_ipaddr	RAK41X、42X: STA 时模块 IP		
	sta_netmask	STA 时模块掩码		
	sta_gateway	STA 时模块网关		
	sta_dns1	RAK47X: STA 时模块 dns1		
	sta_dnssever1	RAK41X、42X: STA 时模块 dns1		

V1.0.1

	sta_dns2	RAK47X: STA 时模块 dns2		
	sta_dnssever2	RAK41X、42X: STA 时模块 dns2		
UART 参数设置	uart_baudrate	UART 波特率	9600~921600	
	uart_datalen	UART 数据位	5~8	RAK47X 只支持 7 和 8
	uart_parity_en	UART 校验位	0: 无校验 1: 奇校验 2: 偶校验	
	uart_stoplen	UART 停止位	0: 1 位停止位 1: 2 位停止位	
	uart_rtscts_en	UART 流控	0: 不使能 1: 使能 2: 使能 485 流控	RAK47X 不支持 485 流控
	uart_timeout	UART 字节超时		
	uart_recvlenout	UART 字节间隔		
SOCKET 参数设置	socket_multi_en	双 socket 设置	0: 不使能 1: 使能	
	socketA_type	socketA 类型	RAK47X: 0: TCP 客户端 1: TCP 服务器 2: UDP 客户端 3: UDP 服务器 RAK41X、42X: tcp: TCP 客户端 ltp: TCP 服务器 udp: UDP 客户端 ludp: UDP 服务器	
	socketA_max_clts	socketA 最大连接数	取值: 0~4	仅 RAK47X 支持
	socketA_destip	socketA 目标 ip		
	socketA_destport	socketA 目标端口		
	socketA_localport	socketA 本地端口		
	socketA_tcp_timeout	socketA TCP 超时时间		
	socketA_tcp_reconval	socketA TCP 重连时间间隔		仅 RAK47X 支持
	socketB_type	socketB 类型	RAK47X: 0: TCP 客户端	

V1.0.1

			1: TCP 服务器 2: UDP 客户端 3: UDP 服务器 RAK41X、42X: tcp: TCP 客户端 ltcp: TCP 服务器 udp: UDP 客户端 ludp: UDP 服务器	
	socketB_max_clts	socketB 最大连接数	取值: 0~4	仅 RAK47X 支持
	socketB_destip	socketB 目标 ip		
	socketB_destport	socketB 目标端口		
	socketB_localport	socketB 本地端口		
	socketB_tcp_timeout	socketB TCP 超时时间		
	socketB_tcp_reconval	socketB TCP 重连时间间隔		仅 RAK47X 支持
用户参数设置	user_name	模块用户名		
	user_password	模块用户密码		
	module_name	模块名称		
	module_group	模块组名称		

注意：参数配置完成后不会立即生效，需要复位模块才生效。调用复位接口或者硬件复位均可。

9. 复位模块

```
_parametersSettings.Reset();
```

10. 模块恢复出厂设置

```
_parametersSettings.FACReset();
```

11. 获取模块扫描到的网络列表

```
_parametersSettings.getSsidFromDevice();
```

12. 解析模块扫描到的网络列表

```
ArrayList<String> ssidList=_parametersSettings.decodeSsidFromDevice(resultData);  
//resultData: 获取到的网络信息  ssidList: 解析后的网络列表
```

13. 关闭配置，释放配置接口

```
_parametersSettings.Close();
```

6. 透传移植说明

6.1 概述

这一部分主要实现模块通过 Socket 透传收发数据的功能。

6.2 移植步骤

1. 添加库 `iot.sdk.aar`。

2. 初始化升级接口

- (1) `SocketControl _socketControl=new SocketControl(_destIp,_destPort,_localPort,_type);`
- (2) `SocketControl _socketControl=new SocketControl(_destIp,_destPort,_type);`
- (3) `SocketControl _socketControl=new SocketControl(_localPort,_type);`

`//_destIp: 目标 ip _destPort: 目标端口 _localPort: 本地端口 _type: Socket 类型`

Socket 类型:

```
SocketControl.TCP     //TCP 客户端
SocketControl.LTCP    //TCP 服务器
SocketControl.UDP     //UDP 客户端
SocketControl.LUDP    //UDP 服务器
```

3.Socket 连接

`//设置 Socket 连接监听`

```
_socketControl.setOnConnectStateListener(new SocketControl.OnConnectStateListener() {
    @Override
    public void OnConnectState(final boolean connect) {
        //connect: true 表示 Socket 连接成功    false 表示 Socket 连接失败
    }
});
_socketControl.SocketConnect();//Socket 连接
```

4.Socket 发送数据

`//设置 Socket 发送监听`

```
_socketControl.setOnSendDataStateListener(new SocketControl.OnSendDataStateListener() {
    @Override
    public void OnSendDataState(final boolean send) {
        //send: true 表示发送成功    false 表示 Socket 发送失败
    }
});
_socketControl.SocketSend(data, offset, length);//Socket 发送字节数组
_socketControl.SocketSend(str);//Socket 发送字符串数据
```

V1.0.1

5.Socket 接收数据

//设置 Socket 接收 TCP 数据监听

```
_socketControl.setOnRecvTCPDataListener(new SocketControl.OnRecvTCPDataListener() {  
    @Override  
    public void onRecvTCPData(final byte[] data, final int size) {  
        //TCP 数据  
    }  
});
```

//设置 Socket 接收 UDP 数据监听

```
_socketControl.setOnRecvUDPDataListener(new SocketControl.OnRecvUDPDataListener() {  
    @Override  
    public void onRecvUDPData(final byte[] data, final int size) {  
        //UDP 数据  
    }  
});
```

6.关闭 Socket

```
_socketControl.SocketClose();
```

7. OTA 移植说明

7.1 概述

这一部分主要实现无线升级固件的功能。

7.2 移植步骤

整个升级过程如下：

创建文件夹存放要升级的固件 >> 手机扫描设备，选择一个设备升级 >> 获取模块和手机中存放固件的版本号 >> 建立连接并开始升级 >> 显示升级结果

1. 添加库 [iot.sdk.aar](#)。

2. 初始化升级接口

```
OTAInterface _otaInterface=new OTAInterface(_deviceIp,_username,_password,_moduleType);  
//_deviceIp: 模块 ip   _username: 模块用户名   _password: 模块密码   _moduleType: 模块类型
```

3. 设置相关监听

```
_otaInterface.setOnResultListener(new OTAInterface.OnResultListener() {  
    @Override  
    public void onResult(final int percent, final int resultData) {  
        //percent: 升级进度  
        runOnUiThread(new Runnable() {  
            @Override  
            public void run() {  
                if (resultData==OTAInterface.OTA\_CONNECT\_FAILED){  
                    //连接失败  
                }  
                else if (resultData==OTAInterface.OTA\_RESPONSE\_FAILED){  
                    //升级失败  
                }  
                else if (resultData==OTAInterface.OTA\_UPGRADE\_SUCCESS){  
                    //升级成功  
                }  
            }  
        });  
    }  
});
```

4. 开始升级

```
_otaInterface.upgradeFirmwareToDevice(_firmwarePath);//firmwarePath: 升级固件的路径
```

5. 停止升级

```
_otaInterface.stopUpgradeFirmware();
```

8. 相关权限

8.1 相关权限

```
<!-- wifi usage -->
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" ></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"></uses-permission>
<!-- Camera usage -->
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
<uses-permission android:name="android.permission.FLASHLIGHT" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />
<!-- file and SD Card usage -->
<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS"/>
```


9. 修改记录

版本	作者	时间	修改内容
V1.0	瞿瑾	2017/02/14	创建文档
V1.0.1	瞿瑾	2017/02/20	添加获取扫描网络列表的信号值