

```
void setUSBMonitorMode(boolean enabled);
```

Включить/выключить режим автовключения USB хоста. При передаче false FNCore не будет автоматически включать USB хост при выходе из сна, включении экрана и т. д. При передаче true включается слежение за состоянием хоста и сразу включается USB хост (если был выключен).