

# Z60 用户手册

---

## 目录

### 1. 产品介绍

- [1.1 产品外观](#)
- [1.2 功能按键说明](#)
- [1.3 指示灯状态说明](#)
- [1.4 规格参数](#)

### 2. 安装指南

- [2.1 接点烟器取电](#)
- [2.2 接保险盒取电（需选配智能降压线）](#)
- [2.3 后摄像头连接（可选）](#)

### 3. APP连接

- [3.1 APP下载](#)
- [3.2 蓝牙连接](#)

### 4. 设备界面介绍

- [4.1 设备界面说明](#)
- [4.2 设备图标说明](#)

### 5. 功能介绍

- [5.1 视频功能](#)
- [5.2 拍照功能](#)
- [5.3 停车监控](#)
- [5.4 碰撞检测与锁定视频](#)
- [5.5 SR模式](#)
- [5.6 GPS功能（可选）](#)
- [5.7 高级驾驶辅助系统\(ADAS\)](#)
- [5.8 语音指令](#)
- [5.9 无线遥控（需选配无线遥控器）](#)
- [5.10  \$\pi\$ Link 互联](#)
- [5.11 4G 互联（需选配 4G 云盒）](#)
- [5.12 数据导出](#)

### 6. 维护保养

- [6.1 固件升级](#)
- [6.2 安全注意事项](#)

### 7. 常见问题解答

- [常见问题](#)

