

# SMSPlusPlusEx Mod

## Controller Shortcuts

---

### System Functions

Function	Combo
50 Hz Video Mode	Start + <b>A</b> + ◀
60 Hz Video Mode	Start + <b>A</b> + ▶
In-Game Reset	Start + <b>A</b> + <b>B</b> + <b>C</b>

---

### Button Mapping

Function	Combo
Use BC Mode (default)	Start + <b>B</b> + ▶
Use AB Mode	Start + <b>B</b> + ◀
Swap Buttons ON (BC ⇌ CB / AB ⇌ BA)	Start + <b>B</b> + ▲
Swap Buttons OFF	Start + <b>B</b> + ▼

 *The third button is always a combo of the other two.*

---

### Sound Modes (auto-reset)

Function	Combo
FM Sound (Europe/US)	Start + ◀ + <b>A</b> + <b>B</b> + <b>C</b>
FM Sound (Japan)	Start + ▶ + <b>A</b> + <b>B</b> + <b>C</b>
PSG Sound	Start + ▼ + <b>A</b> + <b>B</b> + <b>C</b>