




Använd gränssnittet för att slå på eller stänga av enheten för varmvattenberedning. Tryck på "►", "▼" på startsidan så visas den svarta markören:




01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C

2) När markören står på temperaturen i DHW-läget. Tryck på "ON/OFF"-knappen för att slå på/av varmvattenberedaren. läge.




Om driftläget för utrymmet är ON visas följande sidor:

01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C






01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C

Om driftläget för utrymmet är OFF visas följande sidor:




01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C






01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	OFF 	 38 °C


5.3 Justering av temperaturen




Tryck på "◀", "▲" på startsidan, den svarta markören kommer visas:


01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C


- Om markören står på temperaturen, använd "◀", "▶" för att välja och använd "▼", "▲" för att justera temperaturen.

01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C



01-01-2018	23:59	↑13°
 23 °C	ON 	 38 °C



01-01-2018	23:59	↑13°
 23.5 °C	ON 