

Incidencias Alarmado Mueble iPhone

Existen tres casuísticas de pitido en el alarmado del mueble iPhone, con tres formas de proceder.

Pitido Constante

La alarma se ha activado

Se provoca porque alguien haya forzado la demo y la pegatina que une demo y sistema de alarmado se despegó

¿Cómo proceder?

- Poner en Off con la llave el sistema de alarmado
- Presionar las demos contra el sistema de seguridad para que vuelva a hacer contacto la demo con la pegatina
- Poner en On con la llave el sistema de alarmado
 - Si deja de pitar, está solucionado
 - Si no deja de pitar, abrir incidencia en la web de gestión demo real: <http://demoreal.focusonemotions.com/orange/>

Dos Pitidos Intermitentes

Cuando ponemos en Off el sistema de alarmado, si no retiramos la llave, el sistema nos avisa de que está desactivada (la alarma) y a los 5 minutos comienza a hacer un pitido doble intermitente cada 15 segundos.

** En el momento en que ponemos en Off el sistema, el mismo utiliza las pilas y no se alimenta de red eléctrica. Es importante tener esto en cuenta porque debemos evitar el gasto de pilas innecesario*

¿Cómo proceder?

- Poner en On con la llave el sistema de alarmado

Un Pitido Intermitente

Cuando el sistema tienen las pilas agotadas, comienza a avisar mediante un pitido intermitente cada 15 segundos. De ahí la importancia de no abusar del uso de pilas de manera innecesaria.

¿Cómo proceder?

- Abrir incidencia en la web de gestión de demo real: <http://demoreal.focusonemotions.com/orange/>

*** Nota**

Si por algún motivo no tienes la llave del Sistema de Seguridad, puedes adquirir una en la web de elementos de imagen