

# Guide d'utilisation RacEr sur AWS

## Mise en route du serveur et connexion

- Aller sur le site AWS et sélectionner instances.
- Sélectionner l'instance à démarrer et faire "État de l'instance" puis "Démarrer l'instance"

Instances (1/1) Informations

Last updated less than a minute ago

Se connecter

Rechercher instance par attribut ou identification (case-sensitive)

Tous les états

	Name	ID d'instance	État de l'instance	Type d'instance	Contrôle des stat	Statut d'alarm	Zone de disp
<input checked="" type="checkbox"/>		i-0017996976a964ea6	Arrêté(e)	f1.xlarge	-	Afficher les alarm	us-east-1b

État de l'instance

Arrêter l'instance

Démarrer l'instance

Redémarrer une instance

Mettre l'instance en veille prolongée

Terminate (delete) instance

Lancer des instances

i-0017996976a964ea6

Détails

Statuts et alarmes

Surveillance

Sécurité

Mise en réseau

Stockage

Balises

Résumé de l'instance Informations

ID d'instance

i-0017996976a964ea6

Adresse IPv6

-

Type de nom d'hôte

Nom de l'adresse IP: ip-172-31-2-144.ec2.internal

Adresse IPv4 publique

-

État de l'instance

Arrêté(e)

Nom DNS de l'IP privé (IPv4 uniquement)

ip-172-31-2-144.ec2.internal

Adresses IPv4 privées

172.31.2.144

DNS IPv4 public

-