



Legenda de componentes	
Ref.	Descrição
1	Unidade de força
2	Luz da placa
3	Seta da direita
4	Seta da esquerda
5	Conector diagnóstico
6	Luz de freio
7	Interruptor de ponto morto
8-9	Bateria
10	Bomba - Sonda de nível baixo de combustível
11	Sensor de rpm do motor
12	Bobina
13	Bobina
14	Alternador
15	Sensor de velocidade
16	Solenóide de partida
17-18-19-20	Injetores
21	Potenciômetro de aceleração

Legenda de componentes	
Ref.	Descrição
22	Sensor de temperatura da água p/ unidade de força
23	Interruptor de óleo
24	Ventoinha
25	Fusíveis
26	Interruptor do cavalete lateral
27	Interruptor do freio traseiro
28	Interruptor da chave
29	Interruptor do freio dianteiro e segurança
30	Seta direita
31	Farol dianteiro
32	Painel
33	Sensor de temperatura do ar
34	Seta esquerda
35	Buzina
36	Sensor de pressão do ar
37	Interruptor da luz
38	Chassi - aterramento da unidade de força

Legenda de componentes	
Ref.	Descrição
39	Recarga da bateria
40	Interruptor da embreagem
41	Partida
42	Aterramento do chassi
43	Antena Immobilizer
44	Sensor lambda
45	Válvula elétrica
46	Sensor de temperatura e de pressão dos pneus
47	Regulador de voltagem
48	Sensor de inclinação
49	Relê principal
50	Relê de injeção
51	Relê de luz alta
52	Relê de luz baixa
53	Relê de ventoinha elétrica
54	Relê de seta
55	Válvula de escape

Legenda das cores dos fios	
Letra(s)	Cor
R	Vermelho
Y	Amarelo
B	Azul
G	Verde
W	Branco
Bk	Preto
P	Rosa
V	Roxo
Sb	Azul-celeste
Gr	Cinza
O	Laranja
Br	Marrom

Em cores combinadas, as cores de fundo e de marcação foram anotadas. Por exemplo: Br/Bk.

Legenda de fusíveis		
Ref.	Amperagem (A)	Utilização
F1	15	Bomba de combustível - Bobinas
F2	7.5	Injetores
F3	7.5	Luz alta
F4	7.5	Luz baixa
F5	7.5	Relê de partida - Setas Buzina
F6	15	Luz traseira - Sensor lambda - Painel - Sensor de velocidade - Válvula solenóide de ar secundário - Luzes de posição - Unidade de força
F7	15	Ventoinhas elétricas
F8	40	Recarga da bateria
F9	40	Fonte de recarga da bateria