



T8FB (FHSS)

8 通道遥控器

蓝牙连接手机 APP 调参



使用说明书

(固定翼/滑翔机/多旋翼/车/船/机器人/机甲)

深圳市乐迪电子有限公司

www.radiolink.com

简介

非常感谢您购买深圳市乐迪电子有限公司生产的8通道蓝牙版遥控器 T8FB。为了您更好的使用遥控设备并保证安全飞行，请您仔细阅读使用说明书，我们在编写说明书时尽力使用大家熟悉的名称和提法让初学者读起来轻松易懂。


建议：在您阅读本说明书时，您可以打开遥控器和接收机并将接收机连接舵机等相关设备，边阅读边操作。

您在阅读这些说明时，如遇到困难请查阅本说明书或致电我们售后（0755-88361717）及登陆我司官网或交流平台（www.radiolink.com，乐迪官方群，乐迪微信公众平台）查看相关问题问答。

乐迪 T8FB 遥控器自带的 USB 升级接口，用于遥控器充电和后续固件升级，增加新的使用功能。后续产品的升级内容将不在说明书上修改，更多信息请关注乐迪官网或以下乐迪微信公众号，乐迪官方 QQ 群，谢谢！



乐迪微信公众平台



乐迪官方群3群

售后服务条款

1. 本条款仅适用于深圳市乐迪电子有限公司所生产的产品，乐迪通过其授权经销商销售的产品亦适用本条款。
 2. 乐迪产品自购买之日起，一周内经我司核实为质量问题，由乐迪承担返修产品的往返快递费，购买乐迪产品超过一周到一年内经我司核实为质量问题，用户和乐迪各自承担寄出返修产品的快递费。
 3. 返修时需提供购买凭证或网络平台交易记录。
 4. 乐迪产品自购买之日起七天内，在正常使用情况下出现质量问题，外观无损坏，凭购机凭证及机身条码在经销商处协商可以免费更换同型号产品；经销商在收到更换产品时必须第一时间通知乐迪公司予以备案更换。
 5. 乐迪产品将由深圳市乐迪电子有限公司提供终身售后服务，属于质量问题一年内免费保修(AT9S 和 AT10II 保修期延长至 2 年)；对于自购买之日起人为损坏、改装、拆机及超过一年免费保修期的，用户必须支付往返邮费及维修成本费用。收费标准：人工费+配件费用。
 6. 为确保您的权益受到保护，并能及时有效的为您服务，请在购买乐迪产品时索要购机凭证。 用户享受本售后服务条款必须提供购机凭证。。
 7. 返修产品将于乐迪公司收到后 15 个工作日内寄回给顾客，并附上维修报告。
 8. 以上售后服务条款仅限于中国大陆销售的乐迪产品。
 9. 港澳台及海外客户的售后问题发至邮箱 after_service@radiolink.com.cn，具体售后细则视情况而定。
- 本方案最终解释权归乐迪电子所有。

注意：请一定不要在雨中飞行！雨水或者湿气可能会通过天线或操纵杆的缝隙进入发射机内部而导致飞行 不稳定甚至失去控制。如果不可避免的要在潮湿的天气里飞行（诸如比赛），请一定要用塑料袋或者防水布 遮盖您的发射机及接收机，如果出现闪电请绝对不要飞行。飞行时需严格遵守当地法律法规，守法，安全飞行！

本产品并非玩具，不适合未满14岁的人士使用。请勿让儿童接触本产品，在有儿童出现的场景操作时请务必特别小心注意。

目 录

第一章 T8FB 系统简介	1
1.1 接收机	2
1.2 对码	3
1.3 接收机安装指导	3
1.4 遥控器摇杆校准	3
第二章 T8FB 固件升级	4
第三章 T8FB 手机调参 APP	5
3.1 手机调参 APP 安装	5
3.2 手机调参 APP 运行与连接	5
3.3 手机调参 APP 界面介绍	6
3.3.1 “舵量显示” 界面介绍	6
3.3.2 “基础菜单” 界面介绍	7
3.3.3 “高级菜单” 界面介绍	8
3.3.4 “系统设置” 界面介绍	9
3.3.4.1 可编程混控	10
3.3.4.2 油门曲线	10
3.3.4.3 大小舵曲线	10
3.3.4.4 重置数据	10
第四章 T8FB 电脑版参数设置	12
4.1 调参软件下载及连接	12
4.2 参数设置	12
4.2.1 参数设置菜单	13
4.2.2 高级菜单	14
T8FB 和 R8EF 技术参数	16

第一章 T8FB 系统简介

如下图所示，遥控器由一个两段开关，一个三段开关，两个旋钮开关，四个微调开关，两个摇杆组成。

下图为右手油门，您可以用包装袋内的换手小配件更换油门的左右手或者改为双油门回中，详细的换手步骤可点击下面的链接查看：

https://v.youku.com/v_show/id_XNDM2NzYzNzM4MA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1

CH5 默认为三段开关 SwB，CH6 默认为旋钮开关 VrB，CH7 默认为二段开关 SwA，CH8 默认为旋钮开关 VrA。

遥控器报警电压自适应 2S/3S/4S 锂电池及 4 节镍氢电池，即如果 T8FB 用 2S，3S 或者 4 节镍氢电池供电，接上电池后，T8FB 将根据电池类型自动设置低电压报警值（同时，您也可以根据您自己的需要，用安卓 USB 线连接电脑或手机 APP 对 T8FB 进行低电压报警值设置）。



左手油门

* 遥控器控制输入（控制杆或开关）的正向和反向可以通过拨动 T8FB 下方的相位开关来实现。



- ① 地级
- ② 无输入和输出
- ③ 电压输入: 7.4-15V
- ④ 信号输出: PPM
- ⑤ RSSI 信号输入



遥控器基本设置

1.1 接收机

T8FB 标配 8 通接收机 R8EF。同时支持 2.5g 极轻重量，SBUS&PPM 双信号输出，2000 米控制距离 mini 接收机 R8FM。

R8EF 信号工作模式

(1) PWM 信号工作模式: 接收机指示灯为红色，输出 8 个通道的 PWM 信号。



(2) SBUS/PPM 信号工作模式: 接收机指示灯为蓝色，1 通道输出 SBUS 信号，2 通道输出 PPM 信号，3-8 通道输出对应的 PWM 信号，共计输出 8 个通道的信号。



SBUS&PPM 和 PWM 信号模式切换

短按接收机对码键 (ID SET) 开关两次 (一秒内)，完成 SBUS/PPM 信号和普通 PWM 信号之间的切换。其中，红色 LED 灯亮，接收机输出普通 PWM 信号；红蓝两色 LED 灯同时亮，接收机输出 SBUS/PPM 信号。

1.2 对码

每一台发射机都有独立的 ID 编码，开始使用设备前，接收机必须与发射机对码，对码完成后，ID 编码则储存在接收机内，且不需要再次对码，除非接收机再次与另外一台发射机配套使用。当您购买了新的 T8FB 兼容接收机，必须要重新对码，否则接收机将无法正常使用。

对码步骤：

- 1) 将遥控器和接收机保持 50 厘米左右放进行对码。
- 2) 打开发射机电源开关，给接收机通电。
- 3) 按下接收机侧面的 (ID SET) 开关 1 秒钟以上，接收机指示灯开始闪烁便松开，接收机指示灯由闪烁变成常亮代表对码成功。
- 4) 如果对码没有成功，接收机指示灯会慢闪提示。此时需要重复上述对码步骤，直至接收机指示灯常亮。

1.3 接收机安装指导

① 尽量保证接收机天线笔直，否则将会减小控制范围。一般情况下接收机的天线比机身长。不要折断或者将其缩进去，否则将缩短可控制的范围。

② 大型的模型机可能会存在影响信号发射的金属部件，在这种情况下，天线应处于模型的两侧。这样在任何飞行姿态下都能保持拥有最佳的信号状态。

③ 天线应该尽可能远离金属导体和碳纤维，至少要有半英寸的距离，但不能过度弯曲。

④ 尽可能保持天线远离马达、电子调速器(ESC)和其他可能的干扰源。

⑤ 接收机包含一些高精度的电子零部件。因此在使用接收机时，请小心轻放，并防止剧烈震动或处于高温环境中。为了更好地保护接收机，用 R/C 专用泡沫或橡胶布等防震材料将其缠绕。为了防止接收机受潮，最好是将其放到塑料袋中并把袋口封好。如果有水分进入接收机，可能造成间歇性失控甚至完全失去控制。

⑥ 将接收机放入塑料袋还可以防止燃料以及残渣进入机身。

1.4 遥控器摇杆校准

在遥控器关机状态，四通道微调键向左边按住的同时打开电源，这时遥控器红灯和绿灯同时快闪，指示 T8FB 进入摇杆校准状态。

行程量校准：两个摇杆（1-4 通道）先打到最大最小，最后把摇杆放在中间位置（参考下图）。

中立点校准：把摇杆放在中间后，四通道微调键向右边按一下，这时红灯和绿灯由闪烁变为常亮，表示摇杆校准完成。再关机重启 T8FB。



第二章 T8FB 固件升级


T8FB 支持 USB 在线升级，随需要不断增加新功能，让您的 T8FB 永葆领先。

便捷的 USB 数据备份拷贝功能，轻松实现大批量模型数据的复制，即同型号遥控器可直接复制模型数据，只需一次调参，便可批量复制！

固件升级步骤


1) 安装驱动：T8FB 升级所需要的驱动文件您可以在 QQ 官方群或者乐迪官网 https://www.radiolink.com/t8fb_bt_firmwares 下载。

2) 打开 T8FB 固件升级 APP



3) 用 USB 数据线将 T8FB 连接至电脑，选择对应的 COM 口，点击 Connect 后马上打开遥控器 T8FB 的电源开关（注意点击 Connect 和打开 T8FB 电源开关的顺序不要反）。

4) 红色 “Disconnect” 变成绿色 “Connected” 表示连接成功。




5) 点击 “APROM” 之后会弹出选择界面，选择您需要升级的固件即可，T8FB 最新升级固件可在乐迪官网查看下载：https://www.radiolink.com/t8fb_bt_firmwares。

* T8FB 出厂已是最新固件。后续最新固件会持续更新，请留意官网。

6) 点击 “Start”，进度条会变成绿色，当绿色满格，并出现 PASS 时，升级或者固件更改成功。详细的电脑升级教程也可以点击下面的链接查看：

https://v.youku.com/v_show/id_XMjY4OTU0Nzk2NA==.html?spm=a2hzip.8253869.0.0




第三章 T8FB 手机调参 APP

3.1 手机调参 APP 安装

安卓版：请到乐迪官网 https://www.radiolink.com/t8fb_bt_app 下载调参安卓 APP 到手机中，安装完成后点击“完成”。

苹果版：在苹果应用商城搜索 **radiolink** 下载苹果 APP 到手机中。



安卓 APP



苹果 APP




和最新的苹果 APP 相比，**安卓 APP** 有四个可编程混控设置菜单，油门曲线和大小舵曲线调参界面，并可自行设置 RSSI，动力电池电压回传报警值。

* 最新调参 APP 会不定时更新，请以官网最新固件版本为准。

3.2 手机调参 APP 运行与连接

安卓手机调参 APP 和苹果手机调参 APP 连接步骤一致，如下：

- 1) 成功安装完手机调参 APP 后，长按 T8FB 电源开关打开 T8FB；
- 2) 点击打开 T8FB 调参 APP，手机会弹出“T8FB&T8FB”想要打开蓝牙的提示链接，点击“允许”；
- 3) 点击左上方“连接设备”，弹出蓝牙连接提示；
- 4) 点击“Radiolink”，将手机调参 APP 通过 T8FB 内置的蓝牙模块连接至 T8FB；



- 5) 点击完“Radiolink”，T8FB 两个 LED 指示灯会闪烁，并伴有滴滴.滴滴的提示音；
- 6) **选择 T8FB 任意一个微调键按下**，滴滴，滴滴的提示音消失，手机 APP 上显示出遥控器舵量，表示手机调参 APP 与 T8FB 连接成功。


* 如果手机调参 APP 没有出现遥控器舵量显示，表示连接未成功，请仔细参考上述步骤重新连接。

3.3 手机调参 APP 界面介绍

安卓手机 APP 和苹果手机 APP 调参方法一致，如下：

手机调参 APP 一共有四个界面，分别为“舵量显示”，“基础菜单”，“高级菜单”，“系统设置”。

一般成功连接手机和 T8FB 之后，打开手机调参 APP 会直接进入菜单设置界面，如果没有成功连接可以点击“连接设备”进行连接。如果还不能连接成功，可以点击“断开设备”，重新连接。



“断开设备”和“连接设备”：打开遥控器和手机调参 APP 之后，需要首先点击“连接设备”，然后手机 APP 会弹出连接蓝牙的提示，点击“Radiolink”连接手机调参 APP 至 T8FB，点击完“Radiolink”，T8FB 后两个 LED 指示灯会闪烁，并伴有滴滴滴滴的提示音；**选择 T8FB 任意一个微调键按下**，滴滴，滴滴的提示音消失，手机 APP 上显示出遥控器舵量，表示手机调参 APP 与 T8FB 连接成功。如果没有出现舵量显示的界面，请点击“断开设备”重新连接。

“读取数据”：点击“读取数据”按钮，会听到短促的“滴滴”两声提示音，表示读取 T8FB 遥控数据成功。每次重新打开 T8FB 手机调参 APP 时，显示的数据都是遥控器的初始默认值，如果您修改了参数，需要重新点击“读取数据”才会显示修改后的数据。

“写入数据”：点击“写入数据”按钮，待听到缓慢的两声“滴”后，表明修改后的数据写入 T8FB 遥控器成功，如果没有声音，表示写入失败，请重新点击“写入数据”按钮，或者重新连接手机调参 APP，重新写入参数然后点击“写入数据”。

* 每次更改参数的操作完成后都请点击“写入数据”，否则更改操作无效。

* 如想恢复出厂默认设置，则可以重新连接调参 APP，在不更改任何数据的情况下直接点击“重置数据”即可。

“保存文件”：点击“保存文件”按钮会把设置好的参数保存到手机中/model/model01.text，APP 会在手机的根目录下自动新建一个 model 的文件夹，会在 model 的文件夹下新建“model01.txt”文件。


“加载文件”：点击“加载文件”按钮，APP 会自动调用您之前保存至/model/model01.txt 下的数据。如果没有成功保存的数据可以调用，APP 会提醒“/model/model01.txt File does not exist”。

每个界面都会显示**遥控器电压(发射)**，**RSSI 值(信号)**，**动力电池电压回传(动力：需搭配有回传功能的 R7FG,R8F 接收机使用)**。

点击“返回”按钮可以退出 APP。

3.3.1 “能量显示”界面介绍

下图中的 8 个竖形矩形框分别代表了 4 个基本通道和 4 个辅助通道的舵量显示。



从左至右，第 1 到第 4 个是遥控器的 4 个基本通道：CH1 副翼；CH2 升降；CH3 油门；CH4 方向。

从左至右，第 5 到第 8 个代表了 CH5-CH8 这 4 个辅助通道。

3.3.2 “基础菜单”界面介绍

-通道-	-相位-	-中点-	-行程-左-	-行程-右-	-失控-	-延迟-
CH1:	正相	0	96	96	50	100
CH2:	正相	0	96	96	50	100
CH3:	反相	0	96	96	0	100
CH4:	正相	0	96	96	50	100
CH5:	反相	0	96	96	50	100
CH6:	反相	0	96	96	50	100
CH7:	反相	0	96	96	50	100
CH8:	正相	0	96	96	50	100

相位

此选项用来改变舵机响应遥控器控制输入（控制杆或开关）的方向。有“正相”和“反相”两个选项。

T8FB 出厂默认 CH3 油门通道为反相，其他通道均为正相。

设置“反相”功能后，应检查模型上的所有控制以确定是否在正确的方向运动，确定没有反向某个舵机，除非是自身需要设定舵机反向。

比如 T8FB 的一通道副翼通道，在连接固定翼的时候，如果向左打副翼摇杆，而映射到固定翼的副翼舵面上左边舵面是向下压，则表示遥控器副翼相位和固定翼副翼舵机反相，此时，需要将副翼的相位设置为反相。

中点

也叫中立微调，指各通道在回中位置上的舵量值，可以对舵机的中立位置进行精细的调整。

中点的出厂默认值为“0”，即没有设置中立微调，调整范围为-100 至+100，您可以根据实际需要进行中立点的微调。因为更改了中立微调的通道对应的舵机行程范围将会被限制在单一的方向，所以在开始设置中立微调之前，建议操作程序如下：

- ① 测量并记录预期舵面的位置。
- ② 将中立微调设为 0。

- ③ 将舵机臂和连杆连接起来，使舵面的中立位置尽可能的准确。
- ④ 在中立微调中选用较小的调整量调至精准位置，最好是每次选用加 1 的方式来调整，使其设定在一个最精确的舵量值处。

行程

即舵机行程量，此选项用来调整舵机两个方向的行程，以实现最灵活的行程调整。舵机行程量可分别单独调整一个舵机某个方向的行程，而不会同时影响该舵机的两个方向。舵机行程量的出厂默认值是“96”，可根据实际需要来调整，可调范围在 0 到 120 之间。

失控保护

失控即为指失控保护参数值设置栏，当遥控器关机或信号丢失时，接收机上各通道舵机所处的位置。失控保护值需要提前预设，且每个通道都可以独立设置。设置此选项有两个注意事项：

- ① 油门的失控选项对遥控器电池也同样适用。失控保护数值为 0 时表示当失去信号或者遥控器没电时，油门将降至最低点，失控保护数值设置为 50 时，则表示当失去信号或者遥控器没电时，油门量将处于最大油门量和最小油门量的中间，其他通道舵量同理。
- ② 失控保护设置用于在某些比赛中，在坠毁或有可能损伤之前安全着陆。相反的，也可用于使所有舵机中立，使飞机的飞行时间达到最大。

延迟

此选项用来调整通道舵量与实际操作之间的同步比率。出厂默认值为“100”，即没有延迟。您可以根据实际需要来更改每个通道所对应的数字以实现打摇杆和实际的舵机反应之间的延迟。

3.3.3 “高级菜单”界面介绍



大小舵设置

可以通过使用辅助开关来控制所对应通道舵量的最大值与最小值。

使用前要先把“混控”的状态从“禁止”设置为“打开”。

在不更改参数，也就是保持 T8FB 出厂默认参数时，当把 SWA(CH7)开关推到最上方时，拨动 1 通道摇杆，一通的上下最大舵量可分别达到+100 和-100。

此时如果把“UP”改为50，意味着一通道上下最大舵量只能分别达到+50和-50。“DOWN”代表了辅助开关推到最下方时所对应通道舵量的最大值与最小值。

通道1至通道4可单独设置任一通道开启大小舵，也可同时设置4个通道开启大小舵。

设置一个通道开启大小舵功能时，只需要完成对应通道大舵和小舵的参数设置，然后点击“写入数据”即可；同时设置通道1至通道4都开启大小舵功能时，需要每设置完一个通道的大小舵后都点击“写入数据”，比如：设置完通道1的大舵和小舵数据后，点击“写入数据”保存设置，然后将通道切换成“CH2”，设置完通道2的大舵和小舵数据后，点击“写入数据”保存设置，通道3和通道4同此操作。

姿态选择

使用前要先把禁止改为需要选择的通道。从CH5至CH8可选，一般在连接PIX,MINIPIX,APM,TURBO PiX飞控时，选用CH5为姿态模式通道，DJI飞控时，选用CH7为姿态模式通道。其他飞控请参考飞控使用说明书选择正确的姿态模式通道。

姿态1至姿态6后面所对应的数字代表了不同的控制比例从而输出不同的控制信号。T8FB出厂默认的姿态数值对应的是PIXHAWK,MINIPIX,TURBO PiX和APM的值，也就是在使用上述4款飞控时，您只需要在地面站上选择飞行模式即可，不用在调具体的参数。其他飞控您可以根据实际需要来更改这些数字。

升降副翼混控

使用前要先把“通道”的状态从“禁止”设置为“打开”。此选项可调性能如下：

- ① 要求采用第1和第2通道。
- ② 独自调整副翼左或者副翼右的行程以实现副翼差动。
- ③ 考虑到上下行程的差异要单独调整升降舵1和升降舵2的行程。

V型尾翼混控

此混控用在V型尾翼固定翼飞机上，那样升降舵和方向舵功能能联合起来用于双尾舵面。升降舵和方向舵的行程在每个舵面都可以单独调整。此选项可调性能如下：

- ① 要求使用第2和第4通道。
- ② 考虑到舵机行程的差异，每个舵面都可以独立调整行程。
- ③ 不能使用方向舵差动，如果想要设置方向舵差动，请将尾舵1和尾舵2设置为0，然后进入“系统设置”功能菜单界面，使用两个可编程混控，方向舵-升降舵混控和方向舵-方向舵混控，为上下行程设置不同的百分比，那就是新的方向舵行程。

注意 1：如果您使用V型尾翼功能，则不能同时使用升降副翼混控功能。

注意 2：当检查舵机运动时，请务必有规律地移动升降舵和方向舵。如果已经指定了大行程量，那么当操纵杆同时移动时控制就会相互干扰或者超行程。此时，请减小行程直到没有干扰发生。

3.3.4 “系统设置”界面

安卓APP一共有2个系统设置界面，可编程混控增至4个。



辅助功能

此选项可调性能如下：

五通辅助至八通辅助，均可根据您的实际需要来设置控制这 4 个辅助通道所对应的辅助开关。

如果不需要使用这个辅助通道，则可以选择设置“中点”。

报警电压（系统设置）/遥控报警（系统设置 2）

T8FB 的报警值默认自适应（2S-7.3V/3S-11.0V），您也可以自行设置低压报警值。当您的控电电压低于所设置的电压值时，遥控器会自动发出“滴”“滴”声提示。

摇杆模式（系统设置）

一般默认 1 为右手油门，2 为左手油门，3 为玩具手的右手油门，4 为玩具手的左手油门。在您打开遥控器外壳更换了遥控器的左右手之后，请记得在 APP 中将对应的摇杆模式也进行更换。

固件版本（系统设置）

可通过刷固件来改变此选项所对应的数字。详细的固件升级方法请参考说明书第二章 固件升级部分。

动力报警（系统设置 2）

此功能需要搭配具有回传功能的乐迪接收机 R7FG 或 R8F 使用。模友可以自行设置模型的低压报警值。当模型电压低于所设置的电压值时，遥控器会自动发出“滴”“滴”声提示。

* 此功能暂时只有安卓 V7.1 版及以上调参 APP 有。

信号报警（系统设置 2）

模友可以自行设置信号报警值。当模型接收信号的强度指示低于所设置的报警值时，遥控器会自动发出“滴”“滴”声提示。

* 此功能暂时只有安卓 V7.1 版及以上调参 APP 有。

3.3.4.1 可编程混控

此功能可补偿飞机的姿态变化（例如在响应方向舵输入时出现横滚趋势）。用两个或者多个舵机控制飞机的某一个转动轴（例如两个方向舵）。自动更正特殊的运动（例如当襟翼降低的同时降低升降舵）。

运转第二个通道来响应第一个通道的运动（例如增加油门油量来响应大油门的使用，只限于发烟开关处于激活状态）。

在一定条件下关闭主要控制的响应 [例如：双发（动机）飞机模拟关闭其中一个发动机飞行或者加减一侧发动机油门协助方向舵转弯]。

可编程混控的可调性能：可以用于混控的通道，所有这两种混控都可以使用 1-8 通道的任意组合。

主控：控制通道。设置的主控通道就是被控通道要跟随其运动的通道。1 至 8 通道均可以设置为主控通道。

被控：被控通道，即设置之后将由主控通道来控制（举例来说：方向舵-副翼混控，主控通道为方向舵，被控通道为副翼舵，“偏置”设置为 0，“UP”设置为 25%，则表示打方向舵向左的时候同时更正横滚补偿）。

油门锁定设置：

T8FB 可以通过可编程混控实现油门锁定的功能。具体设置方式如下：

进入系统设置界面，将混控功能打开，设置主控为 CH1，被控为 CH8，偏置设置为-100。


进入高级菜单设置界面，将大小舵的混控功能打开，设置通道为 CH3，将大小舵“下边”的值设置为 0，将 8 通道开关拨至最右即设置成功。

* 安卓 APP V7.1 版及以上调参 APP 一共有 4 个可编程混控，苹果版本 APP 只有 2 个可编程混控。

3.3.4.2 油门曲线

即油门通道根据设定的油门曲线进行输出行程。此功能用来调整油门的操作曲线使得操纵杆动作和发动机的响应相协调。通过设置遥控器上的油门曲线，可以设置摇杆与飞机油门的配合。油门曲线横坐标为摇杆位置，纵坐标为油门大小。


* 此功能暂时只有安卓 V7.1 版及以上调参 APP 有。



3.3.4.3 大小舵曲线

大小舵功能是提供操纵者用于切换不同控制舵量从而切换控制方式的高级遥控器功能，例如固定翼飞机在不同的飞行状态下（3D 特技飞行和普通航线飞行）时，所需要的最大舵量是不相同的，我们可以根据自己的飞行需要而使用大小舵功能切换舵角状态。大小舵功能不仅提供了舵角大小定义和切换功能，还在通道曲线上定义了在本通道上，达到这个舵角的路径（与控制杆的运动比例和速度等）。

* 此功能暂时只有安卓 V7.1 版及以上调参 APP 有。



3.3.4.4 重置数据

如果您在更换其他模型需要重置参数时，可先恢复出厂默认数据，然后重新设置参数。点击“重置数据”，遥控器会发出滴滴滴三声，即可恢复出厂默认设置。

第四章 T8FB 电脑参数设置

4.1 调参软件下载及连接

- 1) 一根安卓手机数据线一端连接电脑 USB 接口，另一端连接遥控器下方的 USB 接口；
- 2) 双击运行 T8FB 调参软件，打开 T8FB 开关。



- 3) 调参软件会自动识别串口，确保波特率为 115200，点击“打开”。



- 4) T8FB 会持续发出“滴滴”的声音，按任意微调按键确认连接。

* 点击读取数据之后，调参界面出现固件版本号才表示连接成功，如果固件版本号显示为 0 则代表未打开成功，需要点击关闭后重新连接调参 APP。

4.2 参数设置



读取数据：点击“读取数据”按钮之后会将遥控器中的数据读取并显示在电脑调参界面上；(读取时最右侧两个绿灯会伴随滴滴两声的提示音同时闪一下)

写入数据：点击“写入数据”按钮之后，将设置好的数据保存至 T8FB(写入时右侧两个绿灯会轻闪，并听到滴滴两声；每次修改务必点击至少四次确保修改的信数据存入遥控器，或者重启 T8FB 确认保存数据是否成功)

*每次根据需要自行在调参软件上进行数据修改，完成后记得再次点击写入数据。

保存数据：可以将读取的数据或者设置好的数据保存成 TXT 文件储存在电脑上，后续需要调用这个保存的数据可以点击“加载数据”从电脑中导入该数据至 T8FB；

加载数据：点击“加载数据”按钮之后，可以将保存好的 TXT 文件加载到电脑软件中，可以通过在方框内直接输入文件名的方式，或者点击“浏览”来从电脑文件中调用之前保存的数据，载入成功之后，请点击“写入数据”。



4.2.1 参数设置菜单

舵机相位

此选项用来改变舵机响应遥控器控制输入（控制杆或开关）的方向。有“正相”和“反相”两个选项。

T8FB 出厂默认 CH3 油门通道为反相，其他通道均为正相。

设置“反相”功能后，应检查模型上的所有控制以确定是否在正确的方向运动，确定没有反向某个舵机，除非是自身需要设定舵机反向。

比如 T8FB 的一通道副翼通道，在连接固定翼的时候，如果向左打副翼摇杆，而映射到固定翼的副翼舵面上左边舵面是向下压，则表示遥控器副翼相位和固定翼副翼舵机反相，此时，需要将副翼的相位设置为反相。

注意：在每次飞行前都要检查发射机控制舵机的反应，单独改变某个舵机响应操纵杆移动的方向。

如果使用的固定翼机/滑翔机的模型中有混控功能控制多个舵机（混控功能的方式），譬如襟副翼混控或 V 型尾翼，必须事先将各个功能设定好，否则很容易混淆哪个舵机需要反转或者哪个功能需要反转。

在每次飞行前请务必检查舵机方向，这与检查模型存储、连接和遥控器各项功能是否正确一样，需要格外注意。

中点微调

指各通道在回中位置上的舵量值，可以对舵机的中立位置进行精细的调整。

中点的出厂默认值为“0”，即没有设置中立微调，调整范围为-100 至+100，您可以根据实际需要进行中立点的微调。因为更改了中立微调的通道对应的舵机行程范围将会被限制在单一的方向，所以在开始设置中立微调之前，建议操作程序如下：

- ① 测量并记录预期舵面的位置。
- ② 将中立微调设为 0。
- ③ 将舵机臂和连杆连接起来，使舵面的中立位置尽可能的准确。
- ④ 在中立微调中选用较小的调整量调至精准位置，最好是每次选用加 1 的方式来调整，使其设定在一个最精确的舵量值处。

舵机行程量

此选项用来调整舵机两个方向的行程，以实现最灵活的行程调整。舵机行程量可分别单独调整一个舵机某个方向的行程，而不会同时影响该舵机的两个方向。舵机行程量的出厂默认值是“96”，可根据实际需要来调整，可调范围在 0 到 120 之间。

失控保护

失控即为指失控保护参数值设置栏，当遥控器关机或信号丢失时，接收机上各通道舵机所处的位置。失控保护值需要提前预设，且每个通道都可以独立设置。设置此选项有两个注意事项：

- ① 油门的失控选项对遥控器电池也同样适用。失控保护数值为 0 时表示当失去信号或者遥控器没电时，油门将降至最低点，失控保护数值设置为 50 时，则表示当失去信号或者遥控器没电时，油门量将处于最大油门量和最小油门量的中间，其他通道舵量同理。
- ② 失控保护设置用于在某些比赛中，在坠毁或有可能损伤之前安全着陆。相反的，也可用于使所有舵机中立，使飞机的飞行时间达到最大。

辅助通道

五通辅助至八通辅助，均可根据您的实际需要来设置控制这 4 个辅助通道所对应的辅助开关。

可以用来做一些辅助功能，如打开或关闭投物舱，打开或关闭释放烟雾的控制机器等。定义 5-8 通道发射机控制和接收机输出之间的关系。

如果不需要使用这个辅助通道，则可以选择设置“4”，也就是 NULL，无开关控制。

舵机延迟

此选项用来调整通道舵量与实际操作之间的同步比率。出厂默认值为“100”，即没有延迟。您可以根据实际需要来更改每个通道所对应的数字以实现打摇杆和实际的舵机反应之间的延迟。

报警电压

电脑调参 APP 中，T8FB 的报警值默认自适应（2S-7.3V/3S-11.0V），您也可以自行设置低压报警值。当您的控电电压低于所设置的电压值时，遥控器会自动发出“滴”“滴”声提示您。

摇杆模式

一般默认 1 为右手油门，2 为左手油门，3 为玩具手的右手油门，4 为玩具手的左手油门。在您打开遥控器外壳更换了遥控器的左右手之后，请记得在 APP 中将对应的摇杆模式也进行更换。

固件版本

可通过刷固件来改变此选项所对应的数字。详细的固件升级方法请参考说明书第二章 固件升级部分。

4.2.2 高级菜单

此界面共有六分别为“大小舵态选择”，“升降副翼混控”，“V 型尾翼混控”，“可编编程混控一”，“可编编程混控二”。



个设置选项，设置”，“姿态降副翼混控”，“可编编程混控二”。

大小舵设置

可以通过使用辅助开关来控制所对应通道舵量的最大值与最小值。

使用前要先把“混控”的状态从“禁止”设置为“打开”。

在不更改参数，也就是保持 T8FB 出厂默认参数时，当把 SWA(CH7)开关推到最上方时，拨动 1 通道摇杆，一通的上下最大舵量可分别达到+100 和-100。

此时如果把“比例-UP”改为 50，意味着一通道上下最大舵量只能分别达到+50 和-50。“比例-DOWN”代表了辅助开关推到最下方时所对应通道舵量的最大值与最小值。

姿态选择

使用前要先把禁止改为需要选择的通道。从 CH5 至 CH8 可选，一般在连接 PIX,MINIPIX,APM,TURBO PiX 飞控时，选用 CH5 为姿态模式通道，DJI 飞控时，选用 CH7 为姿态模式通道。其他飞控请参考飞控使用说明书选择正确的姿态模式通道。

姿态 1 至姿态 6 后面所对应的数字代表了不同的控制比例从而输出不同的控制信号。T8FB 出厂默认的姿态数值对应的是 PIXHAWK，MINIPIX，TURBO PiX 和 APM 的值，也就是在使用上述 4 款飞控时，您只需要在地面站上选择飞行模式即可，不用在调具体的参数。其他飞控您可以根据实际需要来更改这些数字。

升降副翼混控

使用前要先把“通道”的状态从“禁止”设置为“打开”。此选项可调性能如下：

- ① 要求采用第 1 和第 2 通道。
- ② 独自调整副翼左或者副翼右的行程以实现副翼差动。
- ③ 考虑到上下行程的差异要单独调整升降舵 1 和升降舵 2 的行程。

V 型尾翼混控

此混控用在 V 型尾翼固定翼飞机上，那样升降舵和方向舵功能能联合起来用于双尾舵面。升降舵和方向舵的行程在每个舵面都可以单独调整。此选项可调性能如下：

- ① 要求使用第 2 和第 4 通道。
- ② 考虑到舵机行程的差异，每个舵面都可以独立调整行程。
- ③ 不能使用方向舵差动，如果想要设置方向舵差动，请将尾舵 1 和尾舵 2 设置为 0，然后进入“系统设置”功能菜单界面，使用两个可编程混控，方向舵-升降舵混控和方向舵-方向舵混控，为上下行程设置不同的百分比，那就是新的方向舵行程。

注意 1：如果您使用 V 型尾翼功能，则不能同时使用升降副翼混控功能。

注意 2：当检查舵机运动时，请务必有规律地移动升降舵和方向舵。如果已经指定了大行程量，那么当操纵杆同时移动时控制就会相互干扰或者超行程。此时，请减小行程直到没有干扰发生。

可编程混控

此功能可补偿飞机的姿态变化（例如在响应方向舵输入时出现横滚趋势）。

用两个或者多个舵机控制飞机的某一个转动轴（例如两个方向舵）。

自动更正特殊的运动（例如当襟翼降低的同时降低升降舵）。

运转第二个通道来响应第一个通道的运动（例如增加油门来响应大油门的使用，只限于发烟开关处于激活状态）。

在一定条件下关闭主要控制的响应 [例如：双发（动机）飞机模拟关闭其中一个发动机飞行或者加减一侧发动机油门协助方向舵转弯]。

① 可编程混控一

默认设置用于协助转弯的副翼方向舵混控，也可以跟进需要自行设置。

② 可编程混控二

默认用于飞行小直径筋斗动作的升降舵襟翼混控，也可以跟进需要自行设置。

可编程混控的可调性能：可以用于混控的通道，所有这两种混控都可以使用 1-8 通道的任意组合。

主控：控制通道。设置的主控通道就是被控通道要跟随其运动的通道。1 至 8 通道均可以设置为主控通道。

被控：被控通道，即设置之后将由主控通道来控制（举例来说：方向舵-副翼混控，主控通道为方向舵，被控通道为副翼舵，“偏置”设置为 0，“UP”设置为 25%，则表示打方向舵向左的时候同时更正横滚补偿）。

T8FB 遥控器技术参数

- **尺寸:** 173*102*206mm
- **重量:** 0.47kg
- **工作电压:** 4.8~18V
- **工作电流:** <80mA
- **传输频率:** 2.4GHz ISM 波段
(2400MHz~2483.5MHz)
- **调制模式:** GFSK
- **扩频方式:** FHSS 67 信道伪随机跳频
- **遥控距离:** 空中稳定距离 > 2000 米 (实际操控距离与飞行环境有关)
- **发射功率:** <100mW(20dBm)
- **通道分辨率:** 4096, 每级 0.5us
- **支持接收机型号:** R8EF(标配), R8SM, R8FM, R8F, R7FG, R6FG, R6F, R4FGM, R4F
- **频道抑制比:** >36dBm

R8EF 接收机技术参数

- **尺寸:** 41.5*21.5*11.5mm
- **重量:** 14g
- **工作电压:** 4.8-10V
- **工作电流:** 30mA (输入电压 5V)
- **通道数:** 8 通道
- **信号输出:** SBUS&PPM&PWM
- **分辨率:** 4096, 每级 0.5us 高精度,
- **遥控距离:** 空中 2000 米左右(实际操控距离和飞行环境有关)
- **支持遥控器型号:** T8FB/T8S/RC6GS V2/RC4GS V2

再次感谢您使用乐迪产品！