


# 1 简介

该小车是一款简易的 4 轮差速小车，通过 4 个轮毂电机实现小车差速运动，其性能参数如表 1 所示。小车所有的 3D 图纸、PCB 文件、嵌入式端控制代码全部开源，开源地址：[https://github.com/RuPingCen/mick\\_robot\\_chassis](https://github.com/RuPingCen/mick_robot_chassis)。

表 1 MickX4 小车性能参数

| 名称     | 指标                  |
|--------|---------------------|
| 尺寸     | 600 * 480 * 265 mm  |
| 左右轮轴距  | 400 mm              |
| 前后轮轴距  | 400 mm              |
| 轮胎直径   | 200 mm (8 寸)        |
| 最小转弯半径 | 0                   |
| 小车最大速度 | 2.2 m/s (250 R/min) |
| 电机额定扭矩 | 7 N.m               |
| 电机峰值扭矩 | 18 N.m              |
| 负载能力   | ≤40Kg               |
| 续航里程   | ≥15KM               |
| 充电时长   | 约 4-5 小时            |





## 2 小车使用说明

### 2.1 小车面板说明

下图所示，小车车尾面板第一排接口从左到右依次为电量显示模块、急停按钮、三色指示灯、电源按钮，面板第二排接口从左到右依次为电池充电口、外部供电接口（24V/10A）、232 串口、以太网调试口。面板对外提供 24V/10A 的电源用作传感器供电，采用 GX16-2 芯航空插头（1 号引脚为+VCC，2 号引脚为 GND 注意**面板放电口输出电压为 22.4-29.4V**）。



#### (1) 小车状态指示灯

小车面板状态指示灯正常情况为绿灯闪烁，部分异常情况如下：


- 1、若呈现绿灯闪烁同时红灯常亮则代表急停按钮未松开；
- 2、若在开机的时候出现黄色灯单独快闪则代表小车未收到遥控器信号；
- 3、若在小车开机时刻出现红灯慢闪 4 次则表示控制板传感器故障（IMU

未初始化)。

## (2) 以太网调试口

小车面板上以太网调试口 IP 地址固定为“192.168.0.7”，将网线连接面板调试口与电脑，配置电脑 IP 地址为“192.168.0.201”。利用 github 仓库目录下“Reference\_Documents/02\_调试工具/网络\_串口调试工具.exe”工具，将调试工具默认端口设置为 8234，串口波特率为 256000，工作模式设置为 TCP 服务端，即可打印小车调试信息。

小车内部是通过外接串口转以太网模块实现以太网通讯的。再对小车维修时，若设置模块后忘记参数及 IP 地址。可打开小车外壳，找到如下图所示的串口转以太网模块，通过短接 GND 与模块上的复位引脚 RST(引脚编号为 4)进行复位（短接时间 $\geq 200\text{ms}$ ），网络复位以后网络模块 ip 默认为 192.168.0.7，通讯波特率为 115200。模块引脚如下图所示。



## (3) 小车底盘充电

对小车电池充电请使用配套的充电器进行充电！充电时将充电器圆孔插头插入小车面板充电口，充电器功率约为 180W，充电器输出电压为 24-29.4V,充电时长约为 4-5 小时。



小车充电器背面与正面


## 2.2 小车固件更新

固件可以通过源代码或者 ST-link 工具进行更新，源代码更新方式直接使用 keil 工具编译源代码下载即可。这里主要介绍通过 ST-link 工具下载编译好的 Hex 文件。


从 ST 官方或者本项目的 github 代码仓库目录(mick\_robot\_chasiss\Reference\_Documents\01\_固件下载)下载烧写软件 (STM32 ST-LINK Utility v4.6.0)。STM32 ST-LINK utility 安装时候一直下一步默认即可。完成安装以后在桌面上找到如下图标：




打开软件，使用 STLink 连接到 STM32 板子。接下来点击这个插头一样的东西（如果没有识别到就拔插一下 STLink 下载器）




成功以后就可以看到芯片的信息



小车的固件在 [github](#) 仓库 [Hex](#) 目录下，接下来选中需要下载的 hex 文件 MickRobot\_Chassis\_APS80\_Vxxx-xxxxxx.hex (黑色小车使用的 8 寸轮胎，这里选中包含“APS80”字段的 hex 固件)




成功打开以后这两个地方会有信息提示成功打开文件



接下来点击烧写程序





## 2.3 遥控器操控说明

四轮差速小车的控制与 mick 开源项目中其他小车的操作方法一致。默认采用乐迪 T8FB 遥控器（SBUS 协议）

### 2.3.1 遥控器配置方法

**购买整车时遥控器默认已经配置好，不需要再重新配置。**

当自行组装车辆或者更换遥控器时，需利用安卓充电线（micro usb）将遥控器与电脑连接，使用（"Reference\RadioLink\_T8FB\T8S-T8FB 电脑调参 APP V4.2\T8S&T8FB 电脑调参 APP V4.2"）遥控器自带的 APP 进行配置。



| RadioLink_T8FB > T8S-T8FB电脑调参APP V4.2 > T8S&T8FB电脑调参APP V4.2 |                  |        |           |  | 在 T8S |
|--|------------------|--------|-----------|--|-------|
| 名称   | 修改日期             | 类型     | 大小        |  |       |
| iconengines  | 2024-03-28 15:38 | 文件夹    |           |  |       |
| imageformats   | 2024-03-28 15:38 | 文件夹    |           |  |       |
| platforms  | 2024-03-28 15:38 | 文件夹    |           |  |       |
| styles   | 2024-03-28 15:38 | 文件夹    |           |  |       |
| translations   | 2024-03-28 15:38 | 文件夹    |           |  |       |
| D3DCompiler_47.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 3,386 KB  |  |       |
| libEGL.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 66 KB     |  |       |
| libgcc_s_dw2-1.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 112 KB    |  |       |
| libGLESv2.dll  | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 7,607 KB  |  |       |
| libstdc++-6.dll  | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 1,507 KB  |  |       |
| libwinpthread-1.dll  | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 46 KB     |  |       |
| opengl32sw.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 15,621 KB |  |       |
| Qt5Core.dll  | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 8,263 KB  |  |       |
| Qt5Gui.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 9,627 KB  |  |       |
| Qt5SerialPort.dll  | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 156 KB    |  |       |
| Qt5Svg.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 576 KB    |  |       |
| Qt5Widgets.dll   | 2023-05-28 12:08 | 应用程序扩展 | 8,918 KB  |  |       |
| Radiolink T8S&T8FB电脑调参APP V4.2...                            | 2023-05-28 12:08 | 应用程序   | 782 KB    |  |       |

将第 1 通道（右手摇杆垂直方向通道）反向，保证摇杆拉到最下方的时候遥控器输出最小值，最上方输出最大值。同时，对于水平方向通道而言，拉到最左边输出最小值，最右方向输出最大值，下图是修改后的状态。



### 2.3.2 遥控器操作说明

- 这里使用的是左手油门的 RadioLink T8FB 遥控器。
1. 遥控器左上角的拨动开关为功能选择按键：置于 L 档，即最上方位置，表示开启自动驾驶（遥控器操作无效），置于 H 档表示由遥控器控制小车，忽略上位机命令。
  2. 遥控器右上角拨动开关上中下位置分别对应小车 1m/s、2m/s、2.2m/s 速度。



3. 左手边摇杆垂直方向通道（ch3）控制小车前后运动（如下图所示），右边的摇杆水平通道控制小车左右旋转。



### 2.3.3 遥控器充电

遥控器电池电压低的时候，会发出“滴滴~”的声响，此时打开后盖将电池取出。（注意电池插头的正负方向，对应遥控器背后“+”，“-”标识）



使用配套充电器充电，电池充满以后充电器的灯由红色变为绿色。遥控器充电时需使用遥控器对应的充电器，遥控器电池为 2s 电池，电池电压范围（6.4V-8.4V）。



## 2.4 小车 ROS 接口说明

### 2.4.1 ROS1 接口

小车 ROS1 节点

[https://github.com/RuPingCen/mick\\_robot\\_chasiss/tree/master/ROS\\_Node](https://github.com/RuPingCen/mick_robot_chasiss/tree/master/ROS_Node)

该目录中包含两个文件夹：**mick\_bringup** 和 **mick\_description**，**mick\_bringup** 为小车对应的 ROS 驱动节点，**mick\_description** 为 urdf 模型。

**step1:** 将 **ROS\_Node** 放置于 ROS 工作空间下进行编译

```
cp -r ROS_Node ~/catkin_ws/src      #拷贝文件到 ROS 工作空间
cd ~/catkin_ws/src
catkin_make
```

**step2:** 将小车 USB 串口连接到电脑，并赋予串口权限

```
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB*
```

**step3:** 启动 ROS 节点

```
roslaunch mick_bringup mickrobot-v3.launch
```

小车节点启动以后可以通过 `rostopic list` 命令查看到该 ROS 节点会对外发布如下 Topic



```
crp@crp-CW65S:~$ rostopic list
/mickrobot/chassis/Imu
/mickrobot/chassis/cmd_vel
/mickrobot/chassis/odom
/mickrobot/chassis/odom/path
/mickrobot/rc_remotes/joy
/rosout
/rosout_agg
crp@crp-CW65S:~$
```

其中：

- /mickrobot/chassis/Imu 对外发布小车自身 IMU 测量数据
- /mickrobot/chassis/odom 小车轮距数据
- /mickrobot/chassis/odom/path 小车轮距数据对应的路径（默认不发布）
- /mickrobot/rc\_remotes/joy 遥控器数据（默认不发布）
- /mickrobot/chassis/cmd\_vel 小车控制命令接收话题

**step4:** 新建终端，通过 ROS 话题向 /mickrobot/chassis/cmd\_vel 话题发布数据控制小车移动（注意 将遥控器左上角拨码开关拨到最上，表示开启自动驾驶模式）

```
rostopic pub /mickrobot/chassis/cmd_vel -r 10 geometry_msgs/Twist
"linear:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: -0.1"
```

角速度方向： 逆时针为正，速度方向： 车头方向为 x 方向。

## 2.4.2 ROS2 接口

在系统安装串口库 serial:

```
git clone https://github.com/ZhaoXiangBox/serial
cd serial && mkdir build
cmake .. && make
sudo make install
```

将 ROS 的驱动板拷贝到工作空间下，进入工作空间主目录:

```
cd bringup_ws
```

使用 colcon build 进行编译:



```
colcon build
```

在运行之前，由于节点里面涉及到串口的打开，因此需要先打开串口权限：

```
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0
```

最后在编译无报错之后就可以运行了：

```
source install/setup.bash
ros2 run mick_bringup mick_node
```

ROS2 输出的话题名称及消息定义均与 ROS1 接口一致。

```
crp@crp-CW65S:~$ rostopic list
/mickrobot/chassis/Imu
/mickrobot/chassis/cmd_vel
/mickrobot/chassis/odom
/mickrobot/chassis/odom/path
/mickrobot/rc_remotes/joy
/rosout
/rosout_agg
crp@crp-CW65S:~$
```

**注：**可以将小车垫高，随后在命令行终端里输入以下指令：

```
ros2 topic pub -r 100 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 1.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}}"
```

## 2.5 小车底盘通讯协议

小车底盘与 PC 机通过串口连接，为增强底盘的通用性，若需要不依赖 ROS 中间件，可以向串口设备按照以下约定的协议发送数据，也可实现小车控制。底盘的通讯接口可参考在线文档：

<https://docs.qq.com/sheet/DV2hmSEdSYVVtclB4?tab=bb08j2>

### 2.5.1 命令下发接口

如表 2-1 所示差速底盘速度控制模式下，指令发送的格式为

表 2-1 MickX4 差速小车速度控制指令

| 帧头    |       | 帧长度    | 命令字   | 数据                   |                |                       |               |               | 校验位    | 帧尾     |        |
|-------|-------|--------|-------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| Byte0 | Byte1 | Byte2  | Byte3 | Byte[4:5]            | Byte[6:7]      | Byte[8:9]             | Byte10        | Byte11        | Byte12 | Byte13 | Byte14 |
| 0xAE  | 0xEA  | 1 Byte | 0xF3  | X 方向速度<br>(0.01 m/s) | Y 方向速度<br>0x00 | 旋转角速度<br>(0.01 rad/s) | 保留字<br>(0x00) | 保留字<br>(0x00) | 数据校验位  | 0xEF   | 0xFE   |



- 1) **Byte[0:1]:** uint8 类型数据，表示数据帧头，固定值 0xAE、0xEA。
- 2) **Byte[2]:** uint8 类型数据，表示数据帧长度，数据长度=自身长度（1 个字节）+命令类型（1 个字节）+数据（N 个字节）+校验位（1 个字节）（即除帧头帧尾以外的所有数据位）
- 3) **Byte[3]:** uint8 类型数据，控制命令 0xF3 表示针对差速底盘下发速度指令控制
- 4) **Byte[4:5]:** uint16 类型数据，高位在前，X 表示小车底盘 x 方向（车头方向）速度，在发送的时候需要进行手动偏移，偏移量为 10m/s,同时将待发送的速度量 speed\_x 放大 100 倍，将其转为正数进行发送。
- 5) **Byte[6:7]:** uint16 类型数据，表示小车底盘 y 方向（车头方向）速度，差速底盘上设置无效，默认为 0；
- 6) **Byte[7:8]:** uint16 类型数据，表示小车底盘旋转角速度，单位 0.01rad/s，偏移量为 10 rad/s；
- 7) **Byte[10:11]** 两个字节为保留字，固定为 0x00；
- 8) **Byte[12]:** 数据校验位，数据校验位=数据长度+命令类型+所有的数据位（取结果的低 8 位）；
- 9) **Byte[13:14]:** 表示数据帧尾，固定值 0xEF、0xFE；

表 2-2 列举其他控制器向底盘发送控制指令的样例函数

表 2-2 MickX4 差速小车速度控制指令发送函数示例

```
void send_speed_to_X4chassis(float x,float y,float w)
{
    uint8_t data_tem[50];
    unsigned int speed_offset=10; //速度偏移值 10m/s, 把速度转换成正数发送
    unsigned char i,counter=0;
    unsigned int check=0;

    data_tem[counter++] =0xAE;
    data_tem[counter++] =0xEA;
    data_tem[counter++] =0x0B;
    data_tem[counter++] = 0xF3; //针对 MickX4 的小车使用 F3 字段
    data_tem[counter++] =((x+speed_offset)*100)/256; // X
    data_tem[counter++] =((x+speed_offset)*100);
    data_tem[counter++] =((y+speed_offset)*100)/256; // Y
    data_tem[counter++] =((y+speed_offset)*100);
    data_tem[counter++] =((w+speed_offset)*100)/256; // X
    data_tem[counter++] =((w+speed_offset)*100);
    data_tem[counter++] =0x00; //保留字
    data_tem[counter++] =0x00;
    data_tem[2] =counter-2;
    for(i=2;i<counter;i++) // 计算校验值
    {
        check+=data_tem[i];
    }
    data_tem[counter++] =0xEF;
    data_tem[counter++] =0xFE;
    ros_ser.write(data_tem,counter);
}
```



}

数据下发示例：假设下发的速度  $x=1\text{m/s}$ ,则下发的实际值 $=(1\text{m/s}+10)*100 = 1100$ ,对应 16 进制为 0x044C;  $y=0\text{m/s}$ ,则下发的实际值 $=(0\text{m/s}+10)*100 = 1000$ ,对应 16 进制为 0x03E8;角速度  $w=0\text{rad/s}$ ,则下发的实际值 $=(0\text{rad/s}+10)*100 = 1000$ 。对应 16 进制为 0x03E8;发送数据时采用大端模式，即高位在前。

AE EA 0B F3 04 4C 03 E8 03 E8 00 00 39 EF FE

## 2.5.2 数据上传协议

### 2.5.2.1 里程计数据上传

底盘向上位机发送数据的命令字为 0xA7，其中上传的里程计数据包含小车的车体坐标系下,X 方向速度(0.001m/s),Y 方向速度(差速底盘固定为 0,0.001m/s),绕小车旋转的角速度（逆时针为正 0.001rad/s）

表 2-3 MickX4 差速小车型里程计数据上传指令

| 帧头      |         | 帧长度     | 命令字     | 数据                    |                |                        | 校验位<br>Byte[12] | 帧尾<br>Byte[13:14] |          |
|---------|---------|---------|---------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4:5]             | Byte[6:7]      | Byte[8:9]              | Byte[12]        | Byte[13]          | Byte[14] |
| 0xAE    | 0xEA    | 1 Byte  | 0xA7    | X 方向速度<br>(0.001 m/s) | Y 方向速度<br>0x00 | 旋转角速度<br>(0.001 rad/s) | 数据校验位           | 0xEF              | 0xFE     |

- 1) **Byte[0:1]:** uint8 类型数据，表示数据帧头，固定值 0xAE、0xEA。
- 2) **Byte[2]:** uint8 类型数据，表示数据帧长度，数据长度=自身长度（1 个字节）+命令类型（1 个字节）+数据（N 个字节）+校验位（1 个字节）（即除帧头帧尾以外的所有数据位）
- 3) **Byte[3]:** uint8 类型数据，控制命令 0xF3 表示针对差速底盘下发速度指令控制
- 4) **Byte[4:5]:** int16 类型数据，高位在前，X 表示小车底盘 x 方向（车头方向）速度,单位为 0.001m/s。
- 5) **Byte[6:7]:** int16 类型数据，表示小车底盘 y 方向（车头方向）速度，差速底盘上设置无效，默认为 0;
- 6) **Byte[7:8]:** int16 类型数据，表示小车底盘旋转角速度，单位 0.001rad/s;
- 7) **Byte[9]:** 数据校验位，数据校验位=数据长度+命令类型+所有的数据位（取结果的低 8 位）;
- 8) **Byte[10]:** 表示数据帧尾，固定值 0xEF、0xFE;

表 2-4 MickX4 差速小车型里程计上传函数



```

void Chassis_Odom_Upload_Message(float odom_vx, float odom_vy, float odom_w)
{
    unsigned char senddata[25];
    unsigned char i=0,j=0;
    unsigned int sum=0x00;
    int16_t tem =0;

    senddata[i++]=0xAE;
    senddata[i++]=0xEA;
    senddata[i++]=0x01;//数据长度在后面赋值
    senddata[i++]=0xA7; //命令字

    tem = (int16_t)((odom_vx*1000)/1); //odom_vx 最大值 65.535
    senddata[i++] = tem>>8;
    senddata[i++] = tem;
    tem = (int16_t)((odom_vy*1000)/1);
    senddata[i++] = tem>>8;
    senddata[i++] = tem;
    tem = (int16_t)((odom_w*1000)/1);
    senddata[i++] = tem>>8;
    senddata[i++] = tem;

    senddata[2]=i-1; //数据长度
    for(j=2;j<i;j++)
        sum+=senddata[j];

    senddata[i++]=sum;
    senddata[i++]=0xEF;
    senddata[i++]=0xFE;

    UART_send_buffer(USART1,senddata,i);
}

```

其中：odom\_vx, odom\_vy, odom\_w 分别表示小车车体坐标系下 x 方向速度，y 方向速度以及旋转角速度。

例如，odom\_vx=2.1 m/s, odom\_vy=0, odom\_w=1.6 rad/s。首先将 odom\_vx 放大 1000 倍，将其单位转化为 0.001m/s;同理将 odom\_w 放大 1000 倍，将其单位转化为 0.001rad/s。此时，odom\_vx 对应十进制数 2100，转为为十六进制为 0x834，odom\_w 对应十进制数为 1600，十六进制数为 0x640。此时发送的数据为：

**AE EA 09 A7 08 34 00 00 06 40 32 EF FE**

### 2.5.2.2 IMU 数据上传协议

小车控制板安装有型号为 MPU6050 的 6 轴惯性测量单元，对外提供控制板自身的加速度和陀螺仪测量值。

表 2-3 MickX4 差速小车板载 IMU 数据上传指令

| 帧头      |         | 帧长度     | 命令字     | IMU 数据    |             |             |             | 校验位      | 帧尾       |          |
|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4:9] | Byte[10:15] | Byte[16:21] | Byte[22:27] | Byte[28] | Byte[29] | Byte[30] |





|      |      |        |      |                          |                          |                              |                                   |     |      |      |
|------|------|--------|------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|------|------|
| 0xAE | 0xEA | 1 Byte | 0xA0 | x,y,z 轴<br>加速度<br>(原始数据) | x,y,z 轴<br>角速度<br>(原始数据) | x,y,z 轴磁力计<br>(原始数据、<br>保留位) | Roll-Pitch-Yaw<br>欧拉角<br>(0.01 度) | 校验位 | 0xEF | 0xFE |
|------|------|--------|------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|------|------|

- 1) **Byte[0:1]:** uint8 类型数据，表示数据帧头，固定值 0xAE、0xEA。
- 2) **Byte[2]:** uint8 类型数据，表示数据帧长度，数据长度=自身长度（1 个字节）+命令类型（1 个字节）+数据（N 个字节）+校验位（1 个字节）（即除帧头帧尾以外的所有数据位）
- 3) **Byte[3]:** uint8 类型数据，控制命令 0xA0 表示底盘向 PC 端发送 IMU 测量数据帧
- 4) **Byte[4:5]:** int16 类型，高位在前，x 轴方向加速度原始输出数据；
- 5) **Byte[6:7]:** int16 类型，高位在前，y 轴方向加速度原始输出数据；
- 6) **Byte[8:9]:** int16 类型，高位在前，z 轴方向加速度原始输出数据；
- 7) **Byte[10:11]:** int16 类型，高位在前，绕 x 轴旋转角速度原始输出数据；
- 8) **Byte[12:13]:** int16 类型，高位在前，绕 y 轴旋转角速度原始输出数据；
- 9) **Byte[14:15]:** int16 类型，高位在前，绕 z 轴旋转角速度原始输出数据；
- 10) **Byte[16:17]:** int16 类型，高位在前，x 轴磁场原始输出数据；(保留)
- 11) **Byte[18:19]:** int16 类型，高位在前，y 轴磁场原始输出数据；(保留)
- 12) **Byte[20:21]:** int16 类型，高位在前，z 轴磁场原始输出数据；(保留)
- 13) **Byte[22:23]:** int16 类型，高位在前，欧拉角，Roll 角，单位 0.01 度；
- 14) **Byte[24:25]:** int16 类型，高位在前，欧拉角，Pitch 角，单位 0.01 度；
- 15) **Byte[26:27]:** int16 类型，高位在前，欧拉角，Yaw 角，单位 0.01 度；
- 16) **Byte[28]:** 数据校验位，数据校验位=数据长度+命令类型+所有的数据位（取结果的低 8 位）；
- 17) **Byte[29:30]:** 表示数据帧尾，固定值 0xEF、0xFE；

### 2.5.2.3 遥控器数据协议

小车遥控器数据上传使用命令字 0xA3。

表 2-3 MickX4 差速小车遥控器数据上传指令

| 帧头      |         | 帧长度     | 命令字     | IMU 数据                   |                          |               |          |          | 校验位      | 帧尾       |          |
|---------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4:11]               | Byte[12:15]              | Byte[16]      | Byte[17] | Byte[18] | Byte[19] | Byte[20] | Byte[21] |
| 0xAE    | 0xEA    | 1 Byte  | 0xA3    | ch1-ch4<br>(每个通道占用 2 字节) | SW1-SW4<br>(每个通道占用 1 字节) | Type<br>遥控器类型 | 错误码      | 保留字      | 校验位      | 0xEF     | 0xFE     |

- 1) **Byte[0:1]:** uint8 类型数据，表示数据帧头，固定值 0xAE、0xEA。



- 2) **Byte[2]:** uint8 类型数据，表示数据帧长度，数据长度=自身长度（1 个字节）+命令类型（1 个字节）+数据（N 个字节）+校验位（1 个字节）（即除帧头帧尾以外的所有数据位）；
- 3) **Byte[3]:** uint8 类型数据，控制命令 0xA3 表示底盘向 PC 端发送遥控器测量数据帧；
- 4) **Byte[4:5]:** int16 类型，高位在前，遥控器 Ch1 摇杆通道原始输出数据；
- 5) **Byte[6:7]:** int16 类型，高位在前，遥控器 Ch2 摇杆通道原始输出数据；
- 6) **Byte[8:9]:** int16 类型，高位在前，遥控器 Ch3 摇杆通道原始输出数据；
- 7) **Byte[10:11]:** int16 类型，高位在前，遥控器 Ch4 摇杆通道原始输出数据；
- 8) **Byte[12]:** uint8 类型，高位在前，遥控器 SW1 拨动开关原始输出数据；
- 9) **Byte[13]:** uint8 类型，高位在前，遥控器 SW2 拨动开关原始输出数据；
- 10) **Byte[14]:** uint8 类型，高位在前，遥控器 SW3 拨动开关原始输出数据；
- 11) **Byte[15]:** uint8 类型，高位在前，遥控器 SW4 拨动开关原始输出数据；
- 12) **Byte[15]:** uint8 类型，Type-遥控器类型（1:DJI-DBUS 2:SBUS）；
- 13) **Byte[16]:** uint8 类型，错误码（0x00 表示在正常，0xA1 通讯丢失）；
- 14) **Byte[17]:** uint8 类型，保留字(0x00)
- 15) **Byte[18]:** 数据校验位，数据校验位=数据长度+命令类型+所有的数据位（取结果的低 8 位）；
- 16) **Byte[20:21]:** 表示数据帧尾，固定值 0XEF、0xFE；

### 2.5.2.4 GPIO 状态上传

小车控制板输入/输出端口状态数据上传使用命令字 0xAC。

表 2-3 MickX4 差速小车输入输出端口状态数据上传指令

| 帧头      |         | 帧长度     | 命令字     | 端口数据              |                   | 校验位     | 帧尾      |         |
|---------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| Byte[0] | Byte[1] | Byte[2] | Byte[3] | Byte[4]           | Byte[5]           | Byte[6] | Byte[7] | Byte[8] |
| 0XAE    | 0xEA    | 1 Byte  | 0xAC    | 输入端口<br>(占用 1 字节) | 输出端口<br>(占用 1 字节) | 校验位     | 0XEF    | 0xFE    |

- 1) **Byte[0:1]:** uint8 类型数据，表示数据帧头，固定值 0XAE、0xEA。
- 2) **Byte[2]:** uint8 类型数据，表示数据帧长度，数据长度=自身长度（1 个字节）+命令类型（1 个字节）+数据（N 个字节）+校验位（1 个字节）（即除帧头帧尾以外的所有数据位）；
- 3) **Byte[3]:** uint8 类型数据，控制命令 0xAC 表示底盘向 PC 端发送遥控器测量数据帧；

- 4) **Byte[4]:** uint8 类型，输入端口；每一个 bit 位对应一个通道，例如 bit0 表示通道 0 的状态。每一个 bit 位上数据 0 表示端口电平为 0 电平，数据 1 表示端口电平是 1 电平。
- 5) **Byte[5]:** uint8 类型，输输出端口；每一个 bit 位对应一个通道，例如 bit0 表示通道 0 的状态。每一个 bit 位上数据 0 表示端口电平为 0 电平，数据 1 表示端口电平是 1 电平。
- 6) **Byte[6]:** 数据校验位，数据校验位=数据长度+命令类型+所有的数据位（取结果的低 8 位）；
- 7) **Byte[7:8]:** 表示数据帧尾，固定值 0XEF、0xFE；

## 2.6 扩展支架尺寸

小车上上面版有两个 20 型材可做为外部固定支架，型材中心间距为 213mm，车头方向有安装孔阵列作为备用，安装孔从中心线出发间隔 45mm 向两侧扩展，以间距 50mm 沿纵向方向扩展。

