



# Прайс-лист

## Восстановление картриджей Canon

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
Cartridge 045 Cartridge 045H (Bk,c,m,y)		Canon i-SENSYS LBP611Cn	600	400
		Canon i-SENSYS LBP613Cdw Canon i-SENSYS MF631Cn Canon i-SENSYS MF633Cdw Canon i-SENSYS MF635Cx Canon i-SENSYS MF732Cdw Canon i-SENSYS MF734Cdw Canon i-SENSYS MF735Cx Canon i-SENSYS LBP653Cdw		
		Canon i-SENSYS LBP654Cx Canon i-SENSYS LBP312x		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS LBP312x Canon i-SENSYS LBP2900 Canon i-SENSYS LBP2900B Canon i-SENSYS LBP3000 Canon i-SENSYS LBP5000 Canon i-SENSYS LBP5100		
Cartridge 707 Y	2000 стр.		800	400
Cartridge 707 M	2000 стр.	Canon i-SENSYS LBP 3300 Canon i-SENSYS LBP 3360 Canon LBP3460 Canon i-SENSYS LBP-3010 Canon i-SENSYS LBP-3010B Canon i-SENSYS LBP-3100 Canon i-SENSYS LBP-3250 Canon LBP5050 Canon LBP5050n	800          500	400

2

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF8030CN		
		Canon i-SENSYS MF8040CN		
		Canon i-SENSYS MF8050CN Canon i-SENSYS MF8080CW Canon LBP7200Cdn Canon LBP7660Cdn Canon i-SENSYS LBP7210Cdn Canon i-SENSYS LBP-7680CX Canon i-SENSYS MF8330Cdn Canon i-SENSYS MF8340Cdn		
		Canon i-SENSYS MF8360Cdn Canon i-SENSYS MF8380Cdw Canon i-SENSYS MF8550CDN Canon i-SENSYS MF8580CDW Canon i-SENSYS LBP6300dn Canon i-SENSYS LBP-6310DN Canon i-SENSYS LBP6650dn Canon i-SENSYS LBP-6680X		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF5840dn		
		Canon i-SENSYS MF5880dn Canon i-SENSYS MF5980dw Canon i-SENSYS MF5940dn Canon i-SENSYS LBP6300dn Canon i-SENSYS LBP-6310DN Canon i-SENSYS LBP6650dn Canon i-SENSYS LBP-6680X Canon i-SENSYS MF5840dn Canon i-SENSYS MF5880dn Canon i-SENSYS MF5980dw Canon i-SENSYS MF5940dn		
		Canon i-SENSYS MF418x		
Cartridge 725	1600 стр.	Canon i-SENSYS LBP6000	500	350
		Canon i-SENSYS LBP6000B Canon i-SENSYS LBP6020 Canon i-SENSYS LBP6020B Canon i-SENSYS LBP6030W		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS LBP6030B Canon i-SENSYS MF3010 Canon i-SENSYS LBP6200d Canon i-SENSYS MF4410		
		Canon i-SENSYS MF4430 Canon i-SENSYS MF4450 Canon i-SENSYS MF4550d Canon i-SENSYS MF4570dn Canon i-SENSYS MF4580dn Canon i-SENSYS MF4730dn Canon i-SENSYS MF4750 Canon i-SENSYS MF4780w		
		Canon i-SENSYS MF4870dn		
		Canon i-SENSYS MF4890DW Canon i-SENSYS LBP-7100Cn Canon i-SENSYS LBP-7110Cw Canon i-SENSYS MF8230CN Canon i-SENSYS MF8280Cw		

5

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moscopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF8230CN Canon i-SENSYS MF623Cn Canon i-SENSYS MF211 Canon i-SENSYS MF212w Canon i-SENSYS MF216n Canon i-SENSYS MF217w		
		Canon i-SENSYS MF226dn		
		Canon i-SENSYS MF229dw		
		Canon i-SENSYS MF231 Canon i-SENSYS MF232w Canon i-SENSYS MF237w Canon i-SENSYS MF244dw Canon i-SENSYS MF247dw Canon i-SENSYS MF249dw Canon i-SENSYS LBP151dw Canon i-SENSYS FAX-L170		
Cartridge EP-22	2500 стр.	Canon LBP-800 Canon LBP-810	500	350



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon Lasershot LBP-1120		
		Canon LBP-1210		
		Canon LBP 3200		
		Canon Laser base MF3110		
		Canon Laser base MF3228		
		Canon Laser base MF3240		
		Canon Laser base MF5630		
		Canon Laser base MF5650		
		Canon Laser base MF5730		
		Canon Laser base MF5750		
		Canon Laser base MF5770		
		Canon FC 100		
		Canon FC 108		
		Canon FC 120		
		Canon FC 128		
		Canon FC 200		
		Canon FC 204		
		Canon FC 206		





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon FC 208		
		Canon FC 220		
		Canon FC 224		
		Canon FC 226		
		Canon FC 228		
		Canon FC 336		
		Canon PC 760		
		Canon PC 780		
		Canon PC 860		
		Canon PC 880		
		Canon PC 890		
		Canon MultiPASS L60		
		Canon MultiPASS L90		
		Canon FAX-L200		
		Canon FAX-L220		
		Canon FAX-L240		
		Canon FAX-L250		
		Canon FAX-L280		





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon FAX-L290		
		Canon FAX-L295		
		Canon FAX-L300		
		Canon FAX-L350		
		Canon FAX-L360		
		Canon i-SENSYS MF4010		
		Canon i-SENSYS MF4018		
		Canon i-SENSYS MF4120		
		Canon i-SENSYS MF4140		
		Canon i-SENSYS MF4150		
		Canon i-SENSYS MF4270		
		Canon i-SENSYS MF4320d		
		Canon i-SENSYS MF4330d		
		Canon i-SENSYS MF4340d		
		Canon i-SENSYS MF4350d		
		Canon i-SENSYS MF4370dn		
		Canon i-SENSYS MF4380dn		
		Canon i-SENSYS MF4660PL		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		Canon i-SENSYS MF4690PL Canon Fax-L100 Canon Fax-L120 Canon i-SENSYS Fax-L100		
		Canon i-SENSYS Fax-L120 Canon i-SENSYS Fax-L140 Canon i-SENSYS Fax-L160 Canon PC1210D Canon PC1230D Canon PC1270D Canon FAX L-400 Canon PC-D340		
		Canon PC-D320		
		Canon FAX-L380 Canon FAX-L380S Canon FAX-L390 Canon imageRUNNER 1133 Canon imageRUNNER		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		1133A Canon imageRUNNER 1133IF		

## Восстановление картриджей **HP**

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
CF226A	3100 стр.	HP LaserJet Pro M402d	500	400
		HP LaserJet Pro M402dn HP LaserJet Pro M402n HP LaserJet Pro M426dw HP LaserJet Pro M426fdn HP LaserJet Pro M426fdw  HP LaserJet P1005 HP LaserJet P1006		

11

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet P1007 HP LaserJet P1008 HP LaserJet M1120 HP LaserJet M1522 HP LaserJet P1505 HP LaserJet P4014 HP LaserJet P4015 HP LaserJet P4515		
CC364X	24000 стр.	HP LaserJet P4015	800	350
		HP LaserJet P4515 HP LaserJet P3015 HP LaserJet P3015D HP LaserJet P3015DX HP LaserJet P3015X HP LaserJet Pro MFP M521dw  HP LaserJet Pro P1566 HP LaserJet Pro P1606dn		

12

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet PRO M1536 HP LaserJet PRO M1536dfn		
CE285A	1600 стр.	HP LaserJet P1102	500	350
		HP LaserJet P1102w		
		HP LaserJet M1132 MFP HP LaserJet M1212nf MFP HP LaserJet M1214nfh MFP HP LaserJet M1217nfw MFP HP LaserJet Enterprise M4555 HP LaserJet Enterprise M4555f HP LaserJet Enterprise M4555fskm HP LaserJet Enterprise M4555h		
		HP LaserJet Enterprise 600 M601dn HP LaserJet Enterprise 600 M601n HP LaserJet Enterprise 600 M602dn HP LaserJet Enterprise 600 M602n HP LaserJet Enterprise 600 M602x HP LaserJet Enterprise 600 M603dn		





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Enterprise 600 M603n HP LaserJet Enterprise 600 M603xh		
CE390X	24000 стр.		800	350
CE505A	2300 стр.	HP LaserJet P2035 HP LaserJet P2055 HP LaserJet P2055d HP LaserJet P2055dn HP LaserJet P2055 HP LaserJet P2055d HP LaserJet P2055dn HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712xh HP LaserJet Pro 400 M401a HP LaserJet Pro 400 M401d	500	350
		HP LaserJet Pro 400 M401dn		
		HP LaserJet Pro 400 M401dw		
		HP LaserJet Pro 400 M425		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Enterprise M604n HP LaserJet Enterprise M604dn HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605x HP LaserJet Enterprise M605dh		
		HP LaserJet Enterprise M606x HP LaserJet Enterprise M606dn HP LaserJet Enterprise MFP M630h HP LaserJet Enterprise MFP M630f HP LaserJet Enterprise MFP Flow M630z HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605x		
		HP LaserJet Enterprise M605dh		
		HP LaserJet Enterprise M606x HP LaserJet Enterprise M606dn HP LaserJet Enterprise MFP M630h		

15



+7 (499) 398-11-91

+7 (926) 985-51-91



info@moskopyprint.ru



г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2



Пн - Пт: с 9.00 до 20.00

Сб - Вс: с 10.00 до 19.00





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Enterprise MFP M630f HP LaserJet Enterprise MFP Flow M630z HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw HP LaserJet Pro M125rnw HP LaserJet Pro M125ra HP LaserJet Pro M125r HP LaserJet Pro M127fn	500	
		HP LaserJet Pro M127fw		
		HP LaserJet Pro M225dn		
		HP LaserJet Pro M225dw HP LaserJet Pro M225rdn HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw HP LaserJet Pro M225dn HP LaserJet Pro M225dw HP LaserJet Pro M225rdn HP LaserJet Pro M435nw		

16

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
Q1338A		HP LaserJet 4200	1000	400
		HP LaserJet 4300		
		HP LaserJet 2300		
		HP LaserJet 1010		
		HP LaserJet 1012		
		HP LaserJet 1015		
		HP LaserJet 1018		
		HP LaserJet 1020		
		HP LaserJet 1022		
		HP LaserJet 3015		
		HP LaserJet 3020		
		HP LaserJet 3050		
		HP LaserJet 3052		
		HP LaserJet 3055aio		
		HP LaserJet M1005 mfp		
		HP LaserJet M1319f mfp		
		HP LaserJet 1300		
		HP LaserJet 1300n		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 1150		
Q5942A	10000 стр.	HP LaserJet 4250	500	350
		HP LaserJet 4350		
Q5942X	20000 стр.	HP LaserJet M4345 HP LaserJet M4345x HP LaserJet M4345xm HP LaserJet M4345xs HP LaserJet 4345 mfp HP LaserJet 4345x mfp HP LaserJet 4345xm mfp	1000	350
		HP LaserJet 4345xs mfp HP LaserJet M4345 HP LaserJet M4345x HP LaserJet M4345xm HP LaserJet M4345xs HP LaserJet 1160		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 1320 HP LaserJet 1320N		
		HP LaserJet 1320TN		
		HP LaserJet 1320NW HP LaserJet 3090 HP LaserJet 3092 HP LaserJet 1320 HP LaserJet 1320N HP LaserJet 1320TN HP LaserJet 1320NW HP LaserJet 3090 HP LaserJet 3092 HP LaserJet 2400 HP LaserJet 2410		
		HP LaserJet 2420		
		HP LaserJet 2430		
Q6511X	12000 стр.	HP LaserJet 5200	800	350



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet P3005 HP LaserJet M3027 mfp HP LaserJet M3035 mfp  HP LaserJet p2014 HP LaserJet p2015		
		HP LaserJet M2727nf HP LaserJet M2727nfs  HP LaserJet M5035 mfp HP LaserJet 4L HP LaserJet 4ML HP LaserJet 4P HP LaserJet 4MP		
92298A	6800 стр.	HP LaserJet 4+	1000	350
		HP LaserJet 4M+ HP LaserJet 5 HP LaserJet 5M		

20

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moscopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 4V HP LaserJet 4MV HP LaserJet 5P HP LaserJet 5MP HP LaserJet 6P HP LaserJet 6MP HP LaserJet 5L		
		HP LaserJet 6L		
		HP LaserJet 3100		
		HP LaserJet 3150 HP LaserJet 5si HP LaserJet Mopier 240 HP LaserJet 1100 HP LaserJet 3200 HP LaserJet 3220 HP LaserJet 2100 HP LaserJet 2100M		

21

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 2100TN HP LaserJet 2200 HP LaserJet 2200M HP LaserJet 2200DT HP LaserJet 2200DN HP LaserJet 4000 HP LaserJet 4050 HP LaserJet 4050T		
		HP LaserJet 4050TN		
C4127X	10000 стр.	HP LaserJet 5000 HP LaserJet 5100 HP LaserJet 8000 HP LaserJet 8100 HP LaserJet Mopier 320 HP LaserJet 1000 HP LaserJet 1005 HP LaserJet 1200	700	350

22

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moscopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 1220 HP LaserJet 3300		
		HP LaserJet 3380		
C7115X	3500 стр.		500	350
C8061A	6000 стр.	HP LaserJet 4100 HP LaserJet 4100N HP LaserJet 4100TN HP LaserJet 4100TN  HP Color LaserJet Enterprise M552dn HP Color LaserJet Enterprise M553dn HP Color LaserJet Enterprise M553n	800	400
		HP Color LaserJet Enterprise M553x HP Color LaserJet Enterprise M577c HP Color LaserJet Enterprise M577dn HP Color LaserJet Enterprise M577f		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
CF361X	9500 стр.		1000	400
CF362X	9500 стр.	HP Color LaserJet Pro M252 HP Color LaserJet Pro M252n HP Color LaserJet Pro M252dw HP Color LaserJet Pro M277 HP Color LaserJet Pro M277n HP Color LaserJet Pro M277dw HP Color LaserJet Pro M274n	1000	400
CF403A	1400 стр.		600	400
CF400X	2800 стр.		600	400
CF401X	2300 стр.		600	400

**24**

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet Pro MFP M377dw HP Color LaserJet Pro M452 HP Color LaserJet Pro M452n HP Color LaserJet Pro M452dw HP Color LaserJet Pro M477		
		HP Color LaserJet Pro M477fdn HP Color LaserJet Pro M477fdw HP Color LaserJet Pro M477fnw		
CF412X	5000 стр.		600	400
CF413X	5000 стр.	HP Color LaserJet 5500 HP Color LaserJet 5500dn	600	400



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet 5500n HP Color LaserJet 5500dtn  HP Color LaserJet 5550  HP Color LaserJet 5550n HP Color LaserJet 5550dn HP Color LaserJet 5550hdn HP Color LaserJet 5550dtn		
C9732A	12000 стр.		1000	500
C9733A	12000 стр.		1000	500
CB400A	7500 стр.	HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005n HP Color LaserJet CP4005dn  HP LaserJet Pro CP1215 Color HP LaserJet Pro CP1510 Color	1000	500



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Pro CP1515n Color HP LaserJet Pro CP1518ni Color HP LaserJet Pro CM1312nfi Color		
		HP Color LaserJet CP2020 HP Color LaserJet CP2025		
		HP Color LaserJet CP2025dn		
		HP Color LaserJet CP2025n HP LaserJet CM2320 Color HP Color LaserJet CM2320 HP Color LaserJet CM2320fxi HP Color LaserJet CM2320nf	600	
		HP Color LaserJet CM3530		

27

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet CM3530fs HP Color LaserJet CP3525dn		
		HP Color LaserJet CP3525n		
		HP Color LaserJet CP3525x		
CE251A	7000 стр.	HP Color LaserJet Enterprise CM4540 HP Color LaserJet Enterprise CM4540f HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn HP Color LaserJet Enterprise CP4025n	1000	400
		HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn HP Color LaserJet Enterprise CP4525n HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn HP Color LaserJet Enterprise CP5525n		
		HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh		
		HP Color LaserJet Enterprise M750dn  HP Color LaserJet Enterprise M651dn HP Color LaserJet Enterprise M651n HP Color LaserJet Enterprise M651xh МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680dn МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680f МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680z МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680dn		
		МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680f		
		МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680z		
CF322A	16500 стр.		1000	500





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Pro CP1525n Color HP LaserJet Pro CP1525nw Color HP LaserJet Pro CM1415fn Color HP LaserJet Pro CM1415fnw Color		
CE323A	1300 стр.	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn HP LaserJet Enterprise 500 M551n HP LaserJet Enterprise 500 M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw	600	400
CE401A	6000 стр.		1000	400
CE402A	6000 стр.		1000	400

30

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LJ Pro Color 300 M351a HP LJ Pro Color 400 M451DW HP LJ Pro Color 400 M451NW HP LJ Pro Color 400 M451DN HP LJ Pro Color 300 MFP M375nw HP LJ Pro Color 400 MFP M475dn HP LJ Pro Color 400 MFP M475dw		
CE412A	2600 стр.		1000	400
CE413A	2600 стр.		1000	400
CE740A	7000 стр.	HP Color LaserJet Professional CP5225 HP Color LaserJet Professional CP5225dn HP Color LaserJet Professional CP5225n HP Color LaserJet Professional CP5225xh	1000	400



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Pro 200 Color Printer M251		
		HP LaserJet Pro 200 Color Printer M251n HP LaserJet Pro 200 Color Printer M251nw HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276n HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw		
CF380A	2400 стр.	HP Color LaserJet Pro MFP M476	600	400
		HP Color LaserJet Pro MFP M476dn HP Color LaserJet Pro MFP M476dw HP Color LaserJet Pro MFP M476nw	600	



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet 1600 HP Color LaserJet 2600 HP Color LaserJet 2605 HP LaserJet CM1015 MFP Color HP LaserJet CM1017 MFP Color		
Q6001A	2000 стр.		800	400
Q6002A	2000 стр.		800	400
Q6003A	2000 стр.	HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3600n HP Color LaserJet 3600dn HP Color LaserJet 3800 HP Color LaserJet 3800n HP Color LaserJet 3800dn HP Color LaserJet 3800dtn	800	400
		HP Color LJ CP3505 HP Color LJ CP3505n HP Color LJ CP3505dn		



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LJ CP3505x HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3600n HP Color LaserJet 3600dn		
Q6473A	4000 стр.		800	400
Q7581A	6000 стр.	HP Color LaserJet 3800 HP Color LaserJet 3800n HP Color LaserJet 3800dn HP Color LaserJet 3800dtn HP Color LJ CP3505 HP Color LJ CP3505n HP Color LJ CP3505dn HP Color LJ CP3505x		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

## Восстановление картриджей Samsung

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D101S	1600 стр.	Samsung ML-2160 Samsung ML-2165 Samsung ML-2165w Samsung ML-2167 Samsung ML-2168 Samsung SCX-3400 Samsung SCX-3405 Samsung SCX-3407	600	500
MLT-D103S	1500 стр.	Samsung SCX-4727FD Samsung SCX-4728FD Samsung SCX-4729FD Samsung SCX-4729FW	600	-

35

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
		Samsung ML-2950ND Samsung ML-2950NDR Samsung ML-2955DW Samsung ML-2955ND		
MLT-D103L	2500 стр.		600	-
MLT-D104S	1500 стр.	Samsung ML-1660 Samsung ML-1665 Samsung ML-1667 Samsung ML-1670 Samsung ML-1675 Samsung ML-1860 Samsung ML-1865 Samsung ML-1865w Samsung SCX-3200 Samsung SCX-3205 Samsung SCX-3207	600	500





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D105S	1500 стр.	Samsung ML-1910 Samsung ML-1915 Samsung ML-2525 Samsung ML-2540R Samsung ML-2580 Samsung ML-2580N Samsung SCX-4600 Samsung SCX-4623 Samsung SF-650 Samsung SF-650P	600	-
MLT-D105L	2500 стр.		600	-
MLT-D108S	1500 стр.	Samsung ML-1640 Samsung ML-1641 Samsung ML-1645 Samsung ML-2240 Samsung ML-2241	600	-



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D109S	2000 стр.	Samsung SCX-4300	600	-
MLT-D111S	1000 стр.	Samsung Xpress SL-M2020 Samsung Xpress SL-M2020W Samsung Xpress SL-M2070 Samsung Xpress SL-M2070FW Samsung Xpress SL-M2070W	600	500
MLT-D111L	1800 стр.		600	500
MLT-D115L	3000 стр.	Samsung Xpress M2620D (SL-M2620D) Samsung Xpress M2820DW (SL-M2820DW) Samsung Xpress M2820ND (SL-M2820ND) Samsung Xpress M2830DW (SL-M2830DW) Samsung Xpress M2870FD (SL-M2870FD) Samsung Xpress M2870FW (SL-M2870FW) Samsung Xpress M2880FW (SL-M2880FW)	600	-
MLT-D117S	2500 стр.	Samsung SCX-4650n Samsung SCX-4655fn	600	-



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D203S	3000 стр.	Samsung ProXpress M3820D Samsung ProXpress M3820ND Samsung ProXpress M3870FD Samsung ProXpress M3870FW Samsung ProXpress M4020ND Samsung ProXpress M4070FR	600	-
MLT-D203L	5000 стр.		600	-
MLT-D203E	10000 стр.		600	-
MLT-D203U	15000 стр.	Samsung ProXpress M4020ND Samsung ProXpress M4070FR	600	-
MLT-D205S	2000 стр.	Samsung ML-3310 Samsung ML-3710 Samsung SCX-4833 Samsung SCX-5637	600	-
MLT-D205L	5000 стр.	Samsung SCX-4824FN	600	-
MLT-D205E	10000 стр.		600	-





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
MLT-D209S	2000 стр.	Samsung SCX-4828FN Samsung ML-2855ND	600	-
MLT-D209L	5000 стр.		600	-
ML-1210D3	2500 стр.	ML-1110 ML-1020M ML-1430 ML-1220M ML-1210 ML-1250	600	-
ML-1520D3	3000 стр.	Samsung ML-1520P	600	-
ML-1610D2	2000 стр.	Samsung ML-1615	600	-
ML-1710D3	3000 стр.	Samsung ML-1510 Samsung ML-1710 Samsung ML-1750	600	-
ML-2010D3	3000 стр.	Samsung ML-2010	600	-

40



+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91



г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2



Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



info@moskopyprint.ru



# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
		Samsung ML-2015 Samsung ML-2510 Samsung ML-2570 Samsung ML-2571		
ML-2150D8	8000 стр.	Samsung ML-2150 Samsung ML-2151N Samsung ML-2152W	600	-
ML-2250D5	5000 стр.	Samsung ML-2250 Samsung ML-2251N Samsung ML-2251NP Samsung ML-2252W	600	-
SCX-4216D3	3000 стр.	Samsung SCX-4016 Samsung SCX-4216F Samsung SF-560 Samsung SF-565	600	-
SCX-4521D3	3000 стр.	Samsung SCX-4521	600	-





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
		Samsung SCX-4321		
SCX-4720D3	3000 стр.	Samsung SCX-4720 Samsung SCX-4321	600	-
SCX-D4200A	3000 стр.	Samsung SCX-4200 Samsung SCX-4220	600	-
SCX-D4725A	3000 стр.	Samsung SCX-4725 Samsung SCX-4725F Samsung SCX-4725FN	600	-
CLT-K504S	2500 стр.	Samsung CLP-415N Samsung CLP-415NW Samsung CLX-4195FN Samsung CLX-4195FW Samsung Xpress C1810W Samsung Xpress C1860FW	1000	-
CLT-C504S	1800 стр.		1000	-
CLT-M504S	1800 стр.		1000	-





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена дозирующего лезвия
CLT-Y504S	1800 стр.		1000	-

## Восстановление картриджей Xerox

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана
013R00621	3000 стр.	Xerox WorkCentre PE220	600
013R00625	3000 стр.	Xerox WorkCentre 3119 Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3100 Xerox Phaser 3100 MFP Xerox Phaser 3100 Xerox Phaser 3100 MFP Xerox Phaser 3300MFP	600

43

+7 (499) 398-11-91  
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский  
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00  
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00





# МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана
106R01415	10000 стр.	Xerox Phaser 3435dn	600
		Xerox WorkCentre 3210	
		Xerox WorkCentre 3220	
		Xerox WorkCentre 3210	
		Xerox WorkCentre 3220	
		Xerox Phaser 3320	
		Xerox WorkCentre 3315	
		Xerox WorkCentre 3325	
106R02773	1500 стр.	Xerox Phaser 3020	600
		Xerox WorkCentre 3025BI	
		Xerox WorkCentre 3025NI	
		Xerox WorkCentre PE16	
		Xerox WorkCentre PE16e	

