



Восстановление картриджей Xerox

(замена изношенных деталей)

| Артикул картриджа | Ресурс картриджа | Модель печатающего устройства | Замена фотобарабана |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 013R00621 | 3000 стр. | Xerox WorkCentre PE220 | 600 |
| 013R00625 | 3000 стр. | Xerox WorkCentre 3119 Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3250 Xerox Phaser 3100 Xerox Phaser 3100 MFP Xerox Phaser 3100 Xerox Phaser 3100 MFP Xerox Phaser 3300MFP | 600 |
| 106R01415 | 10000 стр. | Xerox Phaser 3435dn Xerox WorkCentre 3210 Xerox WorkCentre 3220 Xerox WorkCentre 3210 Xerox WorkCentre 3220 | 600 |



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

| Артикул картриджа | Ресурс картриджа | Модель печатающего устройства | Замена фотобарабана |
|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 106R02773 | 1500 стр. | Xerox Phaser 3320 | |
| | | Xerox WorkCentre 3315 | |
| | | Xerox WorkCentre 3325 | |
| | | Xerox Phaser 3020 | 600 |
| | | Xerox WorkCentre 3025BI | |
| | | Xerox WorkCentre 3025NI | |
| | | Xerox WorkCentre PE16 | |
| | | Xerox WorkCentre PE16e | |