



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Восстановление картриджей HP

(замена изношенных деталей)

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
CF226A	3100 стр.	HP LaserJet Pro M402d	500	400
		HP LaserJet Pro M402dn HP LaserJet Pro M402n HP LaserJet Pro M426dw HP LaserJet Pro M426fdn HP LaserJet Pro M426fdw HP LaserJet P1005 HP LaserJet P1006		
		HP LaserJet P1007 HP LaserJet P1008 HP LaserJet M1120 HP LaserJet M1522 HP LaserJet P1505		

1

+7 (499) 398-11-91
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet P4014 HP LaserJet P4015 HP LaserJet P4515		
CC364X	24000 стр.	HP LaserJet P4015	800	350
		HP LaserJet P4515 HP LaserJet P3015 HP LaserJet P3015D HP LaserJet P3015DX HP LaserJet P3015X HP LaserJet Pro MFP M521dw HP LaserJet Pro P1566 HP LaserJet Pro P1606dn HP LaserJet PRO M1536 HP LaserJet PRO M1536dfn		
CE285A	1600 стр.	HP LaserJet P1102	500	350
		HP LaserJet P1102w		
		HP LaserJet M1132 MFP		





МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet M1212nf MFP HP LaserJet M1214nfh MFP HP LaserJet M1217nfw MFP HP LaserJet Enterprise M4555 HP LaserJet Enterprise M4555f HP LaserJet Enterprise M4555fskm HP LaserJet Enterprise M4555h		
		HP LaserJet Enterprise 600 M601dn HP LaserJet Enterprise 600 M601n HP LaserJet Enterprise 600 M602dn HP LaserJet Enterprise 600 M602n HP LaserJet Enterprise 600 M602x HP LaserJet Enterprise 600 M603dn HP LaserJet Enterprise 600 M603n HP LaserJet Enterprise 600 M603xh		
CE390X	24000 стр.		800	350
CE505A	2300 стр.	HP LaserJet P2035 HP LaserJet P2055	500	350



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet P2055d HP LaserJet P2055dn HP LaserJet P2055 HP LaserJet P2055d HP LaserJet P2055dn HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712xh HP LaserJet Pro 400 M401a HP LaserJet Pro 400 M401d		
		HP LaserJet Pro 400 M401dn		
		HP LaserJet Pro 400 M401dw		
		HP LaserJet Pro 400 M425 HP LaserJet Enterprise M604n HP LaserJet Enterprise M604dn HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605x		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Enterprise M605dh		
		HP LaserJet Enterprise M606x HP LaserJet Enterprise M606dn HP LaserJet Enterprise MFP M630h HP LaserJet Enterprise MFP M630f HP LaserJet Enterprise MFP Flow M630z HP LaserJet Enterprise M605dn HP LaserJet Enterprise M605n HP LaserJet Enterprise M605x		
		HP LaserJet Enterprise M605dh		
		HP LaserJet Enterprise M606x HP LaserJet Enterprise M606dn HP LaserJet Enterprise MFP M630h HP LaserJet Enterprise MFP M630f HP LaserJet Enterprise MFP Flow M630z HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw HP LaserJet Pro M125rnw	500	

5

+7 (499) 398-11-91
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Pro M125ra HP LaserJet Pro M125r HP LaserJet Pro M127fn		
		HP LaserJet Pro M127fw		
		HP LaserJet Pro M225dn		
		HP LaserJet Pro M225dw HP LaserJet Pro M225rdn HP LaserJet Pro M201n HP LaserJet Pro M201dw HP LaserJet Pro M225dn HP LaserJet Pro M225dw HP LaserJet Pro M225rdn HP LaserJet Pro M435nw		
Q1338A		HP LaserJet 4200 HP LaserJet 4300 HP LaserJet 2300 HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012	1000	400



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 1015 HP LaserJet 1018 HP LaserJet 1020		
		HP LaserJet 1022		
		HP LaserJet 3015 HP LaserJet 3020 HP LaserJet 3050 HP LaserJet 3052 HP LaserJet 3055aio HP LaserJet M1005 mfp HP LaserJet M1319f mfp HP LaserJet 1300 HP LaserJet 1300n HP LaserJet 1150		
Q5942A	10000 стр.	HP LaserJet 4250	500	350
		HP LaserJet 4350		
Q5942X	20000 стр.		1000	350



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet M4345 HP LaserJet M4345x HP LaserJet M4345xm HP LaserJet M4345xs HP LaserJet 4345 mfp HP LaserJet 4345x mfp HP LaserJet 4345xm mfp		
		HP LaserJet 4345xs mfp HP LaserJet M4345 HP LaserJet M4345x HP LaserJet M4345xm HP LaserJet M4345xs HP LaserJet 1160 HP LaserJet 1320 HP LaserJet 1320N		
		HP LaserJet 1320TN		
		HP LaserJet 1320NW HP LaserJet 3090		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 3092 HP LaserJet 1320 HP LaserJet 1320N HP LaserJet 1320TN HP LaserJet 1320NW HP LaserJet 3090 HP LaserJet 3092 HP LaserJet 2400 HP LaserJet 2410		
		HP LaserJet 2420		
		HP LaserJet 2430		
Q6511X	12000 стр.	HP LaserJet 5200 HP LaserJet P3005 HP LaserJet M3027 mfp HP LaserJet M3035 mfp HP LaserJet p2014	800	350



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet p2015		
		HP LaserJet M2727nf HP LaserJet M2727nfs HP LaserJet M5035 mfp HP LaserJet 4L HP LaserJet 4ML HP LaserJet 4P HP LaserJet 4MP		
92298A	6800 стр.	HP LaserJet 4+	1000	350
		HP LaserJet 4M+ HP LaserJet 5 HP LaserJet 5M HP LaserJet 4V HP LaserJet 4MV HP LaserJet 5P HP LaserJet 5MP		

10

+7 (499) 398-11-91
+7 (926) 985-51-91

info@moscopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 6P HP LaserJet 6MP HP LaserJet 5L		
		HP LaserJet 6L		
		HP LaserJet 3100		
		HP LaserJet 3150 HP LaserJet 5si HP LaserJet Mopier 240 HP LaserJet 1100 HP LaserJet 3200 HP LaserJet 3220 HP LaserJet 2100 HP LaserJet 2100M		
		HP LaserJet 2100TN HP LaserJet 2200 HP LaserJet 2200M HP LaserJet 2200DT HP LaserJet 2200DN		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 4000 HP LaserJet 4050 HP LaserJet 4050T		
		HP LaserJet 4050TN		
C4127X	10000 стр.	HP LaserJet 5000 HP LaserJet 5100 HP LaserJet 8000 HP LaserJet 8100 HP LaserJet Mopier 320 HP LaserJet 1000 HP LaserJet 1005 HP LaserJet 1200 HP LaserJet 1220 HP LaserJet 3300	700	350
		HP LaserJet 3380		
C7115X	3500 стр.		500	350
C8061A	6000 стр.	HP LaserJet 4100	800	400



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet 4100N HP LaserJet 4100TN HP LaserJet 4100TN HP Color LaserJet Enterprise M552dn HP Color LaserJet Enterprise M553dn HP Color LaserJet Enterprise M553n		
		HP Color LaserJet Enterprise M553x HP Color LaserJet Enterprise M577c HP Color LaserJet Enterprise M577dn HP Color LaserJet Enterprise M577f		
CF361X	9500 стр.		1000	400
CF362X	9500 стр.		1000	400



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet Pro M252 HP Color LaserJet Pro M252n HP Color LaserJet Pro M252dw HP Color LaserJet Pro M277 HP Color LaserJet Pro M277n HP Color LaserJet Pro M277dw HP Color LaserJet Pro M274n		
CF403A	1400 стр.		600	400
CF400X	2800 стр.		600	400
CF401X	2300 стр.	HP Color LaserJet Pro MFP M377dw HP Color LaserJet Pro M452 HP Color LaserJet Pro M452n HP Color LaserJet Pro M452dw	600	400



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet Pro M477		
		HP Color LaserJet Pro M477fdn HP Color LaserJet Pro M477fdw HP Color LaserJet Pro M477fnw		
CF412X	5000 стр.		600	400
CF413X	5000 стр.	HP Color LaserJet 5500 HP Color LaserJet 5500dn HP Color LaserJet 5500n HP Color LaserJet 5500dtn HP Color LaserJet 5550 HP Color LaserJet 5550n HP Color LaserJet 5550dn	600	400

15

+7 (499) 398-11-91
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet 5550hdn HP Color LaserJet 5550dtn		
C9732A	12000 стр.		1000	500
C9733A	12000 стр.		1000	500
CB400A	7500 стр.	HP Color LaserJet CP4005 HP Color LaserJet CP4005n HP Color LaserJet CP4005dn HP LaserJet Pro CP1215 Color HP LaserJet Pro CP1510 Color	1000	500
		HP LaserJet Pro CP1515n Color HP LaserJet Pro CP1518ni Color HP LaserJet Pro CM1312nfi Color		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet CP2020 HP Color LaserJet CP2025		
		HP Color LaserJet CP2025dn		
		HP Color LaserJet CP2025n HP LaserJet CM2320 Color HP Color LaserJet CM2320 HP Color LaserJet CM2320fxi HP Color LaserJet CM2320nf HP Color LaserJet CM3530 HP Color LaserJet CM3530fs HP Color LaserJet CP3525dn	600	
		HP Color LaserJet CP3525n		
		HP Color LaserJet CP3525x		
CE251A	7000 стр.		1000	400



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet Enterprise CM4540 HP Color LaserJet Enterprise CM4540f HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn HP Color LaserJet Enterprise CP4025n		
		HP Color LaserJet Enterprise CP4525dn HP Color LaserJet Enterprise CP4525n HP Color LaserJet Enterprise CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn HP Color LaserJet Enterprise CP5525n		
		HP Color LaserJet Enterprise CP5525xh		
		HP Color LaserJet Enterprise M750dn		



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP Color LaserJet Enterprise M651dn HP Color LaserJet Enterprise M651n HP Color LaserJet Enterprise M651xh МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680dn МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680f МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680z МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680dn		
		МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680f		
		МФУ HP Color LaserJet Enterprise M680z		
CF322A	16500 стр.	HP LaserJet Pro CP1525n Color HP LaserJet Pro CP1525nw Color HP LaserJet Pro CM1415fn Color HP LaserJet Pro CM1415fnw Color	1000	500



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
CE323A	1300 стр.	HP LaserJet Enterprise 500 M551dn HP LaserJet Enterprise 500 M551n HP LaserJet Enterprise 500 M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dn HP LaserJet Pro 500 color MFP M570dw	600	400
CE401A	6000 стр.		1000	400
CE402A	6000 стр.	HP LJ Pro Color 300 M351a HP LJ Pro Color 400 M451DW HP LJ Pro Color 400 M451NW HP LJ Pro Color 400 M451DN	1000	400

20

+7 (499) 398-11-91
+7 (926) 985-51-91

info@moskopyprint.ru

г. Москва, Бескудниковский
бульвар дом 2 корпус 2

Пн - Пт: с 9.00 до 20.00
Сб - Вс: с 10.00 до 19.00



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LJ Pro Color 300 MFP M375nw HP LJ Pro Color 400 MFP M475dn HP LJ Pro Color 400 MFP M475dw		
CE412A	2600 стр.		1000	400
CE413A	2600 стр.		1000	400
CE740A	7000 стр.	HP Color LaserJet Professional CP5225 HP Color LaserJet Professional CP5225dn HP Color LaserJet Professional CP5225n HP Color LaserJet Professional CP5225xh HP LaserJet Pro 200 Color Printer M251	1000	400
		HP LaserJet Pro 200 Color Printer M251n HP LaserJet Pro 200 Color Printer M251nw		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
		HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276n HP LaserJet Pro 200 Color MFP M276nw		
CF380A	2400 стр.	HP Color LaserJet Pro MFP M476	600	400
		HP Color LaserJet Pro MFP M476dn HP Color LaserJet Pro MFP M476dw HP Color LaserJet Pro MFP M476nw HP Color LaserJet 1600 HP Color LaserJet 2600 HP Color LaserJet 2605 HP LaserJet CM1015 MFP Color HP LaserJet CM1017 MFP Color	600	



Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
Q6001A	2000 стр.		800	400
Q6002A	2000 стр.		800	400
Q6003A	2000 стр.	HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3600n HP Color LaserJet 3600dn HP Color LaserJet 3800 HP Color LaserJet 3800n HP Color LaserJet 3800dn HP Color LaserJet 3800dtn	800	400
		HP Color LJ CP3505 HP Color LJ CP3505n HP Color LJ CP3505dn HP Color LJ CP3505x HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3600n HP Color LaserJet 3600dn		



МОСКОВПРИНТ

Заправка картриджей

Артикул картриджа	Ресурс картриджа	Модель печатающего устройства	Замена фотобарабана	Замена ролика заряда (PCR)
Q6473A	4000 стр.		800	400
Q7581A	6000 стр.	HP Color LaserJet 3800 HP Color LaserJet 3800n HP Color LaserJet 3800dn HP Color LaserJet 3800dtn HP Color LJ CP3505 HP Color LJ CP3505n HP Color LJ CP3505dn HP Color LJ CP3505x		