

Главное меню

Информация
Настройки
Действия
Управление
Пауза печати
Продолжить печать
Остановить печать
Печать с карты памяти
Сменить карту памяти
Нет карты памяти
Инициализировать карту памяти

Меню настроек

Главное меню
Скорость
Сопло
Сопло2
Сопло3
Стол
Кулер
Поток
Микрошаг X
Микрошаг Y
Микрошаг Z
Смена прутка

Меню движения

Действие
Сдвинуть на 10 мм
Сдвинуть на 1 мм
Сдвинуть на 0,1 мм

Меню движения

Движение осей
Движение по X
Движение по Y
Движение по Z
Экструдер

Меню температуры

Контроль
Сопло
Сопло2
Сопло3
Стол
Кулер
Автотемпература
Минимум
Максимум
Фактически
ПИД рег. – Проп.
ПИД рег. – Инт.
ПИД рег. – Диф.
ПИД рег. – Konst.
Преднагрев PLA конфиг.
Преднагрев ABS конфиг.

Прогрев PLA

Температура
Кулер
Сопло
Стол
Сохранить в память

Прогрев ABS

Температура
Кулер
Сопло
Стол
Сохранить в память

Меню действий

Главное меню
Автостарт
Выключение двигателей
Парковка
Преднагрев PLA
Преднагрев ABS
Охлаждение
Отключить питание
Включить питание
Движение по осям

Меню управления

Главное меню
Температура
Механика
Контраст LCD
Вытягивание
Сохранить в память
Загрузить из памяти
Сбросить

Меню механики

Контроль
Смещение Z
Ускорение
Vxu – рывок
Vz – рывок
Ve – рывок
Vмакс x
Vмакс y
Vмакс z
Vмакс e
Vмин
Vпутьш. мин
Амакс x
Амакс y
Амакс z
Амакс e
А – вытягивание
X шаг/мм
Y шаг/мм
Z шаг/мм
E шаг/мм
Отмена печати

Меню карты памяти

Главное меню
Обновить
Имена файлов

Меню вытягивания

Управление
Автовытягивание
Вытягивание мм
Вытягивание F
Прыжок мм
Втягивание +мм
Втягивание F