

SAVE DATA SETTING	234
FRAME NO.....	234
SAVE ORG IMAGE	235
EDIT FILE NAME.....	235
SELECT FOLDER	236
COPYRIGHT INFO	236
CONNECTION SETTING	237
Bluetooth SETTINGS.....	237
PC AUTO SAVE	238
instax PRINTER CONNECTION SETTING	239
CONNECTION MODE.....	240
USB POWER SUPPLY SETTING	241
GENERAL SETTINGS.....	242
INFORMATION.....	242
RESET WIRELESS SETTING.....	242

9 Shortcuts 243

Shortcut Options	244
MY MENU	245
MY MENU SETTING.....	245
The Quick Menu.....	247
The Quick Menu Display	247
Viewing and Changing Settings.....	249
Editing the Quick Menu.....	250
Function Controls.....	253
The Function Buttons.....	253
Touch-Function Gestures	256