

SLIDE SHOW	200
PHOTOBOOK ASSIST	201
PC AUTO SAVE	202
PRINT ORDER (DPOF)	203
instax PRINTER PRINT	204
DISP ASPECT	205

8 The Setup Menus 207

USER SETTING	208
FORMAT	208
DATE/TIME	209
TIME DIFFERENCE	209
🗣️ 言語/LANG.	210
📷 MY MENU SETTING	210
👤 MY MENU SETTING	210
SENSOR CLEANING	211
SOUND & FLASH	211
RESET	212
REGULATORY	212
SOUND SETTING	213
AF BEEP VOL.	213
SELF-TIMER BEEP VOL.	213
OPERATION VOL.	214
SHUTTER VOLUME	214
SHUTTER SOUND	214
PLAYBACK VOLUME	214
SCREEN SETTING	215
VIEW MODE SETTING	215
EVF BRIGHTNESS	215
EVF COLOR	215
EVF COLOR ADJUSTMENT	216
LCD BRIGHTNESS	216
LCD COLOR	216
LCD COLOR ADJUSTMENT	216
IMAGE DISP	217