



- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 25 | (drive) button.....5, 110                          | 38 | Battery-chamber cover.....34                          |
| 26 | (delete) button.....53                             | 39 | <b>DISP</b> (display)/ <b>BACK</b> button.....17, 221 |
| 27 | (playback) button.....50                           |    | (Bluetooth) button.....247                            |
| 28 | Diopter adjustment control.....9                   | 40 | <b>MENU/OK</b> button.....22                          |
| 29 | Electronic viewfinder (EVF)<br>.....10, 14, 17, 25 | 41 | Tripod mount  |
| 30 | <b>Fn</b> button.....317                           | 42 | Vari-angle LCD monitor.....9, 12, 14                  |
| 31 | <b>AEL</b> (exposure lock) button.....109, 317     |    | Touch screen.....25, 165, 298                         |
| 32 | <b>AFON</b> button.....109, 317                    | 43 | Eye sensor.....15                                     |
|    | Indicator lamp.....8, 200                          | 44 | Headphone jack ( $\varnothing 3.5$ mm).....215        |
|    | Tally light.....200                                | 45 | Memory card slot.....34                               |
| 33 | Strap clip.....32                                  | 46 | Battery latch.....35                                  |
| 34 | Headphone jack cover                               | 47 | Battery chamber.....34                                |
| 35 | Focus stick (focus lever).....5, 97, 289           | 48 | Serial number plate.....7                             |
| 36 | Cable channel cover for DC coupler                 | 49 | Cooling fan connector cover.....347                   |
| 37 | Battery-chamber cover latch.....34                 | 50 | Cooling fan connector.....347                         |
|    |  | 51 | Hole to screw cooling fan.....347                     |