



32	DRIVE button.....	8	46	(playback) button.....	63
33	(delete) button.....	66	47	Speaker.....	73, 341
34	Focus mode selector.....	93	48	MENU/OK button.....	32
35	AFON button.....	111, 385	49	AEL (exposure lock) button.....	111, 385
36	Rear command dial.....	9, 218, 358	50	Focus stick (focus lever).....	6, 98, 357
37	Q (quick menu) button.....	379	51	Tripod mount	
38	Indicator lamp.....	10, 192	52	Vertical battery grip connector cover	411
	Tally light.....	192	53	Tilt lock release.....	11
39	Headphone jack cover		54	LCD monitor.....	11, 18, 20
40	Memory card slot cover latch.....	45		Touch screen.....	34, 162, 203
41	Memory card slot cover (detachable)		55	Headphone jack (ø3.5mm).....	207
	6, 45	56	Memory card slot 1	
42	Battery-chamber cover latch.....	43		(for Type B CFexpress cards).....	45
43	Hole to hook Vertical Battery Grip		57	Memory card slot 2	
44	Battery-chamber cover.....	43		(for SD memory cards).....	45
45	DISP (display)/ BACK button.....	22, 216			