








Setup Menus

Adjust basic camera settings.

 See page 199 for details.

 USER SETTING		 SCREEN SETTING	
FORMAT	200	VIEW MODE SETTING	207
DATE/TIME	201	EVF BRIGHTNESS	208
TIME DIFFERENCE	201	EVF COLOR	208
1½  言語/LANG.	202	1⅓ EVF COLOR ADJUSTMENT	208
MY MENU SETTING	202	LCD BRIGHTNESS	209
SHUTTER COUNT	203	LCD COLOR	209
SOUND & FLASH	203	LCD COLOR ADJUSTMENT	209
RESET	204	IMAGE DISP.	210
2½ REGULATORY	204	AUTOROTATE DISPLAYS	210
 SOUND SETTING		PREVIEW EXP./WB IN MANUAL MODE	211
AF BEEP VOL.	205	NATURAL LIVE VIEW	211
SELF-TIMER BEEP VOL.	205	2⅓ FRAMING GUIDELINE	212
OPERATION VOL.	206	AUTOROTATE PB	213
SHUTTER VOLUME	206	FOCUS SCALE UNITS	213
SHUTTER SOUND	206	OVF, IMAGE DISP.	213
PLAYBACK VOLUME	206	DISP. CUSTOM SETTING	214
		LARGE INDICATORS MODE(EVF/OVF)	216
		2⅓ LARGE INDICATORS MODE(LCD)	216
		3⅓ LARGE INDICATORS DISP. SETTING	217
		INFORMATION CONTRAST ADJ.	217