



- |                                                                              |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21 Diopter adjustment control.....8                                          | 34 Cable channel cover for DC coupler.....288                         |
| 22 Viewfinder window.....4, 6, 14, 19                                        | 35 Battery-chamber cover latch.....32                                 |
| 23 Eye sensor.....6                                                          | 36 Battery-chamber cover.....32                                       |
| 24 <b>DRIVE/DELETE</b> button<br>.....9, 44, 48, 50, 85                      | 37 Tripod mount                                                       |
| 25 <b>AEL</b> (exposure lock)/<br><b>AFL</b> (focus lock) button.....84, 250 | 38 Speaker.....53, 206                                                |
| 26 Focus stick (focus lever).....7, 70, 218                                  | 39 LCD monitor.....6, 16, 18                                          |
| 27 Rear command dial.....10, 177, 224                                        | Touch screen.....24, 134, 229                                         |
| 28 Indicator lamp.....11, 171                                                | 40 Microphone/remote release connector<br>( $\phi 2.5$ mm).....51, 61 |
| 29 <b>Q</b> (quick menu) button.....247                                      | 41 USB connector (Type-C).....36, 53, 277                             |
| 30 Connector cover                                                           | 42 HDMI Micro connector (Type D).....272                              |
| 31 <b>MENU/OK</b> button.....23                                              | 43 Battery latch.....34                                               |
| 32 <b>PLAY</b> (playback) button.....47                                      | 44 Memory card slot.....32                                            |
| 33 <b>DISP</b> (display)/ <b>BACK</b> button.....19, 175                     | 45 Battery chamber.....32                                             |