

# EPLAN V PLC



# 1. Fundamentos de PLC

- **Distribución de E/S**

Según la ubicación de las entradas / salidas con respecto a la CPU, distinguimos entre distribución centralizada y distribución distribuida:

- **Periferia Centralizada:** Las entradas/salidas se encuentran físicamente al lado de la CPU, en el mismo conjunto. En el caso de los plc's compactos formando parte de la mismo conjunto y en el caso de los plc's modulares formando parte del mismo conjunto de racks. Este tipo de Distribución obliga a tener que cablear todas las señales hasta donde esta la CPU (normalmente en el armario de control principal) y si estas señales están muy alejadas implica un gran trabajo de cableado.
- **Periferia Distribuida:** En este caso los módulos de E/S se mueven de la ubicación de la CPU y físicamente se acercan donde se encuentran los elementos de entrada/salida (detectores, pulsateria, electroválvulas, etc.), con lo que el trabajo de cableado disminuye considerablemente.

# 1. Fundamentos de PLC

- **Distribución de E/S**


Para poder implementar una periferia distribuida es necesario instalar una red de comunicaciones entre el plc y los módulos de entrada / salida remotos. En esta red se distinguen dos componentes:

- **Tarjeta Maestra de Red:** Es una tarjeta que controla toda comunicación de la red (también llamada maestra). Esta ubicada junto con la CPU y a esta se conectan los módulos de entrada / salida, permitiendo a la CPU conocer el estado de las entradas y actuar las salidas. Este elemento puede ser una tarjeta aparte que se añade en un plc modular, o bien el propio modulo de la CPU puede incorporar de serie esta funcionalidad. También podemos encontrar modelos de plc's compactos que incorporen una maestra de red.
- **Módulos de Entrada / Salida Remotos:** Son los módulos de entrada / salida que se ubican remotamente y a los que hay conectar el correspondiente cable de comunicaciones con la maestra. Son elementos ya fabricados con este propósito y que están preparados para comunicar con un tipo de red. Normalmente también precisan de alimentación de 24Vdc.

# 1. Fundamentos de PLC

- **Distribución de E/S**

Existen diversos tipos de Redes en el mercado (también llamados buses de campo): Profibus, Profinet, Ethercat, Ethernet IP, etc. Tanto el modulo maestro como los esclavos deben ser compatibles entre si, es decir, deben estar fabricados para el mismo tipo de red. Por ejemplo en el caso de Profinet, se implementara una maestra de Profinet se implementara una maestra de Profinet y los módulos de entrada / salida deben ser de este tipo.




La instalación del cable de red o topología dependerá del tipo de red seleccionado, siendo bastante frecuente la distribución en bus.

# 1. Fundamentos de PLC

- **Distribución de E/S**

Ejemplo de Periferia distribuida implementada sobre un Omron con Ethercat. Hay un PLC modular compuesto por la fuente de alimentación, la CPU, una tarjeta de 16 entradas, una de 16 salidas y una maestra de bus del tipo ethercat, y en la periferia remota hay un modulo de 16 entradas y uno de 16 salidas ambos ethercat.



# 1. Fundamentos de PLC

- **Distribución de E/S**

Los elementos de entrada y salida normalmente funcionan a tensiones bajas DC (el valor típico es 24VDC) y se cablean a los respectivos módulos de entrada / Salida. Tenemos 2 tipos de entradas / salidas:

- **Digitales.** Proporcionan un valor al PLC de 0 (desactivado) o 1 (activado). Por ejemplo como entrada un pulsador o como salida un led.
- **Analógicas.** Proporcionan al sistema un dato numérico representado por una magnitud eléctrica que puede ser en tensión (suele ser entre 0 y 10 Vdc o entre -10 y 10 Vdc) o en corriente (suele ser entre 4-20 mA). Por ejemplo un sensor de medición de nivel de un depósito proporciona una señal de 4mA cuando el depósito está vacío y 20 mA cuando está lleno.

# 1. Fundamentos de PLC


## • Distribución de E/S

Todas las entradas y Salidas de un PLC reciben una numeración única que permitirá identificar esta señal.

La numeración varía de forma significativa según la arquitectura interna del PLC, incluso dentro de una misma marca puede variar según el modelo. Hay algunos modelos que permiten al programador seleccionar esta identificación

Por ejemplo, supongamos una PLC con una tarjeta de 8 entradas **digitales** (canal 0) y 8 salidas (canal 10), direccionadas por dos byte (8 bits) cada una. Las entradas se numerarán de la 0.0 a la 0.7, y las salidas 10.0 a 10.7

Las salidas **analógicas** utilizan un canal entero para realizar las lecturas. El número de bits del canal determinará la resolución de esta señal analógica: por ejemplo, un canal de 8 bits tendrá una resolución de 256 valores mientras que un canal de 16 bit tendrá una resolución de 32764.



ENTRADAS		SALIDAS	
0.0	PULSADOR MARCHA	10.0	LED MAQUINA EN MARCHA
0.1	PULSADOR PARO	10.1	LED MAQUINA EN EMERGENCIA
0.2	SETA DE EMERGENCIA	10.2	LIBRE
0.3	LIBRE	10.3	ACTUAR EV. CILINDRO ADELANTE
0.4	DETECCION PIEZA	10.4	ACTUAR EV. CILINDRO ATRÁS
0.5	DETECTOR CILINDRO ADELANTE	10.5	LIBRE
0.6	DETECTOR CILINDRO ATRÁS	10.6	LIBRE
0.7	LIBRE	10.7	LIBRE


# 1. Fundamentos de PLC

## • Distribución de E/S

Las **entradas** de PLC son compatibles tanto para PNP como para NPN, dependerá de como se cablee el común.

Para ello se dispone de un común (COM) en las entradas:

- Entradas PNP: COM a 0V
- Entradas NPN : COM a 24V



Por ejemplo,

- el módulo DI 6ES75211BL000AB0 de SIEMENS es de tipo P



# 1. Fundamentos de PLC

## • Distribución de E/S

Las **salidas** de PLC por **transistor** deberán cablearse dependiendo del tipo de transistor, si son PNP o NPN:


**NPN, Sinking, Tipo M (Siemens):** la carga (L) está referenciada a 24V. El común a 0V

**PNP, Sourcing, Tipo P (Siemens):** la carga (L) está referenciada a 0V. El común a 24V

Por ejemplo,


•DQ 6ES7522-1BL01-0AB0 de SIEMENS tiene salida de tipo P

Sinking Outputs



*Sinking, NPN, tipo M*

Sourcing Outputs



*Sourcing, PNP, tipo P*

En el caso de salidas por **relé** los terminales se cablean como contactos.

## 2. Inserción PLC OMRON

### • Inserción una caja de PLC

Para insertar correctamente un PLC es necesario añadir correctamente todos los elementos que lo conforman (fuente de alimentación, CPU, módulos de entradas y salidas, etc.)

En este caso se ha insertado una **PLC OMRON CP1L-M30DT1-D**

**CP1L-□□□D□-□**  
(1) (2) (3) (4) (5)

1. Expansion capability

E : Ethernet port  
None : -  
2. Program capacity  
M : 10K steps  
L : 5K steps

3. Number of Built-In number I/O points


60 : 60 I/O points  
40 : 40 I/O points  
30 : 30 I/O points  
20 : 20 I/O points  
14 : 14 I/O points  
10 : 10 I/O points

4. Output classification

R : Relay outputs  
T : Transistor Outputs (sinking)  
T1 : Transistor Outputs (sourcing)  
5. Power supply  
A : AC  
D : DC


T: salida NPN  
T1: salida PNP

PLC compacta de 30 puertos I/O, de salidas por transistor PNP



## 2. Inserción PLC OMRON

### 1. Inserción de CPU (variante CPU), fuente de alimentación




Artículo CPU  
**CP1L-M30DT1-D**  
Variante A

## 2. Inserción PLC OMRON

### 2. Inserción de CPU (variante Entradas), entradas digitales

El bloque deberá tener el mismo IME que la CPU

En este caso, se ha referenciado a 0V, por tanto se conectarán detectores de tipo PNP




## 2. Inserción PLC OMRON

### 3. Inserción de CPU (variante Salidas), salidas digitales

El bloque deberá tener el mismo IME que la CPU.

En este caso, el bloque de salidas es de transistores de tipo PNP, por tanto, las cargas se referenciarán a 0V, con **24V** como común.

:



## 2. Inserción PLC OMRON

### 4. Inserción de CPU (variante Resumen)

La macro resumen deberá insertarse en una página de tipo **resumen**. El bloque deberá tener el mismo IME que la CPU

Página nueva

Nombre de página completo: /1.1

Tipo de página: Resumen (I)

Descripción de página: Resumen



### 3. Inserción de PLC SIEMENS

Inserción de un PLC Siemens **S7-1516**


CPU, modulo entradas digitales, módulo salidas digitales y fuente de alimentación. Las referencias son:

Nombre	Nombre reducido	Referencia
Fuente alimentación	PM 190W 120/230VAC	6EP1333-4BA00
PLC_1	CPU 1516-3 PN/DP	6ES7 516-3AN01-0AB0
DI 32x24VDC HF_1	DI 32x24VDC HF	6ES7 521-1BL00-0AB0
DQ 32x24VDC/0.5A HF_1	DQ 32x24VDC/0.5A HF	6ES7 522-1BL01-0AB0

**1- Fuente de alimentación:** Entrada corriente alterna 230V y dos canales de salida de 24Vdc

Entrada: L1, N, PE

Salida: L+, M






### 3. Inserción de PLC SIEMENS

**2- CPU 1516-3 PN/DP:** Referencia 6ES7 516-3AN01-0AB0

Variante A






# 3. Inserción de PLC SIEMENS

**3- Módulos de E/S digitales:** cada uno con su IME

**DI 32x24VDC HF :** Referencia 6ES7 521-1BL00-0AB0


**DQ 32x24VDC/0.5A HF:** Referencia 6ES7 522-1BL01-0AB0

Variante A



# 3. Inserción de PLC SIEMENS


En ajustes de proyectos es posible hacer ajustes de PLC Siemens



### 3. Inserción de PLC SIEMENS


Abrir el navegador “Datos de PLC”

Ver > Abrir > Datos de PLC



### 4. Relocalizar todos los puntos de conexión

Sobre la caja PLC (de entrada y de salida) activar “Relocalizar” desde el menú contextual



PLC - PLC\_Siemens

Filtro: - No activado -

Valor:

S07

EstacionDiscrMetal

PLC\_Siemens

Sin identificación de estructura

Sin IME

K1 Caja PLC sin punto de conexión

K2 Caja PLC sin punto de conexión

K3 Caja PLC sin punto de conexión

Nuevo...

Funciones nuevas...

Dispositivos

Borrar

Colocar

Asignar

Editar...

Relocalizar

Editar manualmente

Borrar manualmente

Ir a (con referencia)

Ir a (todos los puntos)

Ir a (gráfico)

Insertar en

Lista con

Configuración

Ver

Editar en forma de tabla

Propiedades...

Propiedades (en conjunto)...

Dirigir puntos de conexión PLC: vista previa de resultados


IME (identificativo)	Designación de pu...	Dirección simbólic...	Texto de función (a...	Dirección PLC	Dirección nueva
=+-K3	X10:1				Q0.0
=+-K3	X10:2				Q0.1
=+-K3	X10:3				Q0.2
=+-K3	X10:4				Q0.3
=+-K3	X10:5				Q0.4
=+-K3	X10:6				Q0.5
=+-K3	X10:7				Q0.6
=+-K3	X10:8				Q0.7
=+-K3	X10:11				Q1.0
=+-K3	X10:12				Q1.1
=+-K3	X10:13				Q1.2
=+-K3	X10:14				Q1.3
=+-K3	X10:15				Q1.4

Aceptar Cancelar

### 3. Inserción de PLC SIEMENS

#### 5A. Colocar todos los puntos de conexión en el esquema de manera automática (recomendada)


Seleccionar todas las conexiones que sea necesario agregar en el esquema y, mediante el menú contextual, seleccionar la opción “Colocar” e insertarlos en la página correspondiente:



## 3. Inserción de PLC SIEMENS

### 5B. Colocar todos los puntos de conexión en el esquema de manera manual

Insertar tantos conectores como entradas (o salidas) se necesiten. Para cada conector se asigna el IME del módulo de entrada y la dirección en la PLC



The image illustrates the manual connection of a PLC Siemens module in a software environment. It consists of three main parts:

- Component Palette (Left):** A list of components under the 'PLC/bus' category. The 'N\_PLUG\_M' component is highlighted with a red box.
- Schematic Diagram (Center):** A diagram showing a connection point labeled '0' and a terminal block labeled '-K2'.
- Properties Window (Right):** A window titled 'Propiedades (componentes): Puntos de conexión de PLC y bus'. It contains the following fields:
  - IME:** Set to '-K2' (highlighted with a red box).
  - Designación de punto de conexión:** Set to '0'.
  - Designación de conector:** Empty field.
  - Dirección:** Set to 'E0.0' (highlighted with a red box).
  - Dirección simbólica:** Set to 'IO' (highlighted with a red box).
  - Designación de conducto:** Empty field.
  - Propiedades:**
    - Categoría:** Set to 'Todas las categorías'.


A red arrow points from the 'Propiedades' label to the Properties window.



### 3. Inserción de PLC SIEMENS

En el navegador, seleccionar todos los bloques y dar de baja los puntos de conexión:

*Medios de explotación > Puntos de conexión*



**Seleccionar puntos de conexión PLC para dar de baja en bloque**

Filtro: Salida digital

Valor:

Sin identificación de estructura

- K3
  - X10:1 {0} [Q0.0] (Punto de conexión PLC, SD) /3.0
  - X10:2 {1} [Q0.1] (Punto de conexión PLC, SD) /3.2
  - X10:3 {2} [Q0.2] (Punto de conexión PLC, SD) /3.3
  - X10:4 {3} [Q0.3] (Punto de conexión PLC, SD) /3.4
  - X10:5 {4} [Q0.4] (Punto de conexión PLC, SD)

**Dar de baja puntos de conexión PLC en bloque**


En:	Definici...	Tipo ...	IME (i...	Desig...	Direc...	Desig...	Direc...	Texto ...
1	Punto d...	Esque...	=+-K3	X10:1	Q0.0	0		
2	Punto d...	Esque...	=+-K3	X10:2	Q0.1	1		
3	Punto d...	Esque...	=+-K3	X10:3	Q0.2	2		
4	Punto d...	Esque...	=+-K3	X10:4	Q0.3	3		
5								
6								
7								

Desde:	Estado	Definición ...	IME (identi...	Designació...	Dirección ...	Designació...	Direc...
1	✓	Punto de c...	=+-K3	X10:1	Q0.0	0	
2	✓	Punto de c...	=+-K3	X10:2	Q0.1	1	
3	✓	Punto de c...	=+-K3	X10:3	Q0.2	2	
4	✓	Punto de c...	=+-K3	X10:4	Q0.3	3	
5							
6							
7							

# 3. Inserción de PLC SIEMENS

## 6- Resumen


Añadir en el proyecto una página de tipo resumen e insertar los módulos. Asignar a cada uno el IME de su módulo principal. Comprobar que aparecen las referencias cruzadas de las conexiones a su correspondiente en el esquema.



### 3. Inserción de PLC SIEMENS

#### 6- Resumen

Comprobar en el navegador de PLC la correcta asignación de las conexiones de entradas (o salidas):






## 4. Inserción Manual de PLC's en EPLAN

En los casos en los que sea necesario crear una macro PLC (el fabricante no la provee) los pasos a seguir son:

- **Inserción de una caja de PLC**

Insertar la caja representativa del PLC, mediante el icono de caja de PLC.

*Insertar > Medios de explotación > Caja PLC.*



## 4. Inserción Manual de PLC's en EPLAN

### Asignar artículo

Asignación del modelo de PLC comercial

### Asignar direcciones

En el navegador de PLC se pueden editar todos los datos de una PLC o tarjetas de una PLC por separado.

Cada tarjeta aparece en la lista con sus datos, sus puntos de conexión de alimentación, sus direcciones (conductos) y los puntos de conexión correspondientes a las direcciones. También es posible generar cajas y puntos de conexión PLC.

*Medios de explotación > PLC > Navegador*

