

# 舵机使用

# 网站

- <https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo>
- 棕色线接GND，红色线接5V，黄色线接信号
- attach() 绑定引脚
- write() 设置转到的位置，90为中间，注意范围：0-180（转过头易烧坏）

# Demo

```
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup() {
  myservo.attach(9);
  myservo.write(90);
}
// 再30、 90、 150位置循环
void loop() {
  myservo.write(30);
  delay(2000);
  myservo.write(90);
  delay(2000);
  myservo.write(150);
  delay(2000);
}
```