

河川氾濫解析の計算パラメータ

Barir

ID 地表からのUP量

UP量がマイナスの場合は掘り下げになります。破堤箇所等。

River

ID 地表からの掘り下げ量 初期水位 堤防高さ

※堤防自動設定

堤防高さで河川の側面に自動的に堤防を設置する。

Inflow

ID 地表からの掘り下げ量 湧き出し水位

流出方向 (0~360度) 流速 ※省略時は自動

環境変数

DEBUG_RIVER_INFO

環境変数の値が0以外の時、設定内容を可視化する（出力画像に反映される）。