

StarRiver 服务器用户手册

卿培 <qingpei@sansitech.com>

研发一部软件组

上海三思电子工程有限公司

2014 年 7 月 23 日

目录

1	系统需求	3
1.1	硬件	3
1.2	软件	3
2	安装服务器	4
3	卸载服务器	5
4	启动/停止服务器	6

1 系统需求

StarRiver 通信程序以及数据库服务端的安装和运行需要如下环境。

1.1 硬件

- 最低配置
 - 双核 CPU，如英特尔赛扬、奔腾
 - 4GB 内存
 - 100M 网络连接
- 建议配置
 - 四核 CPU，如英特尔酷睿 i5 及以上
 - 8GB 内存
 - 千兆网络

注：建议有线连接网络，使用 Wi-Fi 连接可能因网络原因导致控制响应延迟增加。

1.2 软件

- 最低配置
 - Windows Server 2003
 - MySQL Server 5.5
- 建议配置
 - Windows Server 2008 或 Windows 7 以上版本
 - MySQL Server 5.6+

注：通信程序作为 Windows 服务，允许 StarRiver 客户端远程启动、停止。这一功能 Windows XP 中不提供。

2 安装服务器

3 卸载服务器

4 启动/停止服务器