



注：

- 1、PB05和PB06除了作为调试串口之外，也可以用作普通的IO模式
- 2、PB00和PB01上电后默认为UART1的TX、RX接口，可在程序中更改功能
- 3、在使用UART烧录时，需要将PB14强制拉高，若PB14为低，可正常使用UART功能

Title			
LE5010_SOP16			
Size	Number		Revision
A4			v0.1
Date:	2020/4/9	Sheet of	1
File:	D:\work_file\...\SOP16_CN.SchDoc	Drawn By:	xianwei