



注：

- 1、PB00和PB01上电后默认为UART1的TX、RX接口，可在程序中更改功能
- 2、在使用UART烧录时，需要将PB14强制拉高

Title			
LE5010_SOP16			
Size	Number		Revision
A4			v0.1
Date:	2020/5/1	Sheet of	1
File:	D:\work_file\...\SOP16_CN.SchDoc	Drawn By:	xianwei