

Световое оборудование

Изменение количества сигналов поворотника

Блок 46 → Адаптация
> Turn signal control (Управление сигналами поворота)
>> Freeway flashing (Работа указателей поворота на автомагистрали, циклы мигания) → (по умолчанию 3)
→ Применить

Можно также изменить количество вспышек при постановке и снятии с охраны

Активация задних габаритов в режиме ДХО

Блок 9 → Кодирование
> Байт 2 – Бит 3 (SL_AT_DRL) → активировать
→ Применить

логин-пароль 31347

Комментарии