

ДВЕРИ, СТЕКЛА, ЦЗ, БРЕЛОК ДУ И ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Отключение предупреждения о не пристёгнутом ремне безопасности

Блок 17 (5JA 920 7XX) → Длинное кодирование
> 00 Байт – биты 2-4 – заменить на значение 00
→ Применить

Выключение (звука/сообщения) о включенном зажигании при открытии двери

Блок 17 (5JA 920 7XX) → Адаптация
> Ignition active message - actuator – было "Driver door", ставим "No display"
→ Применить

Включение (звука/сообщения) о включенном зажигании при открытии любой двери

Блок 17 (5JA 920 7XX) → Адаптация
> Ignition active message - actuator – было "Driver door", ставим "All Doors"
→ Применить

Автоматическая блокировка/разблокировка дверей для комплектаций Entry/Activ без Swing/Bolero:

Блок 09 → Адаптация
> Access control - automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit → active
> Access control - automatisches Entriegeln → active
> Access control - Autolock Autounlock wirkt auf Heck → active
→ Применить

Для 19 м.г.:

Блок 09 → Адаптация
> ZV Autolock - Autolock_Autounlock_wirkt_auf_Heck → акт.
> ZV Autolock - automatisches Entriegeln → акт.
> ZV Autolock - Automatisches_Verriegeln_bei_Geschwindigkeit → акт.
→ Применить

логин-пароль 31347

Автоматическое закрытие дверей при наборе скорости 15 км/ч и открытие их по извлечению ключа.

Возможные варианты

Clobal Entriegelung - все двери разом
Einzeltuerentriegelung – водительская дверь открывается отдельно
Seitenselektive Oeffnung – все двери на одной стороне
Individuell selective Oeffnung Kessy – отдельное открытие при использовании системы
безключевого доступа

Блок 09 → Адаптация

> Access control - automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit → active
> Access control - automatisches Entriegeln → active
> Access control - ZV Türentriegelung → было Clobal Entriegelung
→ Применить

логин-пароль 31347

Работа радиоканала брелока при запущенном двигателе

Блок 09 → Адаптация

> Access control - Funk bei Klemme 15 ein → active
→ Применить

Для 19 м.г.

Блок 09 → Адаптация

> ZV allgemein - Funk bei Klemme 15 ein → active
→ Применить

логин-пароль 31347

Работа сигнала при выключенном зажигании

Блок 09 → Адаптация

> Auxiliary functions - Signalhorn ohne KL15 → active
→ Применить

логин-пароль 31347

Активация штатной сигнализации

Блок 09 → Длинное кодирование
> 12 байт – 0 бит – включить
→ Применить

Будет срабатывать при открытии двери ключом после закрытия машины со штатного брелка:

Блок 09 → Адаптация
> Access control – Akustischer Alarm Signalhorn → меняем с "не акт." на "акт."
→ Применить

Срабатывание при проворачивании цилиндра замка двери ключом:

Блок 09 → Адаптация
> Access control – DWA Alarmverzögerung → меняем с
"immediat_driver_door_contact_thatcham" на
"delay_driver_door_lock_cylinder_skoda"
→ Применить

Для применения требуется пересчитать настройки блока из памяти (поставить/снять машину на штатную охрану на 5-10 сек)

логин-пароль 31347

Включение звукового подтверждения открытия и закрытия штатным пультом (без штатной сигнализации)

+ пункт управления функцией в меню Swing2

Блок 09 → Длинное кодирование
> Байт 5 – бит 0 – включить
> Байт 5 – бит 2 – включить
> Байт 5 – бит 4 – включить
→ Применить

Блок 09 → Адаптация
> Acknowledgement signals – Akustische Rueckmeldung entriegeln → значение "Active" (звук при открытии)
> Acknowledgement signals – Akustische Rueckmeldung verriegeln → значение "Active" (звук при закрытии)
> Acknowledgement signals – Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn → значение kurz (kurz – короткий сигнал (по ощущениям только начинается сигнал и тут же обрывается); normal – нормальный, чуть длиннее чем короткий (звук как при обычном нажатии на "бикалку"))
> Acknowledgement signals – Optical feedback during locking → Decelerate
> Acknowledgement signals – Optische Rueckmeldung Komfortschliessen → active
> Acknowledgement signals – Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte → not active

```
> Acknowledgement signals – Menuesteuerung akustische Rueckmeldung → значение "Active" (пункт в Swing'e в разделе "отпирание/запирание...")
> Acknowledgement signals – Akustische Rueckmeldung global → active
> Acknowledgement signals – Akustische Rueckmeldung Signalhorn → значение "Active" (звук)
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Сигнализация вскрытия авто через штатный звуковой сигнал (19 м.г.)

```
Блок 09 → Адаптация
> Anti-theft device – Akustischer_Alarm_Signalhorn → акт.
> Anti-theft device – anti_theft_alarm_system → акт.
> Anti-theft device – Alarmsignal → frequency modulated
> Anti-theft device – Sirenen_Alarmzahl → 10 Alarme
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Работа стеклоподъемников при выключенном зажигании

```
Блок 09 → Адаптация
> Access control 2 – Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus → not active меняем на active
→ Применить
```

Для 19 м.г.:

```
Блок 09 → Адаптация
> ZV Komfort (Fensterheber) – Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus → акт.
→ Применить
```

логин-пароль 31347

Настройка продолжительности работы стеклоподъемника водительской двери после выключения зажигания

```
Блок 09 → Адаптация
> Access control 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit → 600 s (10 мин после выключения зажигания)
→ Применить
```

Для 19 м.г.:

Блок 09 → Адаптация
> ZV Komfort (Fensterheber)-FH SAD K115Aus Freigabezeit → 600 s
→ Применить

логин-пароль 31347

Работа стеклоподъемников при открытой двери

Блок 09 → Адаптация
> Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen → not active, ставим active
→ Применить

Для 19 м.г.:

Блок 09 → Адаптация
> ZV Komfort (Fensterheber)-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen → active
→ Применить

логин-пароль 31347

Комфортное управление стеклоподъемником двери водителя с штатного брелока

Блок 09 → Адаптация
> Access control 2 - Comfort closing → active
> Access control 2 - Comfort opening → active
> Access control 2 - Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen → active
> Access control 2 - Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen → active
> Access control 2 - Funk Komfort oeffnen → active
> Access control 2 - Funk Komfort schliessen → active
> Access control 2 - Komfortbedienung global → active
> Access control 2 - Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar → adjustable
→ Применить

Далее требуется включить соответствующую опцию в появившемся меню магнитолы.

У кого простая магнитола blues достаточно активировать:

Блок 09 → Адаптация
> Access control 2 - Comfort closing → active
> Access control 2 - Comfort opening → active
> Access control 2 - Funk Komfort oeffnen → active
> Access control 2 - Funk Komfort schliessen → active
> Access control 2 - Komfortbedienung global → active
→ Применить

логин-пароль 31347

Автозакрытие стекла двери водителя при закрывании авто (19 м.г.)

Блок 09 → Адаптация

- > ZV Komfort (Fensterheber) - комфортное закрывание → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - комфортное открывание → не акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - BAP_Komfortschliessen → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Funk Komfort oeffnen → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Funk Komfort schliessen → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Komfortbedienung global → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar → adjustable
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Schliesszylinder_Komfort_oeffnen → акт.
 - > ZV Komfort (Fensterheber) - Schliesszylinder_Komfort_schliessen → акт.
- Применить

логин-пароль 31347