

МУЛЬТИМЕДИА

Улучшение звучания штатной магнитолы

Более качественная настройка предустановленного эквалайзера. По качеству близко к звучанию Superb с 12 динамиками.

56 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 5 Байт → 0-7 бит → выбираем 04: Seat Altea XL (5P), Skoda Superb (3T)

Изменение времени автономной работы штатной магнитолы

При вынутom ключе из замка зажигания, магнитола работает по умолчанию 30 минут. Это время можно увеличить.

За состояние аккумулятора можно не беспокоиться – контроль нагрузки на аккумулятор отключит потребителей (в том числе и магнитолу) при критическом заряде.

Значение автоматического отключения вводится в минутах.

Для деактивации данной функции нужно ввести значение «255».

56 блок → адаптация →
> 3 канал → вводим нужное значение → выполнить

Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing

Изменение языка панели приборов, в том числе изменяет язык штатной магнитолы Swing (RCD-310), только если магнитола выпущена не ранее второй половины 2011 года.

17 блок → адаптация →
> канал «IDE00343» → выбираем нужный язык → сохранить

Показания скорости на Swing

Так называемая «функция автошколы» позволяет выводить на дисплей магнитолы показание текущей скорости. Показания выводятся только при включении на самой магнитоле.

56 блок → адаптация →
> 2 канал → тест → вводим значение «1» → сохранить

Примечание

Включение: двигатель заведен, магнитола выключена - нажать правую «крутилку» и включить магнитола. Выключение: двигатель заведен, магнитола выключена – нажать «Eject» и включить магнитола.

Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus

Из сервисного меню магнитолы можно почерпнуть множество информации и совершить некоторые настройки.

56 блок → адаптация →
> 50 канал → тест → вводим значение «1» → сохранить

Изменение региона DVD Columbus

Не совсем понятно зачем, но у штатной магнитолы Columbus можно поменять DVD регион.

56 блок → адаптация →
> 130 канал → выбираем нужный регион → сохранить

Примечание

Значение «0» открывает все регионы.

Изменение цветовой схемы Columbus

Стандартная цветовая схема шкотовской RNS-510 Columbus зеленая. Но ее можно изменить на серо-красную от VW.

Особенности

В выпадающем списке такого значения нет и поэтому биты, нужно включать через окно двоичного кода.

После сохранения кодировки необходимо перезагрузить магнитола с помощью одновременного удержания (около 10 секунд) кнопок «Eject», «микрофон» и «Setup».

56 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 7 Байт → 4 бит → включить
> 7 Байт → 5 бит → включить

Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

56 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 0 Байт → 4 бит → включить

Примечание

Работает не на всех прошивках.

Установка заставки приветствия Amundsen в новом стиле

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

56 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 8 Байт → 0 бит → включить

Примечание

Работает на моделях ЗТО 035 193 В и новее.

Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле

Старая заставка приветствия меняется на вариант с новым логотипом образца 2011 года

56 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 8 Байт → 4 бит → включить

Bluetooth-Audio

При наличии Bluetooth модуля штатные магнитолы по умолчанию позволяют проигрывать музыку через Bluetooth-Audio, т.е. с телефона. Если эта функция раздражает своей навязчивостью, тогда ее можно отключить.

77 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 4 Байт → 0 бит → включить

Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth

По умолчанию, при подключении / отключении телефона к Bluetooth модулю, звук на магнитоле временно отключается и раздается «тыдын».

Отключение этой функции позволяет убрать звук подключения и не отключать звук магнитолы при подключении телефона.

Автоматическое выключение звука магнитолы при поступлении звонка и разговоре при этом остается.

77 блок → адаптация →
> канал «IDE02504» → выставить значение «OFF» → выполнить

Переключение клавиши РТТ в режим «Mute»

При установленном модуле Bluetooth, клавиша РТТ (нажатие на регулятор громкости) активирует голосовое управление телефоном.

Если голосовое управление телефоном не нужно, то с легкостью эту клавишу РТТ можно перевести в режим работы «Mute».

Особенности

Пригодится только владельцам автомобилей со штатным Bluetooth модулем.

16 блок → кодирование → длинное кодирование →
> 1 Байт → 3 бит → выключить

Уменьшение громкости магнитолы при включении парктроника

При избыточной громкости магнитолы во время включения парктроника может быть снижена громкость воспроизводимой музыки для контрастного звучания сигнала самого парктроника.

Особенности

На самой магнитоле в настройках также должна быть активирована данная функция.

10 блок → адаптация →
> канал «IDE01169» → включить