

# Безопасность

## Закрытие автомобиля при работающем двигателе

Блок 46 → Кодирование  
> Байт 9 бит 7 → включить  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

## Звуковое подтверждение при снятии постановки на охрану

При условии наличия штатной сигнализации

Блок 46 → Кодирование  
> Байт 4 бит 6 → включить  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

Блок 46 → Адаптация  
> Sounder\_settings  
>> Beep\_time\_opening\_central\_locking → double\_beep  
→ Применить

в ГУ появится соответствующее меню

## Открытие/закрытие заведенной машины с кнопки на двери

ODIS E

0046  
→ [L0]\_central\_locking\_system\_lock\_unlock\_then\_engine\_running: yes  
→ [L0]\_unlocking\_hatchback\_via\_kessy\_at\_s\_contact\_active: yes

## Комментарии