



User Manual

English 2

Deutsch 11

Français 22

Español 32

Lingua italiana 42

Español

■ Información de Seguridad

1. Se recomienda que este dispositivo se utilice únicamente en interiores y en un lugar seco.
2. El dispositivo se utilizará dentro de su potencia nominal incluida en las especificaciones del producto en el paquete.
3. Asegúrese de que el dispositivo está completamente enchufado y se mantiene fuera del alcance de los niños por motivos de seguridad.
4. Por favor, no desmonte el dispositivo, de lo contrario puede haber daños en el

producto o riesgos de seguridad.

5. Por favor, póngase en contacto con el vendedor para la sustitución en caso de daños en el transporte.

■ Contenido del paquete



meross

User Manual

1 x Interruptor
Wi-Fi inteligente

1 x Manual de
usuario

■ Guía de instalación

Diagrama de cableado típico:



1. Descargue la aplicación Meross.



2. Configurar el dispositivo.

1. Asegúrese de que su dispositivo inteligente está cubierto por una señal Wi-Fi fuerte.
2. Inicie la app Meross y acceda a su cuenta, o si es un nuevo usuario, pulse Registrarse para crear una nueva cuenta.
3. Toca el icono "+" para seleccionar el tipo de dispositivo inteligente que quieres añadir, luego solo tienes que seguir el asistente de configuración para terminar de configurarlo.

4. La reubicación del dispositivo inteligente no requiere operaciones adicionales siempre que permanezca en la misma red con una señal Wi-Fi fuerte.

NOTA:

1. Si no es la primera vez que añade este dispositivo inteligente, tendrá que reiniciarlo antes de seguir adelante.
2. Para más información, visite <https://www.meross.com/support/>.

■ LED and Button Rules



① Botón

Pulse para encender o apagar el interruptor.

Mantenga pulsado (durante 5 segundos) hasta que el Led se ilumine en ámbar fijo para iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica.

② LED

Ámbar fijo: Modo de Inicialización/Reinicio/Actualización del firmware.

Ámbar intermitente y verde lento: Modo de configuración.

Parpadeando en verde rápidamente: Modo de conexión Wi-Fi.

Verde fijo: Conectado con éxito, y el interruptor está en estado ON.

Rojo fijo: No hay conexión a Internet y el interruptor está en estado ON.

OFF: El interruptor está apagado.

■ FAQ

En Meross, nos esforzamos por asegurar su satisfacción.

A continuación se adjunta una lista no exhaustiva de las preguntas que más preocupan principalmente a los usuarios.

1. ¿Qué debo hacer cuando no puedo encender o apagar el interruptor inteligente manualmente?

- Asegúrese de que el smart switch está correctamente cableado.

- Preste atención a la diferencia entre los lados de entrada y salida.
- Asegúrese de que restablece la alimentación del aparato eléctrico.

2. ¿Qué pasa si no puedo controlar el dispositivo inteligente con la aplicación Meross?

Puede solucionar los siguientes problemas:

- Compruebe si su Wi-Fi doméstico funciona correctamente.
- Asegúrese de que ha desactivado el control de acceso en su router y de que el dispositivo inteligente no está

bloqueado por el firmware del router.

- Restablece de fábrica su dispositivo inteligente Meross e intenta añadirlo de nuevo.

■ **Enlaza Meross con Google Assistant o Amazon Alexa**

Configura primero el dispositivo en la app de Meross y luego vincúlalo con los asistentes de voz.

Enlace con Amazon Alexa

Ve a **Cuenta-> Amazon Alexa** y permitir que Meross se vincule con Alexa.

Enlace con Google Assistant

Ve a **Cuenta-> Google Assistant** y sigue las instrucciones paso a paso para completar el proceso de vinculación.

■ Garantía

Los productos Meross están cubiertos por una garantía limitada de 24 meses a partir de la fecha de compra. Visite <https://www.meross.com/support/warranty> para conocer la política de garantía detallada y el registro del producto.

■ Descargo de responsabilidad

1. El funcionamiento de este dispositivo inteligente se ha probado en una circunstancia típica descrita en nuestras especificaciones. Meross NO garantiza que el dispositivo inteligente funcione exactamente igual que el descrito en todas las circunstancias.
2. Al utilizar servicios de terceros, incluidos, entre otros, Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit y SmartThings, los clientes reconocen que Meross no será responsable en modo alguno de los datos e información

privada recopilados por dichas partes. La responsabilidad total de Meross se limita a lo expresamente contemplado en su Política de Privacidad.

3. Los daños derivados del desconocimiento de la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD no serán cubiertos por el servicio postventa de Meross, ni Meross asume ninguna responsabilidad legal por ello.

Los clientes reconocen haber entendido claramente estos artículos al leer este manual.