

False

RTS
(vänta hand
skakning)

True

data in

interrupt
i styrmodul
(skicka kommando)

False

CTS
(vänta hand-
skakning)

True

data ut

True

finns data
att skicka

False