

Contents

Settings File Parameters	1
Parameters	1

Settings File Parameters

Parameters

- address. Set to a decimal address value in the range 0 to 126.
 - bits
 - capability-scbk-d
 - capability-sounder
 - capability-text
 - check. Set to “CHECK” or “CHECKSUM”. Default CHECK.
 - disable__checking
 - enable-biometrics
 - enable-poll. Set to 0 to cause the ACU to not poll upon startup. Default 1.
 - pdcap-format
 - raw_value
 - serial_device
 - serial_speed
- // parameter “enable-install” // parameter “enable-secure-channel”
// parameter “enable-trace” // parameter “fqdn” // parameter
“init_command” // parameter “inputs” (value must be in range 0 -
OOSDP_DEFAULT_INPUTS) // parameter “key” (“DEFAULT” or
a 16-byte hex value) // parameter “max-send” // parameter “net-
work_address” // parameter “oui” // parameter “outputs” (value
must be in range 0 - OOSDP_DEFAULT_OUTPUTS) // parameter
“pd-filetransfer-recsize” is bytes to ask for in osdp_FTSTAT response (for
a PD) // port - port number at the other end of tls or tcp connection //
privacy - 1 to not dump PII // parameter “serial-number” // parameter
“service-root” - where libosdp-conformance runs from // parameter
“timeout” // parameter “timeout-nsec” - timeout in nanoseconds. //
parameter “serial-read-timeout” - nanoseconds. // parameter “verbosity”
// parameter “role”