

上海领控科技
电机 CAN 总线通讯协议
V2.36

目录

上海瓴控科技.....	1
电机 CAN 总线通讯协议.....	1
免责声明.....	4
CAN 总线参数.....	5
单电机命令.....	5
1. 读取电机状态 1 和错误标志命令	5
2. 清除电机错误标志命令	6
3. 读取电机状态 2 命令	6
4. 读取电机状态 3 命令	7
5. 电机关闭命令	8
6. 电机运行命令	8
7. 电机停止命令	8
8. 抱闸器控制和状态读取命令	8
9. 开环控制命令（该命令仅在 MS 电机上实现，其他电机无效）	9
10. 转矩闭环控制命令（该命令仅在 MF 、 MH 、 MG 电机上实现）	9
11. 速度闭环控制命令	10
12. 多圈位置闭环控制命令 1	10
13. 多圈位置闭环控制命令 2	11
14. 单圈位置闭环控制命令 1	11
15. 单圈位置闭环控制命令 2	12
16. 增量位置闭环控制命令 1	12
17. 增量位置闭环控制命令 2	13
18. 读取控制参数命令	13
19. 写入控制参数命令	14
20. 读取电机编码器数据命令	16
21. 设置当前位置作为电机零点命令（写入到 ROM 中，永久保存）	16
22. 读取多圈角度命令	17
23. 读取单圈角度命令	17
24. 设置当前位置为任意角度（写入 RAM ）	18
25. 读取设定参数命令	18
26. 写入设定参数命令	19
27. 保存设定参数命令	21

免责声明

感谢您购买上海瓴控科技有限公司电机驱动一体控制系统。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守产品手册、控制协议和相关的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损失，瓴控科技将不承担法律责任。

瓴控科技是上海瓴控科技有限公司及其关联公司的商标。本文出现的产品名称、品牌等，均为其所属公司的商标或注册商标。

本产品及手册为上海瓴控科技有限公司版权所有。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归本公司所有。

CAN 总线参数

- 总线接口：CAN
- 波特率（常规模式，单电机命令）：
 - 1Mbps（默认）
 - 500kbps
 - 250kbps
 - 125kbps
 - 100kbps
- 波特率（广播模式，多电机命令）：
 - 1Mbps
 - 500kbps

单电机命令

- 同一总线上共可以挂载多达 32（视总线负载情况而定）个驱动，为了防止总线冲突，每个驱动需要设置不同的 ID。
- 主控向总线发送单电机命令，对应 ID 的电机在收到命令后执行，并在一段时间后（0.25ms 内）向主控发送回复。命令报文和回复报文格式如下：
 - 命令报文标识符：0x140 + ID(1~32)
 - 回复报文标识符：0x180 + ID(1~32)
 - 帧格式：数据帧
 - 帧类型：标准帧
 - DLC：8 字节

1. 读取电机状态 1 和错误标志命令

该命令读取当前电机的温度、电压和错误状态标志

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9A
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

- 电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下参数：
 - 电机温度 `temperature`（`int8_t` 类型，单位 1°C/LSB）。
 - 母线电压 `voltage`（`int16_t` 类型，单位 0.01V/LSB）。
 - 母线电流 `current`（`int16_t` 类型，单位 0.01A/LSB）。
 - 电机状态 `motorState`（为 `uint8_t` 类型，各个位代表不同的电机状态）
 - 错误标志 `errorState`（为 `uint8_t` 类型，各个位代表不同的电机错误状态）

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9A
DATA[1]	电机温度	DATA[1] = *(uint8_t *)&temperature
DATA[2]	母线电压低字节	DATA[2] = *(uint8_t *)&voltage

DATA[3]	母线电压高字节	DATA[3] *((uint8_t *)&voltage)+1)
DATA[4]	母线电流低字节	DATA[4] = *(uint8_t *)¤t)
DATA[5]	母线电流高字节	DATA[5] = *(uint8_t *)¤t)+1)
DATA[6]	电机状态字节	DATA[6] = motorState
DATA[7]	错误状态字节	DATA[7] = errorState

备注：

1. motorState = 0x00 电机处于开启状态； motorState = 0x10 电机处于关闭状态。
2. errorState 各个位具体状态表如下

errorState 位	状态说明	0	1
0	低电压状态	正常	低压保护
1	高电压状态	正常	高压保护
2	驱动温度状态	正常	驱动过温
3	电机温度状态	正常	电机过温
4	电机电流状态	正常	电机过流
5	电机短路状态	正常	电机短路
6	堵转状态	正常	电机堵转
7	输入信号状态	正常	输入信号丢失超时

2. 清除电机错误标志命令

该命令清除当前电机的错误状态，电机收到后返回

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9B
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。回复数据和读取电机状态 1 和错误标志命令相同（仅命令字节 DATA[0] 不同，这里为 0x9B）

备注：

1. 电机状态没有恢复正常时，错误标志无法清除。

3. 读取电机状态 2 命令

该命令读取当前电机的温度、电机转矩电流（MF、MG）/电机输出功率（MS）、转速、编码器位置。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9C
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机温度 `temperature` (`int8_t` 类型, $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$)。
2. MF、MG 电机的转矩电流值 `iq` 或 MS 电机的输出功率值 `power`, `int16_t` 类型。MG 电机 `iq` 分辨率为 $(66/4096\text{ A})/\text{LSB}$; MF 电机 `iq` 分辨率为 $(33/4096\text{ A})/\text{LSB}$ 。MS 电机 `power` 范围-1000~1000。
3. 电机转速 `speed` (`int16_t` 类型, $1\text{dps}/\text{LSB}$)。
4. 编码器值 `encoder` (`uint16_t` 类型, 14bit 编码器的数值范围 0~16383, 15bit 编码器的数值范围 0~32767, 16bit 编码器的数值范围 0~65535)。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9C
DATA[1]	电机温度	DATA[1] = <code>*(uint8_t *)&temperature</code>
DATA[2]	转矩电流低字节	DATA[2] = <code>*(uint8_t *)&iq</code>
	输出功率低字节(MS 系列)	DATA[2] = <code>*(uint8_t *)&power</code>
DATA[3]	转矩电流高字节	DATA[3] = <code>*((uint8_t *)&iq)+1</code>
	输出功率高字节(MS 系列)	DATA[3] = <code>*((uint8_t *)&power)+1</code>
DATA[4]	电机速度低字节	DATA[4] = <code>*(uint8_t *)&speed</code>
DATA[5]	电机速度高字节	DATA[5] = <code>*((uint8_t *)&speed)+1</code>
DATA[6]	编码器位置低字节	DATA[6] = <code>*(uint8_t *)&encoder</code>
DATA[7]	编码器位置高字节	DATA[7] = <code>*((uint8_t *)&encoder)+1</code>

4. 读取电机状态 3 命令

由于 MS 电机没有相电流采样，该命令在 MS 电机上无作用。

该命令读取当前电机的温度和 3 相电流数据

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9D
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据包含了以下数据：

1. 电机温度 `temperature` (`int8_t` 类型, $1^{\circ}\text{C}/\text{LSB}$)
2. 相电流数据 `iA`、`iB`、`iC`，数据类型为 `int16_t` 类型，MG 电机相电流分辨率为 $(66/4096\text{ A})/\text{LSB}$; MF 电机相电流分辨率为 $(33/4096\text{ A})/\text{LSB}$ 。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x9D
DATA[1]	电机温度	DATA[1] = <code>*(uint8_t *)&temperature</code>
DATA[2]	A 相电流低字节	DATA[2] = <code>*(uint8_t *)&iA</code>
DATA[3]	A 相电流高字节	DATA[3] = <code>*((uint8_t *)&iA)+1</code>
DATA[4]	B 相电流低字节	DATA[4] = <code>*(uint8_t *)&iB</code>
DATA[5]	B 相电流高字节	DATA[5] = <code>*((uint8_t *)&iB)+1</code>
DATA[6]	C 相电流低字节	DATA[6] = <code>*(uint8_t *)&iC</code>
DATA[7]	C 相电流高字节	DATA[7] = <code>*((uint8_t *)&iC)+1</code>

5. 电机关闭命令

将电机从开启状态（上电后默认状态）切换到关闭状态，清除电机转动圈数及之前接收的控制指令，LED 由常亮转为慢闪。此时电机仍然可以回复控制命令，但不会执行动作。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x80
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

和主机发送相同。

6. 电机运行命令

将电机从关闭状态切换到开启状态，LED 由慢闪转为常亮。此时再发送控制指令即可控制电机动作。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x88
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

和主机发送相同。

7. 电机停止命令

停止电机，但不清除电机运行状态。再次发送控制指令即可控制电机动作。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x81
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复（1 帧）

和主机发送相同。

8. 抱闸器控制和状态读取命令

控制抱闸器的开合，或者读取当前抱闸器的状态。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x8C

DATA[1]	抱闸器状态控制和读取字节	0x00: 抱闸器断电, 刹车启动 0x01: 抱闸器通电, 刹车释放 0x10: 读取抱闸器状态
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复 (1 帧)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x8C
DATA[1]	抱闸器状态字节	0x00: 抱闸器处于断电状态, 刹车启动 0x01: 抱闸器处于通电状态, 刹车释放
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

9. 开环控制命令 (该命令仅在 MS 电机上实现, 其他电机无效)

主机发送该命令以控制输出到电机的开环电压, 控制值 powerControl 为 int16_t 类型, 数值范围-850~850, (电机电流和扭矩因电机而异)。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA0
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	开环控制值低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&powerControl)
DATA[5]	开环控制值高字节	DATA[5] = *((uint8_t *)&powerControl)+1
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

备注:

1. 该命令中的控制值 powerControl 不受上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复 (1 帧)

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同 (仅命令字节 DATA[0]不同, 这里为 0xA0)。

10. 转矩闭环控制命令 (该命令仅在 MF、MH、MG 电机上实现)

主机发送该命令以控制电机的转矩电流输出, 控制值 iqControl 为 int16_t 类型, 数值范围-2048~2048, 对应 MF 电机实际转矩电流范围-16.5A~16.5A, 对应 MG 电机实际转矩电流范围-33A~33A, 母线电流和电机的实际扭矩因不同电机而异。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA1
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00

DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	转矩电流控制值低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&iqControl)
DATA[5]	转矩电流控制值高字节	DATA[5] = *((uint8_t *)&iqControl)+1
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

备注：

1. 该命令中的控制值 iqControl 不受上位机中的 Max Torque Current 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA1）。

11. 速度闭环控制命令

主机发送该命令以控制电机的速度，同时带有力矩限制。控制值 speedControl 为 int32_t 类型，对应实际转速为 0.01dps/LSB；控制值 iqControl 为 int16_t 类型，数值范围-2048~2048，对应 MF 电机实际转矩电流范围-16.5A~16.5A，对应 MG 电机实际转矩电流范围-33A~33A，母线电流和电机的实际扭矩因不同电机而异。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA2
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	转矩电流控制值低字节	DATA[2] = *((uint8_t *)&iqControl)
DATA[3]	转矩电流控制值高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&iqControl)+1
DATA[4]	速度控制低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&speedControl)
DATA[5]	速度控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&speedControl)+1
DATA[6]	速度控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&speedControl)+2
DATA[7]	速度控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&speedControl)+3

备注：

1. 该命令下电机的 speedControl 由上位机中的 Max Speed 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA2）。

12. 多圈位置闭环控制命令 1

主机发送该命令以控制电机的位置（多圈角度）。控制值 angleControl 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由目标位置和当前位置的差值决定。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA3
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&angleControl)
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

1. 该命令下的控制值 angleControl 受上位机中的 Max Angle 值限制。
2. 该命令下电机的最大速度由上位机中的 Max Speed 值限制。

3. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
4. 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA3）。

13. 多圈位置闭环控制命令 2

主机发送该命令以控制电机的位置（多圈角度）。

1. 控制值 angleControl 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由目标位置和当前位置的差值决定。
2. 控制值 maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint16_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB，即 360 代表 360dps。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA4
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	速度限制低字节	DATA[2] = *(uint8_t *)&maxSpeed
DATA[3]	速度限制高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

1. 该命令下的控制值 angleControl 受上位机中的 Max Angle 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
3. 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA4）。

14. 单圈位置闭环控制命令 1

主机发送该命令以控制电机的位置（单圈角度）。

1. 控制值 spinDirection 设置电机转动的方向，为 uint8_t 类型，0x00 代表顺时针，0x01 代表逆时针。
2. 控制值 angleControl 为 uint32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA5
DATA[1]	转动方向字节	DATA[1] = spinDirection
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	位置控制字节 1 (bit0 : bit7)	DATA[4] = *(uint8_t *)&angleControl
DATA[5]	位置控制字节 2 (bit8 : bit15)	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制字节 3 (bit16 : bit23)	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制字节 4 (bit24: bit31)	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

1. 该命令下电机的最大速度由上位机中的 Max Speed 值限制。
2. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。

- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA5）。

15. 单圈位置闭环控制命令 2

主机发送该命令以控制电机的位置（单圈角度）。

- 控制值 spinDirection 设置电机转动的方向，为 uint8_t 类型，0x00 代表顺时针，0x01 代表逆时针
- angleControl 为 uint32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°。
- 速度控制值 maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint16_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB，即 360 代表 360dps。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA6
DATA[1]	转动方向字节	DATA[1] = spinDirection
DATA[2]	速度限制字节 1 (bit0 : bit7)	DATA[2] = *((uint8_t *)&maxSpeed)
DATA[3]	速度限制字节 2 (bit8 : bit15)	DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1
DATA[4]	位置控制字节 1 (bit0 : bit7)	DATA[4] = *((uint8_t *)&angleControl)
DATA[5]	位置控制字节 2 (bit8 : bit15)	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleControl)+1
DATA[6]	位置控制字节 3 (bit16 : bit23)	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleControl)+2
DATA[7]	位置控制字节 4 (bit24 : bit31)	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleControl)+3

备注：

- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复（1 帧）

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和读取电机状态 2 命令相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA6）。

16. 增量位置闭环控制命令 1

主机发送该命令以控制电机的位置增量。

控制值 angleIncrement 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机的转动方向由该参数的符号决定。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA7
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&angleIncrement)
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+3

备注：

- 该命令下电机的最大速度由上位机中的 Max Speed 值限制。
- 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
- 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和**读取电机状态 2 命令**相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA7）。

17. 增量位置闭环控制命令 2

主机发送该命令以控制电机的位置增量。

1. 控制值 angleIncrement 为 int32_t 类型，对应实际位置为 0.01degree/LSB，即 36000 代表 360°，电机转动方向由该参数的符号决定。
2. 控制值 maxSpeed 限制了电机转动的最大速度，为 uint32_t 类型，对应实际转速 1dps/LSB，即 360 代表 360dps。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xA8
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	速度限制低字节	DATA[2] = *(uint8_t *)&maxSpeed
DATA[3]	速度限制高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&maxSpeed)+1
DATA[4]	位置控制低字节	DATA[4] = *(uint8_t *)&angleIncrement
DATA[5]	位置控制	DATA[5] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+1
DATA[6]	位置控制	DATA[6] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+2
DATA[7]	位置控制高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&angleIncrement)+3

备注：

1. 该控制模式下，电机的最大加速度由上位机中的 Max Acceleration 值限制。
2. 该控制模式下，MF、MH、MG 电机的最大转矩电流由上位机中的 Max Torque Current 值限制；MS 电机的最大功率由上位机中的 Max Power 值限制。

驱动回复

电机在收到命令后回复主机。电机回复数据和**读取电机状态 2 命令**相同（仅命令字节 DATA[0]不同，这里为 0xA8）。

18. 读取控制参数命令

主机发送该命令从 RAM 中读取当前控制参数，读取的控制参数由序号确定，见[控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC0
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	NULL	DATA[2] = 0x00
DATA[3]	NULL	DATA[3] = 0x00
DATA[4]	NULL	DATA[4] = 0x00
DATA[5]	NULL	DATA[5] = 0x00
DATA[6]	NULL	DATA[6] = 0x00
DATA[7]	NULL	DATA[7] = 0x00

驱动回复

驱动回复的数据中包含了读取的参数值，具体见[控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC0
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	控制参数字节 1	DATA[2] = controlParamByte1
DATA[3]	控制参数字节 2	DATA[3] = controlParamByte2
DATA[4]	控制参数字节 3	DATA[4] = controlParamByte3
DATA[5]	控制参数字节 4	DATA[5] = controlParamByte4

DATA[6]	控制参数字节 5	DATA[6] = controlParamByte5
DATA[7]	控制参数字节 6	DATA[7] = controlParamByte6

19. 写入控制参数命令

主机发送该命令写入控制参数到 RAM 中，即时生效，断电后失效。写入的控制参数和序号见[控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC1
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	控制参数字节 1	DATA[2] = controlParamByte1
DATA[3]	控制参数字节 2	DATA[3] = controlParamByte2
DATA[4]	控制参数字节 3	DATA[4] = controlParamByte3
DATA[5]	控制参数字节 4	DATA[5] = controlParamByte4
DATA[6]	控制参数字节 5	DATA[6] = controlParamByte5
DATA[7]	控制参数字节 6	DATA[7] = controlParamByte6

驱动回复

驱动回复的数据中包含了写入后的参数值，具体见[控制参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0xC1
DATA[1]	控制参数序号	DATA[1] = controlParamID
DATA[2]	控制参数字节 1	DATA[2] = controlParamByte1
DATA[3]	控制参数字节 2	DATA[3] = controlParamByte2
DATA[4]	控制参数字节 3	DATA[4] = controlParamByte3
DATA[5]	控制参数字节 4	DATA[5] = controlParamByte4
DATA[6]	控制参数字节 5	DATA[6] = controlParamByte5
DATA[7]	控制参数字节 6	DATA[7] = controlParamByte6

控制参数表				
控制参数 Control Parameter	数据范围 Data Range	Data	Value	
单个参数指令(One Parameter Command)				
位置环 PID Position Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0x0A	
		DATA[2]	Position Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Position Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Position Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Position Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Position Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Position Loop Kd	Bit 15:8
速度环 PID Speed Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0x0B	
		DATA[2]	Speed Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Speed Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Speed Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Speed Loop Kd	Bit 15:8

电流环 PID Current Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0x0C	
		DATA[2]	Current Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Current Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Current Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Current Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Current Loop Kd	Bit 15:8
力矩电流限制 Input Torque Limit 数据类型: int16 Data Type: int16	数据范围: 0~850 (MS 电机); 0~2000 (MF, MHF, MG 电机) Data Range: 0~850 (MS series); 0~2000 (MF, MHF, MG series)	DATA[1]	0x1E	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Input Torque Limit	Bit 7:0
		DATA[5]	Input Torque Limit	Bit 15:8
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
速度限制 Input Speed Limit 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~600000 Data Range: 0~600000	DATA[1]	0x20	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Input Speed Limit	Bit 7:0
		DATA[5]	Input Speed Limit	Bit 15:8
		DATA[6]	Input Speed Limit	Bit 23:16
		DATA[7]	Input Speed Limit	Bit 31:24
角度限制 Input Angle Limit 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: $0 \sim (2^{31} - 1)$ Data Range: $0 \sim (2^{31} - 1)$	DATA[1]	0x22	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Input Angle Limit	Bit 7:0
		DATA[5]	Input Angle Limit	Bit 15:8
		DATA[6]	Input Angle Limit	Bit 23:16
		DATA[7]	Input Angle Limit	Bit 31:24
电流斜率 Current Ramp 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~30000 Data Range: 0~30000	DATA[1]	0x24	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Current Ramp	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Ramp	Bit 15:8
		DATA[6]	Current Ramp	Bit 23:16
		DATA[7]	Current Ramp	Bit 31:24
速度斜率 Speed Ramp 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~600000 Data Range: 0~600000	DATA[1]	0x26	
		DATA[2]	0x00	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Speed Ramp	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Ramp	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Ramp	Bit 23:16

20. 读取电机编码器数据命令

主机发送该命令以读取编码器的当前位置

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x90
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 编码器位置 `encoder`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383），为编码器原始位置减去编码器零偏后的值。
2. 编码器原始位置 `encoderRaw`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383）。
3. 编码器零偏 `encoderOffset`（`uint16_t` 类型，14bit 编码器的数值范围 0~16383），该点作为电机角度的 0 点。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x90
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	编码器位置低字节	DATA[2] = *((uint8_t *)&encoder)
DATA[3]	编码器位置高字节	DATA[3] = *((uint8_t *)&encoder)+1
DATA[4]	编码器原始位置低字节	DATA[4] = *((uint8_t *)&encoderRaw)
DATA[5]	编码器原始位置高字节	DATA[5] = *((uint8_t *)&encoderRaw)+1
DATA[6]	编码器零偏低字节	DATA[6] = *((uint8_t *)&encoderOffset)
DATA[7]	编码器零偏高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1

21. 设置当前位置作为电机零点命令（写入到 ROM 中，永久保存）

设置电机当前位置的编码器原始值作为电机上电后的初始零点

注意：

1. 该命令需要重新上电后才能生效
2. 该命令会将零点写入驱动的 ROM，多次写入将会影响芯片寿命，不建议频繁使用

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x19
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，数据中 `encoderOffset` 为设置的 0 偏值

数据域	说明	数据
-----	----	----

DATA[0]	命令字节	0x19
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	编码器零偏低字节	DATA[6] = *(uint8_t *)&encoderOffset
DATA[7]	编码器零偏高字节	DATA[7] = *((uint8_t *)&encoderOffset)+1

22. 读取多圈角度命令

主机发送该命令以读取当前电机的多圈绝对角度值

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x92
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机角度 **motorAngle**，为 **int64_t** 类型数据，正值表示顺时针累计角度，负值表示逆时针累计角度，单位 0.01° /LSB。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x92
DATA[1]	角度低字节 1	DATA[1] = *(uint8_t *)&motorAngle
DATA[2]	角度字节 2	DATA[2] = *((uint8_t *)& motorAngle)+1
DATA[3]	角度字节 3	DATA[3] = *((uint8_t *)& motorAngle)+2
DATA[4]	角度字节 4	DATA[4] = *((uint8_t *)& motorAngle)+3
DATA[5]	角度字节 5	DATA[5] = *((uint8_t *)& motorAngle)+4
DATA[6]	角度字节 6	DATA[6] = *((uint8_t *)& motorAngle)+5
DATA[7]	角度字节 7	DATA[7] = *((uint8_t *)& motorAngle)+6

23. 读取单圈角度命令

主机发送该命令以读取当前电机的单圈角度

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x94
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，该帧数据中包含了以下参数。

1. 电机单圈角度 `circleAngle`，为 `uint32_t` 类型数据，以编码器零点为起始点，顺时针增加，再次到达零点时数值回 0，单位 $0.01^{\circ}/\text{LSB}$ ，数值范围 $0 \sim 36000 \times \text{减速比} - 1$ 。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x94
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	单圈角度低字节 1	DATA[4] = *((uint8_t *)& circleAngle)
DATA[5]	单圈角度字节 2	DATA[5] = *((uint8_t *)& circleAngle)+1
DATA[6]	单圈角度字节 3	DATA[6] = *((uint8_t *)& circleAngle)+2
DATA[7]	单圈角度高字节 4	DATA[7] = *((uint8_t *)& circleAngle)+3

24. 设置当前位置为任意角度（写入 RAM）

主机发送该命令以设置电机的当前位置作为任意角度，多圈角度值 `motorAngle` 为 `int32_t` 类型数据，数据单位 $0.01^{\circ}/\text{LSB}$ 。

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x95
DATA[1]	NULL	0x00
DATA[2]	NULL	0x00
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	多圈角度低字节 1	DATA[4] = *((uint8_t *)& motorAngle)
DATA[5]	多圈角度字节 2	DATA[5] = *((uint8_t *)& motorAngle)+1
DATA[6]	多圈角度字节 3	DATA[6] = *((uint8_t *)& motorAngle)+2
DATA[7]	多圈角度高字节 4	DATA[7] = *((uint8_t *)& motorAngle)+3

驱动回复

电机在收到命令后回复主机，帧数据和主机发送相同

25. 读取设定参数命令

主机发送该命令读取设定参数，读取的设定参数见[设定参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x40
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	NULL	0x00
DATA[4]	NULL	0x00
DATA[5]	NULL	0x00
DATA[6]	NULL	0x00
DATA[7]	NULL	0x00

驱动回复

驱动回复的数据中包含了读取的设定参数值，具体见[设定参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x40
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	参数字节 3	DATA[3]
DATA[4]	参数字节 4	DATA[4]

DATA[5]	参数字节 5	DATA[5]
DATA[6]	参数字节 6	DATA[6]
DATA[7]	参数字节 7	DATA[7]

26. 写入设定参数命令

主机发送该命令写入设定参数，写入的设定参数见[设定参数表](#)。

注意：

- 写入设定参数后，需要再发送保存设定参数命令才能将数据写入 ROM 中
- 可以写入多个设定参数后再发送保存设定参数命令

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x42
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	参数字节 3	DATA[3]
DATA[4]	参数字节 4	DATA[4]
DATA[5]	参数字节 5	DATA[5]
DATA[6]	参数字节 6	DATA[6]
DATA[7]	参数字节 7	DATA[7]

驱动回复

驱动回复的数据中包含了写入后的参数值，具体见[设定参数表](#)

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x42
DATA[1]	参数字节 1	DATA[1]
DATA[2]	参数字节 2	DATA[2]
DATA[3]	参数字节 3	DATA[3]
DATA[4]	参数字节 4	DATA[4]
DATA[5]	参数字节 5	DATA[5]
DATA[6]	参数字节 6	DATA[6]
DATA[7]	参数字节 7	DATA[7]

设定参数表				
设定参数 Setting Parameter	数据范围 Data Range	Data	Value	
单个参数指令(One Parameter Command)				
电机 ID Driver ID 数据类型: uint8 Data Type: uint8	数据范围: 0~32 Data Range: 0~32	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0A	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Driver ID	Bit 7:0
		DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
总线类型 Bus Type 数据类型: uint8	数据范围: 0~2 Data Range: 0~2 0: None 1: RS485	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0B	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Bus Type	Bit 7:0

Data Type: uint8	2: CAN	DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
RS485 波特率 RS485 Baudrate 数据类型: uint8 Data Type: uint8	数据范围: 0~10 Data Range: 0~10 0: 9600bps 1: 19200bps 2: 38400bps 3: 57600bps 4: 115200bps 5: 230400bps 6: 460800bps 7: 921600bps 8: 1000000bps 9: 2000000bps 10: 4000000bps	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0C	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	RS485 Baudrate	Bit 7:0
		DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
CAN 波特率 CAN Baudrate 数据类型: uint8 Data Type: uint8	数据范围: 0~4 Data Range: 0~4 0: 100Kbps 1: 125Kbps 2: 250Kbps 3: 500Kbps 4: 1Mbps	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0x0D	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	CAN Baudrate	Bit 7:0
		DATA[5]	0x00	
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
最大功率 Max Power 数据类型: int16 Data Type: int16	数据范围: 0~850 (MS 电机); 0~2000 (MF, MHF, MG 电机) Data Range: 0~850 (MS series); 0~2000 (MF, MHF, MG series)	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0xB0	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Max Power	Bit 7:0
		DATA[5]	Max Power	Bit 15:8
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
最大速度 Max Speed 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~600000 Data Range: 0~600000	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0xB2	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Max Speed	Bit 7:0
		DATA[5]	Max Speed	Bit 15:8
		DATA[6]	Max Speed	Bit 23:16
		DATA[7]	Max Speed	Bit 31:24
最大角度 Max Angle 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: $0 \sim (2^{31} - 1)$ Data Range: $0 \sim (2^{31} - 1)$	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0xB4	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Max Angle	Bit 7:0
		DATA[5]	Max Angle	Bit 15:8
		DATA[6]	Max Angle	Bit 23:16
		DATA[7]	Max Angle	Bit 31:24
电流斜率 Current Ramp	数据范围: 0~30000 Data Range: 0~30000	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0xBA	
		DATA[3]	0x00	

数据类型: int16 Data Type: int16		DATA[4]	Current Ramp	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Ramp	Bit 15:8
		DATA[6]	0x00	
		DATA[7]	0x00	
速度斜率 Speed Ramp 数据类型: int32 Data Type: int32	数据范围: 0~600000 Data Range: 0~600000	DATA[1]	0x05	
		DATA[2]	0xBC	
		DATA[3]	0x00	
		DATA[4]	Speed Ramp	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Ramp	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Ramp	Bit 23:16
		DATA[7]	Speed Ramp	Bit 31:24
多个参数指令(Multiple Parameter Command)				
位置环 PID Position Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0xA0	
		DATA[2]	Position Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Position Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Position Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Position Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Position Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Position Loop Kd	Bit 15:8
速度环 PID Speed Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0xA4	
		DATA[2]	Speed Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Speed Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Speed Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Speed Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Speed Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Speed Loop Kd	Bit 15:8
电流环 PID Current Loop PID 数据类型: uint16 Data Type: uint16	数据范围: 0~2000 Data Range: 0~2000	DATA[1]	0xA8	
		DATA[2]	Current Loop Kp	Bit 7:0
		DATA[3]	Current Loop Kp	Bit 15:8
		DATA[4]	Current Loop Ki	Bit 7:0
		DATA[5]	Current Loop Ki	Bit 15:8
		DATA[6]	Current Loop Kd	Bit 7:0
		DATA[7]	Current Loop Kd	Bit 15:8

27. 保存设定参数命令

主机发送该命令以保存设定参数到 ROM 中，保存后需要重新上电或发送重启命令

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x44
DATA[1]	固定值	DATA[1] = 0x05
DATA[2]	固定值	DATA[2] = 0xFA
DATA[3]	NULL	DATA[3] = 0x00
DATA[4]	NULL	DATA[4] = 0x00

DATA[5]	NULL	DATA[5] = 0x00
DATA[6]	NULL	DATA[6] = 0x00
DATA[7]	NULL	DATA[7] = 0x00

驱动回复

驱动回复的数据中包含了保存状态

数据域	说明	数据
DATA[0]	命令字节	0x44
DATA[1]	固定值	DATA[1] = 0x05
DATA[2]	保存标志	DATA[2] = 0x01 参数保存成功 DATA[2] = 0x00 参数保存失败
DATA[3]	NULL	DATA[3] = 0x00
DATA[4]	NULL	DATA[4] = 0x00
DATA[5]	NULL	DATA[5] = 0x00
DATA[6]	NULL	DATA[6] = 0x00
DATA[7]	NULL	DATA[7] = 0x00