

ルータ・スイッチの設定

Console 接続

ノートPC



Console 端子(RJ45型)



↑
USBシリアル
(RS-232C
Dsub 9ピン
シリアル端子)

↑
Cisco Console
ケーブル
(Roll over ケーブル)

↑
端末ソフトウェア Putty を
インストール

使用に先だって
CG-USBR232R用
デバイスドライバ
インストール