

[illegible]

キー 番号	OADG109A キー ボード	Apple Pro キー ボード (JIS 配列)	Usage Name (HID Usage Tables 1.11)	USB キーコー ド (hex) Usage Page / Usage ID
1	半角/全角	-----	Keyboard Grave Accent	07 / 35

			and Tilde	
2	1 !	1 !	Keyboard 1 and !	07 / 1E
3	2 " '	2 " '	Keyboard 2 and @	07 / 1F
4	3 #	3 #	Keyboard 3 and #	07 / 20
5	4 \$	4 \$	Keyboard 4 and \$	07 / 21
6	5 %	5 %	Keyboard 5 and %	07 / 22
7	6 &	6 &	Keyboard 6 and ^	07 / 23
8	7 ' `	7 ' `	Keyboard 7 and &	07 / 24
9	8 ( )	8 ( )	Keyboard 8 and *	07 / 25
10	9 )	9 )	Keyboard 9 and (	07 / 26
11	0	0	Keyboard 0 and )	07 / 27
12	- =	- =	Keyboard - and (underscore)	07 / 2D
13	^ ~	^ ~	Keyboard = and +	07 / 2E
14	¥	¥	Keyboard International <sup>3</sup>	07 / 89
15	Backspace	Delete	Keyboard DELETE (Backspace)	07 / 2A
16	Tab	Tab	Keyboard Tab	07 / 2B
17	Q	Q	Keyboard q and Q	07 / 14
18	W	W	Keyboard w and W	07 / 1A
19	E	E	Keyboard e and E	07 / 08
20	R	R	Keyboard r and R	07 / 15
21	T	T	Keyboard t and T	07 / 17
22	Y	Y	Keyboard y and Y	07 / 1C
23	U	U	Keyboard u and U	07 / 18
24	I	I	Keyboard i and I	07 / 0C
25	O	O	Keyboard o and O	07 / 12
26	P	P	Keyboard p and P	07 / 13
27	@ `	@ `	Keyboard [ and {	07 / 2F

28	[ {	[ {	Keyboard ] and }	07 / 30
29	-----	-----	Keyboard \ and	07 / 31
30	英数 Caps Lock	Caps Lock	Keyboard Caps Lock	07 / 39
31	A	A	Keyboard a and A	07 / 04
32	S	S	Keyboard s and S	07 / 16
33	D	D	Keyboard d and D	07 / 07
34	F	F	Keyboard f and F	07 / 09
35	G	G	Keyboard g and G	07 / 0A
36	H	H	Keyboard h and H	07 / 0B
37	J	J	Keyboard j and J	07 / 0D
38	K	K	Keyboard k and K	07 / 0E
39	L	L	Keyboard l and L	07 / 0F
40	; +	; +	Keyboard ; and :	07 / 33
41	: *	: *	Keyboard ' and “	07 / 34
42	] }	] }	Keyboard Non-US # and ~	07 / 32
43	Enter	Return	Keyboard Return (ENTER)	07 / 28
44	Left Shift	Left Shift	Keyboard LeftShift	07 / E1
46	Z	Z	Keyboard z and Z	07 / 1D
47	X	X	Keyboard x and X	07 / 1B
48	C	C	Keyboard c and C	07 / 06
49	V	V	Keyboard v and V	07 / 19
50	B	B	Keyboard b and B	07 / 05
51	N	N	Keyboard n and N	07 / 11
52	M	M	Keyboard m and M	07 / 10
53	, <	, <	Keyboard , and <	07 / 36
54	. >	. >	Keyboard . and >	07 / 37
55	/ ?	/ ?	Keyboard / and ?	07 / 38

56	\ _	_	Keyboard International1	07 / 87
57	Right Shift	Right Shift	Keyboard RightShift	07 / E5
58	Left Ctrl	Left Control	Keyboard LeftControl	07 / E0
60	Left Alt	Left Option	Keyboard LeftAlt	07 / E2
61	Spacebar	Spacebar	Keyboard Spacebar	07 / 2C
62	Right Alt	Right Option	Keyboard RightAlt	07 / E6
64	Right Ctrl	Right Control	Keyboard RightControl	07 / E4
75	Insert	Help	Keyboard Insert	07 / 49
76	Delete	Delete Forward	Keyboard Delete Forward	07 / 4C
79	←	←	Keyboard LeftArrow	07 / 50
80	Home	Home	Keyboard Home	07 / 4A
81	End	End	Keyboard End	07 / 4D
83	↑	↑	Keyboard UpArrow	07 / 52
84	↓	↓	Keyboard DownArrow	07 / 51
85	Page Up	Page Up	Keyboard PageUp	07 / 4B
86	Page Down	Page Down	Keyboard PageDown	07 / 4E
89	→	→	Keyboard RightArrow	07 / 4F
90	Num Lock	Clear	Keypad Num Lock and Clear	07 / 53
91	Keypad 7	Keypad 7	Keypad 7 and Home	07 / 5F
92	Keypad 4	Keypad 4	Keypad 4 and Left Arrow	07 / 5C
93	Keypad 1	Keypad 1	Keypad 1 and End	07 / 59
95	Keypad /	Keypad /	Keypad /	07 / 54
96	Keypad 8	Keypad 8	Keypad 8 and Up Arrow	07 / 60
97	Keypad 5	Keypad 5	Keypad 5	07 / 5D
98	Keypad 2	Keypad 2	Keypad 2 and Down Arrow	07 / 5A

99	Keypad 0	Keypad 0	Keypad 0 and Insert	07 / 62
100	Keypad *	Keypad *	Keypad *	07 / 55
101	Keypad 9	Keypad 9	Keypad 9 and PageUp	07 / 61
102	Keypad 6	Keypad 6	Keypad 6 and Right Arrow	07 / 5E
103	Keypad 3	Keypad 3	Keypad 3 and PageDn	07 / 5B
104	Keypad .	Keypad .	Keypad . and Delete	07 / 63
105	Keypad –	Keypad –	Keypad –	07 / 56
106	Keypad +	Keypad +	Keypad +	07 / 57
108	Keypad Enter	Keypad Enter	Keypad ENTER	07 / 58
110	Esc	Esc	Keyboard ESCAPE	07 / 29
112	F1	F1	Keyboard F1	07 / 3A
113	F2	F2	Keyboard F2	07 / 3B
114	F3	F3	Keyboard F3	07 / 3C
115	F4	F4	Keyboard F4	07 / 3D
116	F5	F5	Keyboard F5	07 / 3E
117	F6	F6	Keyboard F6	07 / 3F
118	F7	F7	Keyboard F7	07 / 40
119	F8	F8	Keyboard F8	07 / 41
120	F9	F9	Keyboard F9	07 / 42
121	F10	F10	Keyboard F10	07 / 43
122	F11	F11	Keyboard F11	07 / 44
123	F12	F12	Keyboard F12	07 / 45
124	Print Screen	-----	Keyboard PrintScreen	07 / 46
125	Scroll Lock	-----	Keyboard Scroll Lock	07 / 47
126	Pause	-----	Keyboard Pause	07 / 48
127	Left Windows	Left Command	Keyboard Left GUI	07 / E3
128	Right Windows	Right Command	Keyboard Right GUI	07 / E7
129	Application	-----	Keyboard Application	07 / 65

131	無変換	-----	Keyboard International5	07 / 8B
132	変換	-----	Keyboard International4	07 / 8A
133	ひらがな カタカナ	-----	Keyboard International2	07 / 88
300	-----	F13	Keyboard F13	07 / 68
301	-----	F14	Keyboard F14	07 / 69
302	-----	F15	Keyboard F15	07 / 6A
303	-----	Keypad =	Keypad =	07 / 67
304	-----	Keypad , (Comma)	Keypad Comma	07 / 85
305	-----	英数	Keyboard LANG2	07 / 91
306	-----	かな カナ	Keyboard LANG1	07 / 90
400	-----	Volume Decrement	Volume Decrement	0C / 00EA
401	-----	Volume Increment	Volume Increment	0C / 00E9
402	-----	Mute	Mute	0C / 00E2
403	-----	Eject	Eject	0C / 00B8