

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: ...

File Edit Search View Options Help

C:\MASM\AAA.ASM

```
.model small
.data
d1 db 30h
d2 db 25h
diff db ?

.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov bl,d1
sub bl,d2
mov diff,bl
mov ah,4ch
int 21h
end
```

F1=Help | Line:1 Col:1



DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Progra...

File Edit View Search Run Watch Options Calls Help

local		source1 CS:IP (ACTIVE)		reg	
052A:0000	B82B05	MOV	AX,052B	AX	= 0000
052A:0003	8ED8	MOV	DS,AX	BX	= 0000
052A:0005	8A1E0600	MOV	BL,Byte Ptr [0006]	CX	= 0000
052A:0009	2A1E0700	SUB	BL,Byte Ptr [0007]	DX	= 0000
052A:000D	8B1E0800	MOV	Byte Ptr [0008],BL	SP	= 0000
052A:0011	B44C	MOV	AH,4C	BP	= 0000
052A:0013	CD21	INT	21	SI	= 0000
052A:0015	0030	ADD	Byte Ptr [BX+SI],DH	DI	= 0000
052A:0017	2500BC	AND	AX,8C00	DS	= 051A
052A:001A	DAEB	???		ES	= 051A
052A:001C	AB	STOSW		SS	= 0529
052A:001D	02B792B9	ADD	DH,Byte Ptr [BX-466E]	CS	= 052A
052A:0021	FFFF	???	DI	IP	= 0000
052A:0023	B84800	MOV	AX,0048	FL	= 0200
052A:0026	E8A902	CALL	02D2		
052A:0029	8B16E401	MOV	DX,Word Ptr [01E4]		

CU1053 Warning: TOOLS.INI not found  
CU0101 Warning: No symbolic information for C:\MASM\aaa.EXE  
>

<F8=Trace> <F10=Step> <F5=Go> <F6=Window> <F3=Display>



DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Progra...

File Edit View Search Run Watch Options Calls Help

local

source1 CS:IP (ACTIVE)

052A:0000 B82B05 MOV AX,052B

052A:0003 8ED8 MOV DS,AX

052A:0005 8A1E0600 MOV BL,Byte Ptr [0006]

052A:0009 2A1E0700 SUB BL,Byte Ptr [0007]

052A:000D 8B1E0800 MOV Byte Ptr [0008],BL

052A:0011 B44C MOV AH,4C

052A:0013 CD21 INT 21

052A:0015 0030 ADD Byte Ptr [BX+SI],DH

052A:0017 2500BC AND AX,BC00

052A:001A DAE8 ???

052A:001C AB STOSW

052A:001D 02B792B9 ADD DH,Byte Ptr [BX-466E]

052A:0021 FFFF ??? DI

052A:0023 B84800 MOV AX,0048

052A:0026 E8A902 CALL 02D2

052A:0029 8B16E401 MOV DX,Word Ptr [01E4]

reg

AX = 0000

BX = 0000

CX = 0000

DX = 0000

SP = 0000

BP = 0000

SI = 0000

DI = 0000

DS = 051A

ES = 051A

SS = 0529

CS = 052A

IP = 0000

FL = 0200

NU UP EI PL

NZ NA PO NC

command

051A:0000 CD 20 FF 9F 00 EA FF FF-AD DE 6C 02 CD 03 32 03 . . . .

051A:0010 CD 03 4B 0A CD 03 FF 04-01 01 01 00 02 03 FF FF ..K..

>

<F8=Trace> <F10=Step> <F5=Go> <F6=Window> <F3=Display>

Scanned with CamScanner



```
.model small
.data
a db 10h
b db 15h
c dw ?

.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov ax,a
mov bl,b
mul bl
mov c,ax
mov ah,4ch
int 21h
end
```

F1=Help



DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Progra...

File Edit View Search Run Watch Options Calls Help

local

source1 CS:IP (ACTIVE)

052A:0000 B82B05 MOV AX,052B

052A:0003 BED8 MOV DS,AX

052A:0005 A10600 MOV AX,Word Ptr [0006]

052A:0008 8A1E0700 MOV BL,Byte Ptr [0007]

052A:000C F6E3 MUL BL

052A:000E A30800 MOV Word Ptr [0008],AX

052A:0011 B44C MOV AH,4C

052A:0013 CD21 INT 21

052A:0015 0010 ADD Byte Ptr [BX+SI],DL

052A:0017 150000 ADC AX,0000

052A:001A DAE8 ???

052A:001C AB STOSW

052A:001D 02B792B9 ADD DH,Byte Ptr [BX-466E]

052A:0021 FFFF ??? DI

052A:0023 B84800 MOV AX,0048

052A:0026 EBA902 CALL 02D2

reg

AX = 0000

BX = 0000

CX = 0000

DX = 0000

SP = 0000

BP = 0000

SI = 0000

DI = 0000

DS = 051A

ES = 051A

SS = 0529

CS = 052A

IP = 0000

FL = 0200

NU UP EI PL

NZ NA PO NC

command

CU1053 Warning: TOOLS.INI not found

CU0101 Warning: No symbolic information for C:\MASM\mul.EXE

>

<F8=Trace> <F10=Step> <F5=Go> <F6=Window> <F3=Display>

Scanned with CamScanner



DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip: 0, Program...

File Edit View Search Run Watch Options Calls										Help
local										reg
source1 CS:IP (ACTIVE)										
052A:0000	B82B05	MOV	AX,052B							AX = 0000
052A:0003	8ED8	MOV	DS,AX							BX = 0000
052A:0005	A10600	MOV	AX,Word Ptr [0006]							CX = 0000
052A:0008	BA1E0700	MOV	BL,Byte Ptr [0007]							DX = 0000
052A:000C	F6E3	MUL	BL							SP = 0000
052A:000E	A30800	MOV	Word Ptr [0008],AX							BP = 0000
052A:0011	B44C	MOV	AH,4C							SI = 0000
052A:0013	CD21	INT	21							DI = 0000
052A:0015	0010	ADD	Byte Ptr [BX+SI],DL							DS = 051A
052A:0017	150000	ADC	AX,0000							ES = 051A
052A:001A	DAE8	???								SS = 0529
052A:001C	AB	STOSW								CS = 052A
052A:001D	02B792B9	ADD	DH,Byte Ptr [BX-466E]							IP = 0000
052A:0021	FFFF	???	DI							FL = 0200
052A:0023	B84800	MOV	AX,0048							NU UP EI PL
052A:0026	E8A902	CALL	02D2							NZ NA PO NC
command										
051A:0000	CD 20 FF 9F 00 EA FF FF-AD DE 6C 02 CD 03 32 03	. . .								
051A:0010	CD 03 4B 0A CD 03 FF 04-01 01 01 00 02 03 FF FF	..K..								
>										
[F8=Trace] [F10=Step] [F5=Go] [F6=Window] [F3=Display]										

<F8=Trace> <F10=Step> <F5=Go> <F6=Window> <F3=Display>





DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Fra

File Edit Search View Options H

C:\N\ASM

```
.model small
```

```
.data
```

```
a dw 1100h
```

```
z dw 2100h
```

```
b dw 15h
```

```
quo db ?
```

```
rem db ?
```

```
.code
```

```
mov ax,@data
```

```
mov ds,ax
```

```
mov ax,a
```

```
mov dx,z
```

```
mov bx,b
```

```
div bx
```

```
mov quo,al
```

```
mov rem,ah
```

```
mov ah,4ch
```

```
int 21h
```

```
end
```

F1=Help



DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Progra...

File	Edit	View	Search	Run	Watch	Options	Calls	Help
local								reg
source1 CS:IP (ACTIVE)								
052A:0000	B82B05	MOV	AX,052B					AX = 0000
052A:0003	8ED8	MOV	DS,AX					BX = 0000
052A:0005	A10E00	MOV	AX,Word Ptr [000E]					CX = 0000
052A:0008	BB161000	MOV	DX,Word Ptr [0010]					DX = 0000
052A:000C	BB1E1200	MOV	BX,Word Ptr [0012]					SP = 0000
052A:0010	F7F3	DIV	BX					BP = 0000
052A:0012	A21400	MOV	Byte Ptr [0014],AL					SI = 0000
052A:0015	88261500	MOV	Byte Ptr [0015],AH					DI = 0000
052A:0019	B44C	MOV	AH,4C					DS = 051A
052A:001B	CD21	INT	21					ES = 051A
052A:001D	0000	ADD	Byte Ptr [BX+SI],AL					SS = 0529
052A:001F	1100	ADC	Word Ptr [BX+SI],AX					CS = 052A
052A:0021	2115	AND	Word Ptr [DI],DX					IP = 0000
052A:0023	0000	ADD	Byte Ptr [BX+SI],AL					FL = 0200
052A:0025	00E8	ADD	AL,CH					NU UP EI PL
052A:0027	A9028B	TEST	AX,8B02					NZ NA PO NC
command								
CU1053 Warning: TOOLS.INI not found								
CU0101 Warning: No symbolic information for C:\MASM\dev.EXE								
>								
<F8=Trace> <F10=Step> <F5=Go> <F6=Window> <F3=Displau>								



DOSBox 0.74, Cpu speed: max 100% cycles, Frameskip 0, Progra...

FileEditViewSearchRunWatchOptionsCallsHelp

local

source1 CS:IP (ACTIVE)

052A:0000B82B05MOVAX,052B

052A:00038ED8MOVDS,AX

052A:0005A10E00MOVAX,Word Ptr [000E]

052A:00088B161000MOVDX,Word Ptr [0010]

052A:000C8B1E1200MOVBX,Word Ptr [0012]

052A:0010F7F3DIVBX

052A:0012A21400MOVByte Ptr [0014],AL

052A:00158B261500MOVByte Ptr [0015],AH

052A:0019B44CMOVAH,4C

052A:001BCD21INT21

052A:001D0000ADDByte Ptr [BX+SI],AL

052A:001F1100ADCWord Ptr [BX+SI],AX

052A:00212115ANDWord Ptr [DI],DX

052A:00230000ADDByte Ptr [BX+SI],AL

052A:002500E8ADDAL,CH

052A:0027A9028BTESTAX,8B02

reg

AX = 0000

BX = 0000

CX = 0000

DX = 0000

SP = 0000

BP = 0000

SI = 0000

DI = 0000

DS = 051A

ES = 051A

SS = 0529

CS = 052A

IP = 0000

FL = 0200

NV UP EI PL

NZ NA PO NC

command

051A:0000CD 20 FF 9F 00 EA FF FF-AD DE 6C 02 CD 03 32 03 . . . .

051A:0010CD 03 4B 0A CD 03 FF 04-01 01 01 00 02 03 FF FF ..K..

<F8=Trace> <F10=Step> <F5=Go> <F6=Window> <F3=Display>