
**Andrómeda**
LAVANDERÍA AUTOSERVICIO

Instrucciones /


**SECADO**

1
Cargar
Load

2
Pagar
Pay

3
Iniciar
Start

- **CARGUE**
La secadora y cierre la puerta.
- Lea las etiquetas antes del secado.
- **PAGUE**
Pague con tarjeta en la central de pago o mediante App o monedas en la máquina.
- Después del pago, presione el botón **start** de la secadora.
- En cualquier momento del ciclo, puede abrir la puerta la secadora.

Teléfono de emergencia / Emergency phone
 **680 81 03 37 pedidos@**

