

Andrómeda

Instructions

LOAD / DRYING

• LOAD

The dryer and all clothes the door

• Load the garment label before drying

• PAY

Pay by card at the payment center or by app or token in the machine

• After making the payment, press the button on the dryer

• At any time during the drying cycle, the dryer door can be opened

Emergency telephone

@fitradslaundry.com

INFORMACIÓN SOBRE EL SECADO

El secado de la ropa en la lavadora automática es un proceso que requiere un tiempo determinado para que la ropa quede completamente seca. El tiempo de secado depende de la cantidad de ropa, el tipo de ropa y el programa seleccionado. Se recomienda no sobrecargar la lavadora y seguir las instrucciones del fabricante para obtener los mejores resultados.

Andrómeda

Instrucciones / Instructions

LAVADO / WASHING

1

Cargar Load

• Coloque la ropa en la lavadora

• No sobrecargue la lavadora

• Use la cantidad adecuada de detergente

2

Pagar Pay

• Después de cargar, presione el botón de pago en la lavadora

• La lavadora empezará a lavar automáticamente

3

Iniciar Start

• Después de pagar, presione el botón de inicio en la lavadora

• La lavadora empezará a lavar automáticamente

• LOAD

The machine and all clothes the door

• Load the garment label before drying

• After making the payment, press the button on the dryer

• At any time during the drying cycle, the dryer door can be opened

Teléfono de emergencia / Emergency telephone

680 01 03 37 pedidos@fitradslaundry.com

