



Instrucciones / Instructions



SECADO / DRYING

1 Cargar Load	<ul style="list-style-type: none">• CARGUE La secadora y cierre la puerta• Lea las etiquetas antes del secado	<ul style="list-style-type: none">• LOAD The dryer and close the door• Read the garment label before drying
2 Pagar Pay	<ul style="list-style-type: none">• PAGUE Pague con tarjeta en la central de pago o mediante App o monedas en la máquina	<ul style="list-style-type: none">• PAY Pay by card at the payment center or by App or coins in the machine
3 Iniciar Start	<ul style="list-style-type: none">• Después del pago, presione el botón start de la secadora• En cualquier momento del ciclo, puede abrir la puerta de la secadora	<ul style="list-style-type: none">• After making the payment, press the start button on the dryer• At any time during the drying cycle, the dryer door can be opened

Teléfono de emergencia / Emergency telephone



680 81 03 37 pedidos@fitradelaundry.com

INFORMACIÓN SOBRE EL SECADO :

1. En todo momento la carga en secadora debe de aproximarse entre 10 y 20 minutos de tiempo de secado.
2. En caso de tener problemas de funcionamiento de la secadora, por favor, contactar con el servicio al cliente.
3. La carga máxima, según las especificaciones de la secadora, debe de ser de 10 kg. Si se supera esta carga, se puede dañar la secadora y no se garantiza el funcionamiento.
4. No se recomienda lavar ropa con botones, cremalleras o partes metálicas que puedan dañar la secadora.
5. No se recomienda lavar ropa con partes metálicas que puedan dañar la secadora.
6. No se recomienda lavar ropa con partes metálicas que puedan dañar la secadora.



Instrucciones / Instructions



LAVADO / WASHING

1 Cargar Load	<ul style="list-style-type: none">• CARGUE La máquina y cierre la puerta• Detergente, suavizante y desinfectante son añadidos automáticamente• Lea las etiquetas antes del lavado	<ul style="list-style-type: none">• LOAD The machine and close the door• Detergent, softener and sanitizer will be added automatically• Read the garment label before washing
2 Pagar Pay	<ul style="list-style-type: none">• PAGUE Pague con tarjeta en la central de pago o mediante App o monedas en la máquina	<ul style="list-style-type: none">• PAY Pay by card at the payment center or by App or coins in the machine
3 Iniciar Start	<ul style="list-style-type: none">• Después del pago, presione el botón start de la lavadora• La puerta queda bloqueada hasta el final del ciclo de lavado	<ul style="list-style-type: none">• After making the payment, press the start button on the washing machine• The door remains locked during the complete washing cycle

Teléfono de emergencia / Emergency telephone



680 81 03 37 pedidos@fitradelaundry.com



6



12 kg 10
1.50€



5



15 kg 10
2.00€



4



15 kg 10
2.00€

