

**Andromeda**
LAVADERIA AUTOSERVICIO by Easy Laundry

Instrucciones / Instructions

 **SECADO / DRYING**

1 Cargar Load	<ul style="list-style-type: none">• CARGUE La secadora y cierre la puerta• Lea las etiquetas antes del secado	<ul style="list-style-type: none">• LOAD The dryer and close the door• Read the garment label before drying
2 Pagar Pay	<ul style="list-style-type: none">• PAGUE Pague con tarjeta en la central de pago o mediante App o monedas en la máquina	<ul style="list-style-type: none">• PAY Pay by card at the payment center or by App or coins in the machine.
3 Iniciar Start	<ul style="list-style-type: none">• Después del pago, presione el botón start de la secadora• En cualquier momento del ciclo, puede abrir la puerta de la secadora	<ul style="list-style-type: none">• After making the payment, press the start button on the dryer• At any time during the drying cycle, the dryer door can be opened

Teléfono de emergencia / Emergency telephone
 680 81 03 37 pedidos@fitradelaundry.com

INFORMACIÓN SOBRE EL SECADO :

► En caso de exceso de carga o exceso de tiempo de secado, el sistema de seguridad de la lavadora se activará y se detendrá el ciclo de secado.


► En caso de exceso de tiempo de secado, el sistema de seguridad de la lavadora se activará y se detendrá el ciclo de secado.

► La lavadora se detendrá automáticamente si se detecta un exceso de temperatura o si se detecta un fallo en el sistema de seguridad.


► No se recomienda utilizar la lavadora para secar ropa de algodón o de lana, ya que puede dañar la ropa.

► No se recomienda utilizar la lavadora para secar ropa de algodón o de lana, ya que puede dañar la ropa.

► No se recomienda utilizar la lavadora para secar ropa de algodón o de lana, ya que puede dañar la ropa.

 **LAVADO / WASHING**

1 Cargar Load	<ul style="list-style-type: none">• CARGUE La máquina y cierre la puerta• Detergente, suavizante y desinfectante son añadidos automáticamente• Lea las etiquetas antes del lavado
2 Pagar Pay	<ul style="list-style-type: none">• PAGUE Pague con tarjeta en la central de pago o mediante App o monedas en la máquina
3 Iniciar Start	<ul style="list-style-type: none">• Después del pago, presione el botón start de la lavadora• La puerta queda bloqueada hasta el final del ciclo de lavado

Teléfono de emergencia / Emergency telephone
 680 81 03 37 pedidos@fitradelaundry.com

