

## Памятка № 1.3 «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с использованием погрузчика»

Помните, что нарушение требований к выполнению погрузочно-разгрузочных работ приводит к авариям и травматизму!

**1. Сотрудник, допущенный к управлению погрузчиком, должен соответствовать следующим требованиям:**

- иметь удостоверение на право управления погрузчиком;
- пройти предварительный медицинский осмотр;
- получить допуск к самостоятельной работе.


**2. Перед началом выполнения работ водитель погрузчика должен проверить исправность и техническое состояние погрузчика**

**3. При выполнении работ водитель погрузчика обязан:**

- содержать и эксплуатировать погрузчик в соответствии с паспортом, инструкцией завода-изготовителя и инструкцией по эксплуатации погрузчика данного типа;
- использовать специальную одежду и обувь, иные средства индивидуальной защиты, предусмотренных условиями выполнения работ.
- производить движение и погрузочно-разгрузочные работы только при хорошем освещении;
- быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами;
- при совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников;
- заметив нарушение требований охраны труда другим работником, водителю погрузчика следует предупредить его о необходимости их соблюдения;
- при первых признаках недомогания, переутомления, сонливости, вялости, притупления внимания прекратить движение и остановиться на отдых;
- покидая кабину погрузчика, водителю необходимо принять меры, исключающие самопроизвольное движение погрузчика (отключить электропитание привода погрузчика, затормозить погрузчик стояночным тормозом).

**4. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ водитель погрузчика должен:**

- эксплуатировать погрузчик на рабочих площадках с твердым и ровным покрытием, очищенных в зимнее время от снега и льда, а при гололеде - посыпанных противоскользящим средством;
- перед движением с места вперед или назад, подъемом и опусканием груза водитель должен подавать сигнал и убедиться в безопасности движения;
- замедлять скорость движения погрузчика и подавать звуковой сигнал в местах скопления людей, в проходах, при проезде мимо дверей и через ворота, при поворотах;
- перемещаться в помещениях со скоростью не более 5 км/ч, а в узких, загроможденных местах помещений и на поворотах, при движении мимо ворот, дверей, штабелей не более – 3 км/ч;
- при движении с грузом не допускать крутых поворотов и резкого торможения;
- при ограниченном обзоре или плохой видимости осуществлять движение погрузчика следует по командам работника, находящегося вне транспортного средства и визуально наблюдающего за обстановкой в зоне движения (маневра) погрузчика;
- вести нагруженный погрузчик при спуске под уклон более 3° только на заднем ходу и с малой скоростью;
- в случае потери погрузчиком устойчивого положения (отрыв от грунта задних колес) опустить груз;
- учитывать габариты проема при проезде через ворота и двери;
- соблюдать осторожность при проезде в узких местах, не задевать штабели товаров и другие препятствия при поворотах и на всем пути перемещения груза;
- во время движения раму погрузчика устанавливать в транспортное положение, при котором вилы должны быть приподняты над землей на 200 - 300 мм, а рама полностью отклонена назад;
- производить транспортировку груза только в случае его постановки вплотную к вертикальной раме грузоподъемника и равномерного расположения относительно обеих сторон вилового захвата;

	ПМ-27.01-04	ПАМЯТКА «ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОГРУЗЧИКА»	Версия: 1.0	Страница 1 из 2
---	-------------	--	-------------	-----------------

- подъезжать к месту погрузки (разгрузки) только на низшей скорости, замедлять скорость движения при наличии даже небольших неровностей дорожного покрытия;
- подъем и опускание груза производить только во время остановки погрузчика, плавно, без рывков, при вертикальном положении рамы грузоподъемника;
- при наклоне рамы грузоподъемника с поднятым грузом соблюдать особую осторожность, не допускать резкого перемещения рычага управления цилиндра наклона и резкого торможения;
- следить, чтобы поднятый груз не находился над людьми.

**При эксплуатации погрузчика запрещается:**

- приступать к работе на непроверенном и неисправном погрузчике;
- передавать управление погрузчиком работникам, не имеющим соответствующего удостоверения, или посторонним лицам;
- управлять погрузчиком в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения;
- садиться в погрузчик и сходить с него во время движения;
- работать на погрузчике со снятым щитком, закрывающим панель с электроаппаратурой, со снятой крышкой аккумуляторного ящика;
- поднимать на высоту и производить спуск с неё людей на вилочном захвате погрузчика;
- перевозить людей на погрузчике;
- превышать допустимые скорости перемещения, резко тормозить, допускать крутые повороты, во время движения поднимать или опускать груз;
- поднимать и транспортировать груз, превышающий грузоподъемность погрузчика;
- перевозить грузы со смещением центра тяжести относительно передней стенки вилочного захвата, а также левой или правой стороны захвата;
- транспортировать груз, поднятый над землей более чем на 300 мм;
- наезжать на электрические провода (кабели), лежащие на полу;
- опускать груз на неустойчивые опоры, временные перекрытия, электрические кабели, трубопроводы;
- открывать ворота путем нажима на них вилочным захватом или перевозимым грузом;
- оставлять погрузчик в проездах, на путях движения людей и транспорта, на наклонном участке дороги;
- покидать кабину при поднятом грузе;
- ремонтировать погрузчик с грузом.